## SHARP SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

TVSM881182VCR

# VHS VIDEO CASSETTE RECORDER VHS VIDEOCASSETTEN-RECORDER

### **MODELS** VC-2300G,N MODELL



### CONTENTS

### INHALT

SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
NOMENCLATURE	BENENNUNG SYSTEM
DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT	BESCHREIBUNG DER NEUEN SCHALTUNG9
REMOVAL OF MAJOR PARTS	ENTFERNEN DER HAUPTTEILE
COMPONENT UNIT LOCATION	LAGE DER EINHEITENKOMPONENTEN
PARTS LOCATION OF MECHANICAL SECTION 39	LAGE DER TEILE IM MECHANISMUSBEREICH 129
MECHANICAL BEHAVIORS	MECHANISCHES VERHALTEN
ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLING,	EINSTELLUNG; AUSTAUSCH; ZUSAMMENBAU,
ADJUSTMENT OF ELECTRIC CIRCUITS 68	REINIGUNG DER MECHANISCHEN
TIMING CHART	EINHEITEN
TROUBLE SHOOTING OF MECHANICAL	EINSTELLUNG DER ELEKTRISCHEN
CONTROL CIRCUITS82	SCHALTUNGEN
TROUBLE SHOOTING OF VIDEO SEARCH	STEUERUNGSDIAGRAMM
CIRCUIT84	FEHLERSUCHTABELLE DER MECHANISCHEN
BLOCK DIAGRAM85	STEUERUNGSKREISE
OVERALL WIRING DIAGRAM 179	FEHLERSUCHTABELLE DES VIDEO-
SCHEMATIC DIAGRAM, PRINTED WIRING	SUCHLAUFKREISES
B0ARD etc181	BLOCKSCHALTPLAN
REPLACEMENT PARTS LIST	GESAMTVERDRAHTUNGSPLAN
	SCHEMATISCHER SCHALPLAN,
	LEITERPLATTE USW18
	EDCATTTEILLISTE 21

### **SPECIFICATIONS**

**TECHNISCHE DATEN** 

Format:

VHS PAL standard

Video recording system:

Two rotary head helical scan

system

Video signal:

PAL colour and B/W signals.

625 lines

Recording/playing time:

3 hours max. with SHARP

E-180 tape

4 hours max, with SHARP

VHF channels 2-12, UHF

UHF channel 30-39 (adjustable)

AC 220V, 50 Hz and DC 12V

approx. 24W (with anti-dew

391 mm(W) x 157 mm(D) x

heater)-AC Operation

 $5^{\circ}$ C to  $40^{\circ}$ C

8.8 kg

-20°C to 55°C

291.5 mm(H)

E-240 tape

channels 21-69

Tape width: Tape speed:

Antenna:

12.7 mm 23.39 mm/sec 75 Ohm unbalanced

Receiving channel:

RF converter output

signal: Power requirement:

Power consumption:

Operating temperature: Storage temperature:

Weight:

Dimensions:

Video Input: Output:

Audio

Input:

(0 dB = 0.775 Vrms)

1.0 Vp-p, 75 Ohm

-70 dB, 2,2k Ohm, un-Mic:

balanced

0,5~0,2Vp-p, 75 Ohm

Line: -20 dB, more than 50k

Ohm

Line: -5 dB, less than 1k

Ohm

**ACCESSORIES INCLUDED** 

output:

Antenna 75 Ohm coaxial connector cable (plug previded)

Owner's manual

\*Design and Specifications subject to change without notice.

Note: The antenna must correspond to the new standard DIN 45325 (IEC 169-2) for combined UHF antenna with 75

Ohm connector.

Format:

VHF PAL-Standard

Video-Aufnahmesystem:

Schrägspur-Aufzeichnung mit zwei rotierenden Video-Köpfen PAL Farb- und Schwarzweiß-

Signale, 625 Zeilen

Aufnahme/Wieder-

Video-Signal:

gabedauer:

Max. 3 Stunden mit der Sharp

E-180 Cassette

Max. 4 Stunden mit der Sharp

E-240 Cassette

VHF-Kanal 2-12

UHF-Kanal 21-69

12,7 mm

23,39 mm/s

Bandbreite: Bandgeschwindigkeit:

Antenne:

Empfangene Kanäle:

HF-Wandler-Ausgans-

signal: Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

UHF-Kanal 30-39 (einstellbar) AC 220V, 50 Hz und DC 12V

75 Ohm, unsymmetrisch

ca. 24W (mit Anti-Feuchtigkeits-Heizung)-im we chselstom-Bet-

rieb

Betriebstemperatur: Lagertemperatur:

Gewicht:

Abmessungen:

8.8 kg

391 mm(B) x 157 mm(T) x

291.5 mm(H)

5°c bis 40°C

-20°C bis 55°C

Video

Eingang: Ausgang:

Audio Eingang:

(0 dB = 0,775 Vrms)

-70 dB, 2.2k ohm un-

0,5~0,2 Vss, 75 Ohm

1,0 Vss, 75 Ohm

symmetrisch

Line: -20 dB, mehr als 50k

Ohm

Ausgang:

−5 dB, weniger als 1k Line:

Ohm

**MITGELIEFERTES** ZUBEHÖR

75 Ohm Koaxial-Antennenanschlußkabel (mit Stecker) Bedienungsanleitung

Schultergurt


\*Änderungen von Konstrudtion und technischen Daten vorbe


halten


Hinweis:

Die Antenne muß der neuen DIN-Norm 45325 (IEC 169-2) für kombinierte UHF-Antenne mit 75-Ohm Anschluß ent-

sprechen.







### DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT

### MECHANISM CONTROL CIRCUIT

### • Outline

### 1. Definition

The purpose of the mechanism control circuit is to electrically control all mechanisms, including the rotating head system and the tape running system, essential for activating the record/playback function using magnetic tapes as a medium and its various associated functions.

Principal features of the VC-2300:

- Electromagnetic system that drives all mechanical parts through the motors and solenoids.
- Full electronical mechanism control relying on non-lock finger-tip control buttons.


### 2. Additional features

1. Direct switching between any two modes; the switching process automatically goes through the STOP mode as necessary.

- 2. Double-entry protection, or other mis-operation preventive devices.
- 3. The machine is automatically put in the STOP mode when the power is turned on.

### Function

The function of the mechanism control circuit is to control the actions of the motors and solenoids responsible for directly driving the mechanisms of the VC-2300. In detail, the circuit, whenever it receives mode select command or mechanism protection/control command signal, delivers a corresponding signal according to the mode/timing which its built-in microcomputer has been programmed for, thereby triggering a corresponding motor or solenoid to drive or control a target mechanism.




That is, the circuit undertakes two tasks: mode control and mechanism protection or control, and which task the circuit should carry out depends upon the type of command signal — mode select or mechanism protection/control—it receives.

### 1. Mode control function

Pressing one or more of the nine control buttons at the front of the VC-2300 activates this function to set the machine to a corresponding mode.

### (Control buttons)



### [Mode selection]

The following 12 modes can be chosen through a single button operation or combined button operations.

No.	Mode	Button Operation	Machine State	Note	
1	STOP	STOP	No action		
2	REC	REC	Recording		
3	PLAY	PLAY	Playback		
4	AUDIO DUB	PLAY + AUDIO DUB	Allowing later recording of sounds only	Pressing AUDIO DUB once DUB mode, and pressing this more cancels this mode.	
5	FF	FF	Fast forwarding		
6	REW	REW	Rewinding		
7	PAUSE STAND-BY	PAUSE/STILL	Temporary stop of tape travel; stand-by state.		
8	PLAY STILL	PLAY + PAUSE/ STILL	Playback of a still picture	Capstan motor alone is at a stop in PLAY mode	Pressing PAUSE once
9	AUDIO DUB STILL	PLAY + AUDIO DUB + STILL	Playback of a still picture with audio dubbing tem- porarily stopped (Audio dubbing stand-by)	a stop in AUDIO DUB mode.	out the machine in PAUSE mode, and pressing this same buton again cancels this mode.
10	REC PAUSE	REC + PAUSE/STILL	Temporary stop of recording (Record stand-by)	Pinch roller is free and supply reel and take-up reel brakes are on in REC mode	
11	VIDEO SEARCH	PLAY + VS	Fast playback	VIDEO SEARCH mode continuous is kept depressed.	nues as long as
12	EJECT	EJECT	Cassette compartment open		

### Notes:

- (1) The STOP mode is activated whenever the power is turned on.
- (2) Any combined operations other than the listed activate the STOP mode.
- (3) The above button operations each bring the machine directly to corresponding modes with the STOP mode skipped.
- (4) In the listed combined button operations, buttons may be pressed in any order.

### [Mode switching]

For mode switching, consult the list below.

### Mode Switching in Response to Each Button Operation

Current mode  Button pressed	STOP	REC	PLAY	AUDIO DUB	FF	REW	PAUSE STAND BY	PLAY STILL	AUDIO DUB STILL	REC PAUSE	VIDEO SEARCH
STOP		STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP	STOP
REC	REC		R <b>E</b> C	* REC	* REC	* REC	REC PAUSE	REC PAUSE	REC PAUSE		REC
PLAY	PLAY	PLAY			* PLAY	* PLAY	PLAY STILL			PLAY STILL	
AUDIO DUB			AUDIO DUB	PLAY				AUDIO DUB STILL	PLAY STILL		
FF	FF	* FF	* FF	* FF		* FF	FF	* FF	* FF	⋆ FF	* FF
REW	REW	* REW	* REW	* REW	* REW		REW	* REW	* REW	★ REW	* REW
PAUSE/ STILL	PAUSE STAND BY	REC PAUSE	PLAY STILL	AUDIO DUB STILL			STOP	PLAY	AUDIO DUB	REC	PLAY STILL
<u> </u>											
vs			VIDEO SEARCH						-		

 $<sup>\</sup>square$  No mode switching.

<sup>★</sup> Mode switching by way of the STOP mode

### 2. Protection/control function

This function is responsible for protecting tapes or the machine itself against damage due to a change in the operating conditions of the VTR and the environmental conditions or due to faulty button operation or mechanism's malfunction, as well as for controlling the

VTR operation additionally. (When a mechanism protection/control command arrives at the mechanism control circuit, this function is activated to switch the machine directly to the mode which the built-in microcomputer has been programmed for.)


### [Types of protection]

The following ten types of protection takes place as necessary.

1. Tape end sensing in forward travel  Mode:  PLAY  REC  (The trailer part at tape end is sensed.)  If this protection is active, any of the PLAY, FF, REC, and AUDIO DUB buttons cannot work at all. The other buttons can work.	6. Sensing a drop in supply voltage  All modes   Supply voltage   drops down to  below 10.8V.  Only the STOP or EJECT button can work  when this protection occurs.
2. Tape end sensing in rewinding  REW mode Tape end is reached. STOP mode  (The trailer part is sensed.)  If this protection is on, any button other than REW can work.	7. Sensing of too long loading  Mode:  PLAY  Loading does not end STOP mode  REC within seven seconds.  AUDIO DUB  Any buttons other than STOP and EJECT cannot  work at all when this protection is experienced.
3. Tape slack sensing MODE:  PLAY  REC Tape slacks. STOP mode  AUDIO DUB  If this protection is activated, the STOP or EJECT button alone can work.	8. Sensing of the absence of cassette  If the cassette compartment is loaded with no cassette, any buttons except EJECT cannot work.
4. Sensing of the interruption of drum rotation Mode:  PLAY Drum stops rotating REC after the completion AUDIO DUB of loading.	9. Sensing of the absence of erase protection tabs  If the loaded cassette has no erase protection tabs, the  REC and AUDIO DUB button cannot work at all.
5. Drum dew sensing  Any modes other — Drum surface — STOP mode than EJECT is dewed.  If this protection occurs, the EJECT button alone can work.	10. Sensing of too long interruption of tape travel  REC PAUSE mode → Lapse of six → STOP mode minutes  PLAY STILL mode → Lapse of six → PLAY mode minutes  (STILL is cancelled)


### • MECHANISM ILLUSTRATION


### 1. Sketch of the mode switching mechanism




### 2. Sketch of the mechanism in major modes

### 2-1. PLAY or REC mode





### • CIRCUIT DESCRIPTION



- 1. In the VC-2300, all mechanisms are driven electromagnetically.
  - In detail, individual mechanisms are mechanically driven through two or more solenoids and motors to set the machine to desired operational or protection modes. The mechanism control circuit, in order to meet such machine design, electrically controls the actions of individual solenoids and motors so that these solenoids and motors may be sequentially (or concurrently) driven in the optimal sequence, timely, and for the optimal duration.
- 2. The above-mentioned control practice of the machanism control circuit entirely relies on the TMS1100 microcomputer, which has been programmed so that the optimal drive outputs for each mode are gained in response to individual inputs.
- 3. The TMS1024, an input upgrade IC, takes a total of 21 inputs in association with other ICs; I801, I802, I803, I805, and I806.

These inputs are:


- O Mode select button inputs (6 inputs in total); these inputs inform what mode select buttons have been pressed.
- ° Sensor inputs (7 inputs in total); these inputs carry the information about the sensors which are essential for the protection/control function.
- ° System control inputs (6 inputs in total); the inputs give the information about the state of a loaded cassette and of the mechanisms essential to control various operations of the VTR.
- 4. Input to the TMS1024 is converted there into 4-bit parallel equivalent and then delivered to the microcomputer TMS1100, which processes the input according to stored programs and delivers it as 4-bit output to the TMS1025.
- 5. The TMS1025, an output upgrade IC, delivers 4-bit parallel input as a total of 23 single outputs. These outputs are:

- Osolenoid drive outputs (7 outputs in total); these outputs decide what solenoid to drive and in which direction and at what speed a specified solenoid should be driven
- O Motor drive outputs (5 outputs in total); these outputs decide what motor to drive and in which direction and at what speed a specified motor should be rotated.
- o LED drive outputs (7 outputs in total); these outputs drive the LED display to show in what mode the machine is.
- Mode control outputs (4 outputs in total); these outputs serve to control associated or auxiliary circuits depending upon the selected operational mode.
   (Note: Two of the above 23 single outputs are directly delivered from the TMS1100.)

The machine can be set to desired modes by combining these 23 drive outputs and making a proper timing adjustment.

### Note:

The VIDEO SEARCH mode is not described because it has no direct relations with microcomputer (TMS1100) -based mechanism control.



In short, the mechanism control circuit, as seen from the above connection diagram, takes individual operator commands and control information at the TMS 1024, processes those commands and information at the microcomputer TMS1100 in accordance with programs stored there, and delivers, as single outputs,

drive commands most suitable for the motors and solenoids in proper combinations at the TMS1025. thereby driving each motor or solenoid.

The input ports of each IC are high in potential when all of them are supplied with signals.

Reference: ICs and microcomputer used

### A) TMS1100

One-chip microcomputer

(4-bit P-channel MOS microcomputer in which ROM, RAM and calculating circuit are placed on a single semiconductor chip)

o Number of pins of package: 28

° Command ROM: 2048 x 8 bits (16384 bits)

o Data RAM:

° R outputs:

128 x 4 bits (512 bits)

11 8

° O outputs:

### B) TMS1024/1025

MOS ICs; these ICs are used in conjunction with the TMS1100 and serve to upgrade its inputs and outputs.

° TMS1024:

28 pins, 16 input/output ports

° TMS1025:

40 pins, 28 input/outports

(These ICs allow to change over the polarity of the MS terminal and serve either the upgrading of inputs or the upgrading of outputs depending upon the selected

polarity.)

### • Input Circuit

### 1. Types of inputs

### 1-1. Mode select button inputs

A total of 8 input ports are available for accepting these inputs. When these buttons are pressed, the corresponding input ports are high in potential.

Mode select button	Function	Input port (with the main body operated)
PLAY	Commanding the machine to play the tape.	Pin 7 of 1804
REC	Commanding the machine to tape record.	Pin (8) of I804
FF	Commanding the machine to run the tape fast forward.	Pin 9of I804
REW	Commanding the machine to rewind the tape.	Pin 10 of 1804
PAUSE/ STILL*	Commanding the machine to pause or restart the tape travel.	Pin 12 of 1804
STOP	Commanding the machine to stop.	Pin 14 of 1804
AUDIO DUB*	Commanding the machine to tape-record only sounds later.	Pin (21) of I804
EJECT	Commanding the machine to eject the loaded cassette.	Pin 22 of 1804

<sup>(\*</sup> Asterisked buttons are designed to flip-flop electrically, or to be on and off alternately whenever depressed.)

### 1-2. Sensor inputs

These inputs are sent from the sensors supporting the protection functions of this VTR that protect the loaded tape or the machine against possible damage due to a change in operating conditions or environment or due to misoperation or malfunction of each mechanism. Input ports to accept these inputs are 3 in total.

These input ports are high in potential whenever the corresponding sensors work.

Sensor	Function	Input port (Pin no. of the TMS1024
END SENSOR	Sensing that the tape has been completely wond (detection of the trailer part at the end of tape)	Pin (15) of 1804
START SENSOR	Sensing that the tape has been completely rewound (detection of the trailer part at the beginning of tape)	Pin 16 of 1804
SLACK SENSOR	Sensing the slack of tape.	Pin 14) of 1804
VOLTAGE DROP SENSOR	Sensing that supply voltage has dropped to under 10.8 V.	
DEW SENSOR	Sensing dew on the drum.	
EXCESS LOADING SENSOR	Sensing over 7-second loading.	
DRUM DETECTOR	Sensing the interruption of drum rotation.	

### 1-3. System control inputs


These inputs carry the information about the state of the loaded cassette, tape and each mechanism that is essential for control of various VTR functions. 5 input ports are provided for accepting them.

These ports are high in potential when the corresponding input sources act.

System control input source	Function	Input port (Pin no. of the TMS1024)
LOADING SWITCH	Detecting the completion of loading (This switch continues to deliver outputs after the completion of loading.)	Pin (19) of 1804
UNLOADING SWITCH	Detecting the completion of unloading (This switch continues to deliver outputs after the completion of unloading.)	Pin 20 of 1804
CASSETTE HOUSING SWITCH	Detecting that the cassette compartment is shut.	Pin 14) of 1804
LAMP FAILURE SENSOR	Detecting the failure of the cassette lamp.	
REC-CHIP SWITCH	Detecting the absence of cassette erase protection tabs	Pin (8)of I804
REMOTE PAUSE BUTTON	Detecting the depression of the PAUSE button on the TV camera.	Pin 12 of I804


### 2. Behavior

### 2-1. Mode select button inputs



### 2-2. Sensor inputs

### A END/START sensor inputs



		END/START sensor	Q801, Q802 (B)	Q801, Q802	END/START sensor input port
END sensor	In normal state	OFF	HIGH	OFF	LOW
	When tape reaches its end  — trailer part.	ON	LOW	ON	HIGH
START sensor	In normal state	OFF	HIGH	OFF	LOW
	When tape reaches its beginning – trailer part	ON	LOW	ON	HIGH

### B Sensor inputs carring STOP commands





		Photo-transistor pin 150	Q803	Pin 2 of I806	STOP command input port
Tape slack sensing	In normal state	ON	ON	LOW	LOW
function	When tape slack is sensed	OFF	OFF	HIGH	HIGH

		Pin2of I806	STOP command input port
Supply voltage drop sensing function	In normal state	LOW	LOW
	When supply voltage reaches under 10.8V	HIGH	HIGH

		Loading command signal (Loading motor output in forward rotation: high)	Q804 B	Q804	Pin② of 1806	STOP command input port
Excess load-	In normal state	75	75	OFF	LOW	LOW
Excess loading sensing function	When loading is not completed even if loading command is output for a- bout 7 seconds.		H	ON	нісн	HIGH

		Dew sensor (DTC-801)	Pin 9 of comparator 1803	Pin 8 of comparator I803	Pin 4 of comparator I803	Dew alarm LED	STOP command input port
Dew sensing function	In normal state	Low in internal resistance (Internal resistance when the drum is dry: about 1.4 kohms)	Always 4.5V	LOW (below 4.5V)	нідн	OFF	LOW
	When the drum surface is dew- ed.	High in internal resistance (Final Internal resistance when the machine is placed about 5 cm above water of 60°C: about 680 kohms)	Always 4.5V	HIGH (over 4.5V)	LOW	ON	HIGH

### 2-3. System control inputs



### • Output Circuit

### 1. Types of outputs

### 1-1. Solenoid drive outputs

These drive outputs decide which of five solenoids to drive and in which direction these solenoids should be driven. (These outputs are delivered at 7 output ports.)

Output	Function	Output port
Supply reel brake solenoid output	Driving the supply reel brake solenoid	Pin ⑦of I809
Take-up reel brake solenoid drive output	Driving the take-up reel brake solenoid	Pin (8) of 1809
Rewind idler solenoid drive output	Driving the rewind idler solenoid	Pin 10 of 1809
Pinch roller solenoid drive output	Driving the pinch roller solenoid	Pin (1) of 1809
Eject solenoid output	Driving the eject solenoid	Pin 12 of 1809
Solenoid return output	Commanding the return of the above-mentioned solenoids except eject solenoid	Pin 24 of I807
Solenoid attract output	Commanding the attrac- tion of the above-men- tioned solenoids except eject solenoid	Pin 25 of I807

### 1-2. Motor drive outputs

These outputs decide which of three motors to drive and in which direction and at what speed these motors

should be driven. A total of 5 output ports serve to deliver these outputs.

Output	Function	Output port
Drum motor drive output	Commanding the drum motor to rotate.	Pin 24 of 1809
Capstan motor drive output	Commanding the capstan motor to rotate.	Pin 23 of 1809
Capstan motor control output	Commanding the capstan motor to rotate at half speed.	Pin 22 of 1809
Loading motor forward drive output	Commanding the loading motor to rotate in the forward direction.	Pin 21 of 1809
Loading motor reverse drive output	Commanding the loading motor to rotate in the reverse direction.	Pin 20 of 1809

### 1-3. LED drive outputs

These outputs drive LEDs to show in what mode the machine stays. These outputs are delivered at a total of 7 output ports.

Output	Function	Output port
PLAY LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in PLAY mode.	Pin 34 of 1809
REC LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in REC mode.	Pin 33 of 1809
FF LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in FF mode.	Pin 32 of 1809
REWIND LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in REWIND mode.	Pin (31) of 1809
AUDIO DUB LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in AUDIO DUB mode.	Pin 30 of 1809
PAUSE/STILL LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in PAUSE/STILL mode.	Pin 29 of 1809
STOP LED drive output	Commanding the mode display to indicate that the machine is in STOP mode.	Pin 27 of 1809

### 1-4. Mode control outputs

The purpose of these outputs is to control the associated circuits such as audio and servo circuits depending upon the selected operational mode. These outputs are developed at a total of 4 output ports.

Out put	Function	Output port
Mode output (STILL)	Commanding the audio muting and the stop of servo capstan motor in STILL mode.	Pin (13) of 1809
Mode output (MECHA PLAY)	Commanding the control of REMOTE PAUSE.	Pin (15) of 1809
PLAY output	Controlling the record/playback changeover switch in the Y/C and audio circuit.	Pin 16 of 1809
REC output	Controlling the record/playback changeover switch in the Y/C and audio circuit.	Pin (17) of 1809

### 2. Behavior

### 2-1. Solenoid drive outputs





Figure 16.

When current passes through solenoids Q 801 thru Q804 in the direction of the arrow "\leftarrow".	None (No solenoids act.)	7	Solenoids are returned.		
When current passes through solenoids Q 801 thru Q805 in the direction of the arrow "\epsilon".	None (No solenoids act.)	7	Solenoids are attracted. $\nearrow$		
Q814 Q816 Q818 Q820 Q822	OFF	NO	Q825	NO	OFF
Q815 Q817 Q819 Q821 Q823	OFF	NO	Q824	OFF	ON
7 microcomputer outputs	LOW	Delivered individually ——BOms or combined (±15%) with each other.	Either output is delivered at the same timing as the	above outputs are. (Simultaneous delineary of both the	outputs does not Return output occur.)
	Supply reel brake solenoid drive output Take-up reel brake solenoid drive output REW idler solenoid drive output Pinch roller solenoid drive output EJECT solenoid drive output Solenoid attract output Solenoid return output	Supply reel brake solenoid drive output Take-up reel brake solenoid drive output REW idler solenoid drive output Pinch roller solenoid drive output EJECT solenoid drive output	Solenoid attract output	Solenoid return output	
	In normal state	When the solenoids are to be actuated			


### 2-2. Motor drive outputs

Loading motor forward/reverse drive outputs.




Microcomputer output	Q6 Q1	Q2 Q5	Q7 Q4	Q3 Q8	Loading current	Loading motor
Loading motor forward drive output (High)	ON	OFF	ON	OFF		Forward rotation (loading)
Loading motor reverse drive output (High)	OFF	ON	OFF	ON		Reverse rotation (unloading)

### 2-3. LED drive outputs



### 2-4. Mode control outputs






Figure 21.





Figure 22.



State of each solenoid

Figure 23




Figure 24




Figure 25

### Every mode → Cassette ejection




Figure 26.

# LIST OF MICROCOMPUTER OUTPUT MODES

Total				<u> </u>		Sading	Loading								
Supply Take-up Rewind Pinch Eject motor motor brake brake sole- sole- sole- noid noid moid cutput guttafatta control output cutput graphs and control output control control control cutput cutp	Pinch Eject roller sole- sole- noid	Pinch Eject roller sole- sole- noid	Eject sole- noid		Loading Loar motor mo forward reve drive dri output out	Load mo reve dri outj	tor tor rrse ve put	Capstan motor drive output	Drum motor drive output	Capstan control output	PLAY	REC	MECHA PLAY output	STILL	LED drive output (High)
R R A R R L	A R R L	R R L	R L	Γ			T	Т	r	Г	ы	Г	Г	Н	STOP
A A A R L	A A R	A R	R		Ы		7	Н	Н	Г	Г	Н	н	J	FEO
A A A R L	A A R	A R	æ		H		r	Н	H	Т	Н	T	Н	LI	PLAY
A A A R L	A A R	A R	æ		ı	ļ	J	Н	Н	Т	L	Г	Н	i i	PLAY/AUDIO DUB
A A R R L	A R R	R	R		ı		1	Н	Т	Т	L	L	П	L)	FF
A A R R L	R R	R	æ		ı		ı	Н	J	Т	T	1	٦	Г	REW
R R A R R L	A R R	R	×		J		J	Г	Т	Г	Г	T	J	ı	PAUSE
A A A R L	A A R	A R	æ		ı		ı	T	Н	Г	Н	Γ	Н	н	PLAY, PAUSE
A A A R L	A A R	A R	æ		-		T	J	H	Г	1	Т	Н	Н	PLAY, PAUSE, AUDIO DUB
R R A R R L	A R	R	24		1		П	Н	Н	ı	Т	Н	Н	L	REC, PAUSE
A A A R L	A A R	A R	×		J		1	Н	Н	Г	Н	T	Н	ı	PLAY
A A R R H	A R R	R	~		Н		ı	Н	Н	1	Λ	>	Н	>	Λ
A R R R L	R R	R R	R		T		Н	T	1	Н	T	J	Г	T	Λ
R R A R A L	A R	R	A		ı		ı	ı	Г	L	Г	T	L	Ţ	EJECT
								i	,						

# Note.

1. H: VDD output

0 (V) Ξ:

Attracted ¥ R: Returned

V: Varies depending upon the operational mode.

The above list shows the state of each output experienced when the machine has been set to each operational mode. A change in the state 5.

# Figure 27.

of each output which is encountered when the operational mode is changed over occurs according to the corresponding timing chart. Since every solenoid is driven on a pulse basis, solenoid drive output

Therefore, the above list shows the final state of each solenoid in terminal voltage are all L when an operational mode is completed. respective operational modes. ε.

### VIDEO SEARCH CIRCUIT

### • Outline

The VC-2300 has a built-in video search system which allows you, even during PLAY mode, to find any program of the recorded tape as you want in very a short time while fast forwarding it. With this system, you can catch up and review any program among the whole recorded contents on TV (monitor) screen any time you want: it's an instant work.

### Function


If the video search (VS) button is pushed during PLAY mode, the unit keeps up fast forwarding as long as the button is pushed. And when the button is released, the unit sets back to PLAY mode.


### • Principle.

It is possible, even in VS (VIDEO SEARCH) mode, to keep on watching the picture on TV screen, though its speed is much faster than in PLAY mode. The tape speed in VS mode is set to be about 5 times faster than that in PLAY mode. The reason the tape speed is set to this rate is because it satisfies two points: the picture is stabilized with rather small rumber of noise bands on screen, and the video searching is done at rather high speed.


Fig. 28 is an enlarged view of the way the video head is tracing on the record track.

Fig. 29 is an explanation of how the video head A and video head B travel in VS mode at the speed 5 times as fast as that in PLAY mode, and of the relationship between the video heads and the record track, and it shows how noise bands appear on screen. From these figures, you can know the relationship between the video head's tracing and FM envelope.





And now, you may think why the tape speed in VS mode has been set to be particularly 5 times, but not 6 times or so, than that in PLAY mode. Here's the reason for it.



As seen from Fig. 30, in the case of the 6-time tape speed, it is after 1-field tracing of the video head A that the video head B is not at a very beginning of the track B. Therefore, the noise band in the field A and that in the field B won't overlap on each other, as it does in the case of the 5-time tape speed, so that more noise bands appear on screen as shown in Fig. 30. What we have said is referred to as the following expression.

<sup>o</sup> The number of noise bands for an odd number multiple tape speed mode.


$$\frac{n-1}{2}$$
 (n=multiple)

• The number of noise bands for an even number multiple tape speed mode.

$$n-1$$
 (n=multiple)

### • Motion of Mechanical Parts

Here is the description on how the major mechanical parts are working to get the unit in VS (VIDEO SEARCH) mode. Fig. 31 reveals the motion of the mechanical parts by which the unit is able to get in VS mode.




The motion of the mechanical parts in VS mode is almost the same as that in usual PLAY mode, except that the tape speed of the former mode is 5 times as fast as that of the latter mode. The tape speed here is controlled to be steady by means of the capstan and pinch roller.

### • Video Search Circuit

When the VS button is pushed during PLAY mode, the video search circuit provides mainly the following two functions.

- 1. Keeps up the stready tape speed (5 times faster than that in PLAY mode).
- Adds FV (false sync pulse) signal to the output video signal.

### 1. Block Diagram



The safety circuit is just allowed to work while the unit is operating in PLAY mode (with PB signal at "high" level but without the PAUSE/STILL button pushed), during which it is possible to push the VS button to introduce the VS signal in the video search circuit.


When the VS button is now pushed, the VS output becomes "high" level so that the capstan motor rotates at the speed 5 times faster than that in PLAY mode, the audio signal is muted, and FV signal is caused to mix with the video signal.

### 2. Safety circuit

The video search operation is possible just when the unit is in PLAY mode, but impossible when it is in PAUSE (PLAY STILL) mode or the tape is being

loaded, which prevents the tape from coming off the guide pole to be damaged during operation.

The figure 33 below shows the safety circuit and the video search input circuit.




I801 is AND circuit which consists of two inputs (pins (12) and (13)) and one output (pin (11)), and because of its AND logic operation, the output becomes "high" level only when both inputs are in "high" level at a time.

Usually when the unit is in PLAY mode, the loading motor forward rotation's output (from pin 21) of 1809) becomes "low" level while the capstan motor's output (from pin 23) of 1809) becomes "high" level, so that the transistor turns off to apply a "high" level signal to pin (13) of 1801; if, under this state, the VS

button is pushed, a "high" level signal is applied to pin (12) of 1801; now that both inputs at pins (12) and (13) are in "high" level, the output from pin (11) becomes "high" level.


But this does not hold true of the case where the unit is in PAUSE (or PLAY STILL) mode or the tape is being loaded. In this case, the transistor turns on to make the input to pin (13) of 1801 be in "low" level, so that even if the VS button is then pushed (to cause a "high" level signal at pin (12) of 1801), the output from pin (11) of 1801 is sure to become "low" level.

### 3. FV (False sync pulse) generator circuit




The FV generator circuit (I707) includes two monostable multivibrators: the head switching pulse is applied to each of the two multivibrators.

When the input  $C_D$  is at "high" level (in VS or PAUSE/STILL mode), there appear two one-shot pulses each at pin 9 and 7 meeting the rise or the fall of the head switching pulse. These pusles are AND-processed by D725 and D726 to create a FV signal.




### 4. Addition of FV signal to video signal in PLAY mode



The addition of FV signal is carried out in the video demodulator IC (I401) that is housed in Y/C P.W. board, and I401 here works as a muting circuit. Usually in I401, the signal is applied to pin (29) (with the waveform (a) shown in Fig. 36, then is amplified and goes out of pin (2). However, now that the muting signal at pin (26) is at "low" level while the output of pin (1) is at "high" level, the muting circuit is turned off. Therefore FV signal appears at pin (26) having the waveform (b) shown in Fig. 36, so that the video output from pin (2) is shaped to have the waveform (c) shown in Fig. 36, which is the addition of the video signal and FV signal.

### REMOVAL OF MAJOR PARTS



### • Removal of Front Cabinet

- (1) Remove two screws from the cassette cover.
- 2 Shift the cassette cover upwards to remove.

### Note:

Keep the cassette housing up when removing the casette cover.


3 Remove six screws from the front cabinet, then the front cabinet can be detached.

### • Removal of Back Panel

- (4) Remove AC adaptor.
- (5) Remove four screws from the back panel, then the back panel can be detached.

Power PWB.

Two tabs to secure the timer/memory control P.W B



### • Access to Y/C P.W.B.

(1) Remove two screws from the Y/C P.W.B. Then the Y/ C P.W.B. can be opened as shown.

### Access to Mechanical Control P.W.B.

(1) Remove two tabs from the mechanical control P.W.B. Then the mechanical control P.W.B. can be opened as shown.


### • Removal of Power P.W.B.

1 Remove three screws from the operation frame, then take the power P.W.B. off.

Figure 40.

### • Removal of Timer/Memory Control P.W.B.

1 Remove two tabs from the timer/memory control P.W.B. Then detach the timer/memory control P.W.B.




### • Removal of AC Adaptor


(1) Remove four screws at the bottom.

2 Remove one screw, then detach the AC adaptor.


### COMPONENT UNIT LOCATION








# PARTS LOCATION OF MECHANICAL SECTION





# **MECHANICAL BEHAVIORS**

### OUTLINE OF LOADING MODE

When a video cassette tape is placed in the cassette housing and the record (or play) button is pushed, the tape is forced to run by the guide roller (supply or take-up side) and slant pole (supply or take-up side), then it will settle in the drum section. Called a parallel tape-loading system, this design enables a simplification of the loading mechanism and still its miniaturization, by which the tape running load is alleviated and the loading time is shortened too.

### MECHANICAL FUNCTIONS IN EACH MODE

# • Upon Setting Video Cassette Tape

When a video cassette tape is placed in the cassette housing, the guide rollers and slant poles attached to the capstans, tension poles and sliders are at their stop position. The tape will then settle in the reel disk when the cassette housing is pushed down.

# • Loading (in PLAY/REC Mode)

When the play (or record) button is depressed, the tape comes onto the reel disk and the loading motor beings to rotate (the loading of the tape starts). Then, the tape is brought out of the cassette to enter the machine towards the drum, by means of the take-up or supply guide roller and take-up or supply slant pole (attached to the guide roller base A or B). At the same time, the tension pole begins to move to the left, while the pinch roller moves towards the capstan shaft. Eventually the guide roller and slant pole will be locked in the V-block. As a result, the loading switch that has so far been in the "off" position is changed to the "on" position to stop the loading motor rotation. This concludes the loading process. Simultaneously, the pinch roller is allowed to press against the capstan shaft, hence the tape starts to play (or record).

### Unloading

When the stop button is depressed, the loading motor

starts to rotate in a reverse direction, the guide roller base (A or B) comes off the V-block (A or B) and returns to its stop position together with the tension pole and pinch roller. At the same time the tape goes back to its stop position as it is wound into the supply reel disk.

Finally the unloading switch changes from "off" to "on" position so that the unloading process is completed. These motions are caused also when the end sensor detects a end part (a trailer tape) of the cassette tape, or when the battery voltage is lower than specified.

# Rewind Mode

When the rewind button is depressed, the capstan motor begins rotation. The rewind idler is forced in contact with the supply reel disk to rewind the tape.

### • Fast Forward Mode

When the fast forward button is depressed, the capstan motor begins rotation. The fast forward idler is forced in contact between the rewind idler and the take-up reel disk, so the fast forward begins.

# Auto Stop Operation

In the REC, PLAY or FF mode, when the tape reaches its end (trailer part), the end sensor detects it to stop all the functions of the machine: immediately the unit gets in REW mode. When the tape reaches its start (trailer part), the start sensor detects it to stop the machine.

# • Pinch Roller Operation

On completion of the loading, the pinch roller is forced in contact with the capstan shaft, delivering the tape to the take-up reel disk. It is required that the play idler be forced against the take-up reel disk prior to the above motion. Should this action be delayed, the tape which has been delivered by the pinch roller and capstan shaft will slackedn, and not enter the cassette to the full extent, resulting in tape breakage. However, at the time, the tape slack sensor works to bring the unit into STOP mode to avoid the trouble.

# ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLING, CLEANING OF THE MECHANICAL UNITS

# Outline

Periodical maintenance is necessary for efficient operation. In some instances field service may be achieved with common tools. More extensive service will require special tools and test equipment. Appropriate tools should be used at all time.

# • Tools Necessary for Mechanical Adjustments

The following tools are mandatory.

1.	Back tension measuring cassette	8.	Hexagonal wrench 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm
2.	Torque gauge	9.	Tape running check tape
3.	Master plane		(E-180 for rough adjustment)
4.	Tension gauge		Alignment tape (MH-3)
5.	Reel disk height adjusting jig	10.	Guide pole height adjusting jig
6.	Dummy reel (reel hub)	11.	Torque gauge head
7.	X-position adjusting jig		




Figure 47.

# MECHANICAL PARTS REQUIRING PERIODICAL INSPECTION

Use the following table as a guide to maintain the mechanical parts in good operating condition at all times.

hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. hrs. hrs.	Maintained every	003	1 000	1 500	000 (	3 000	
Colored Col	/	hrs.	hrs.	hrs.	hrs.	hrs.	Remarks
Colored Heat Co	Cuide roller see'v						
Color   Col	Guide folier ass y	3	נ	ן	,	ַ	Abnormal rotation or significant vibration requires replacement
Company	Impedance roller						
Colored Horizon	Retaining guide						
The state of th	Guide flange A						
Color   Col	Guide flange B						Clean tape contact area with specified cleaning liquid.
Color   Col	Slant pole						
Color	Tape guide						
1 disk	Video head		0		00	00	
1 disk	Full-erase head		0				Clean tape contact area with specified cleaning liquid.
1 disk	A/C head						
1 disk	Loading belt				0		
1 disk	Capstan belt				0		
1 disk	Rewind belt				0		
1 disk	Counter belt				0		
1 disk	Pinch roller					00	For oil refilling, use the specified oil.
1 disk	Fast forward idler				0		
1 disk □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Rewind idler				0		
1 disk □ ▲□	Play idler block				0		
1 disk □ □ ▲□ · · · · · · · · · · · · · · · ·	Capstan motor					0	
1 disk □ □ ▲□ ○	Loading motor					0	
1 disk □ □ ▲□	Drum motor					0	
0	Supply/take-up reel disk				□▼		Clean with industrial-use methyl alchohol. For oil refilling, use
	Tension band ass'y					0	the specified oil.

○ : Part replacement□ : Cleaning▲ : Oil refilling Note:

# SETTING OF CASSETTE HOUSING

When setting the cassette housing, strictly observe the following caustions: if it is set in incorrect manners, the cassette tape may not be housed perfectly, or the counter belt, tape and connection leads be also impaired.

# • Removal of Cassette Housing


- 1. Push the cassette eject button to remove the video cassette tape from its housing.
- 2. Turn off the power switch, and remove the cassette housing cover, front cabinet and front operation frame.
- 3. Remove two machine screws (1) (XBPSD30P08JSO, at righthand side) retaining the cassette housing, by a

phillips screwdriver.

# Note:

After this work, keep the unit horizontal.

- 4. Remove two machine screws 2. (XBPSD30P08JS0, at left-hand side) retaining the cassette housing, by a phillips screwdriver.
- 5. After thus removing all the screws, gently hold up the cassette housing and detach it being careful for the housing shaft not to hit the operation frame. During these jobs, also be careful not to hurt the P.W.B., parts and connection leads etc.



# • Reassembly of Cassette Housing

- 1. Install the cassette housing in its place very gently: at the time, rotate it not allowing the housing shaft and operation frame to hit each other. Also be careful not to hurt the counter belt and connection leads with the right-hand shaft angle, and the end sensor P.W.B. surface with the left-hand shaft angle.
- 2. After thus placing the cassette housing in its place, tighten the two machine scres (2) (XBPSD30P08JS0, at left-hand side) at first and then the two machine screws (1) (XBPSD30P08JS0, at right-hand side), re-

spectively by using a phillips screw. Thus the reassembly is complete.

### Note:

- During the job, use great care not to hurt the parts by hitting them each other. After the job, be sure to check and adjust the cassette housing.
- When tightening the machine screws, the two angels each supporting the cassette housing must not be distorted.


# CHECKING OF CASSETTE HOUSING

# • Positional Check

 Put a video cassette tape into the cassette housing and let it down. See that there is produced an interval of 0.5mm to 1.0mm between the housing joint and the video cassette.

If the interval doesn't satisfy the value of 0.5mm to 1.0mm, loosen the screw retaining the cassette housing to move the latter to and fro to adjust the interval.

Provide the same clearance (about 0.5mm) for the right and left sides of the cassette housing as much as possible. Also see that there is produced an interval of 0.5 mm to 1.0mm between the cassette housing and the cassette down guide. If not, loosen the screw retaining the cassette-down guide to obtain the proper interval.




# Performance Check

- 1. Put a video cassette tape into the cassette housing.
- 2. Turn on the power switch, then check that the cassette housing is locked.
  - Push the cassette eject button, then check that the cassette housing is coming up completely.
- 3. With the cassette housing locked, check that the video cassette tape settles in its specified start position, and the unit then starts the operation of each mode.
- 4. With the cassette housing locked, check there is no extreme height difference between the housing cover and front cabinet.

5. With the cassette eject button pushed, if the cassette housing comes up not smoothly, check for the engagement of the damper with the spring gear.

# WHEN RUNNING A TAPE WITHOUT THE CASSETTE HOUSING

- 1. Open the lid of the video cassette tape by hand, and fix it with a piece of vinyl tape.
- 2. Put the video cassette tape (with its lid opened) into the mechanical section. At this time, stabilize the cassette tape with a weight (about 500g).



# USING THE MASTER PLANE


The master plane is necessary to adjust the height of the take-up and supply reel disks.

1. Remove the cassette housing and gently place the

master plane as shown in Figs. 51 and 52.


Note

Do not hit the drum with the master plane.



# REPLACEMENT, ASSEMBLY AND HEIGHT ADJUST-MENT OF THE REEL DISKS (See Fig. 53)

- Replacement
- **★** Supply reel disk:
- 1. Remove the tension band.
- 2. Remove the E-ring 1.
- 3. Remove the clearance adjusting water ②.
- 4. Withdraw the supply reel disk 3 upwards, and replace.
- ★ Take-up reel disk:
  - 1. Remove the counter belt (7)
- 2. Remove the E-ring (1).
- 3. Remove the clearance adjusting washer ②.
- 4. Withdraw the take-up reel disk 4 upwards, and replace.
- \* At this time, also remove the washer 5 and clean it.



### Assembly

# **★** Supply reel disk:

- 1. Set the reel disk thrust bearings (6), with due care paid to their direction.
- 2. Set the height adjusting washer (5).
- 3. Replace supply reel disk.
- 4. Set the clearance adjusting washer ②.
- 5. Set the E-ring (1).
- 6. Set the tension band.

# Note:

Be sure to test the height of the reel disk.

# \* Take-up reel disk:

- 1. Set the height adjusting washer (5).
- 2. Replace take-up reel disk.
- 3. Set the clearance adjusting washer ②.
- 4. Set the E-ring ①.
- 5. Set the counter belt.

Be sure to test the height of the reel disk.

# Note:

- 1. Take care not to damage the reel shaft's surface with the E ring.
- 2. Check that the reel disk can rotate smoothly if moved by hand.
- 3. Take care not to bend the brake lever.

# • Height Adjustment

- 1. Place the master plane and insure that the height of the reel disk is lower than the part "A" but higher than the part "B" of Fig. 53, by using the reel disk height adjusting jig. If the height is not correct use the height adjusting washer: this washer is available in three sized (3.1 W 5.4-0.25), (3.1 W 5.4-0.5) and (3.1 W 5.4-0.13). The looseness in backlash on the shaft should not exceed 0.1 to 0.5 mm.
- 2. For details of setting the master plane, see the previous article P. 45.

# Note:

Whenever replacing the reel disk perform the height adjustment.

# LOADING BACK TENSION ADJUSTMENT OF THE SUPPLY REEL DISK

# Checking

1. Take out the cassette housing and put the unit in the loading state in PLAY (or RECORD) mode.

Then check that the loading brake torque of the supply reel disk is 7.7 to 19.2 gr.

### Note.

During the check, use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

2. Put the unit in the loading state in PLAY (or RE-CORD) mode. Then, power off at main supply when the guide rollers A and B get near the heads (full erase head, A/C head). When the loading stops, check that the loading brake is in contact with the supply reel

disk.


- 3. Set the reel hub (with several turns of a tape on it) on the supply reel disk, as shown in Fig. 54.
- 4. Withdraw the tape to the right at almost the same speed as the loading speed.
- 5. Now the tape tension gauge should read between 7.7 to 19.2 gr.

### Note:

The reel hub to be used shall be the smallest one (for E-180).

# Adjustment

- 1. If the supply torque is outside the range of 7.7 to 19.2 gr. adjust the spring tension of the supply loading brake lever.
- 2. Again check for loading brake torque.



# ADJUSTMENT OF FAST FORWARD TORQUE

### Note

The torque gauge is liable to come off the reel disk when rotation starts. Avoid this.

# Checking

1. Remove the cassette housing, and use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

# Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and depress the fast forward button.


3. Turn the torque gauge slowly in the arrow direction so that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed; check that the meter indication is at the specified range of more than 390 gr. cm. See Figs. 55-A and -B.

# Adjustment

1. If the fast forward torque is below 390 gr. cm, clean the idler and reel disk with cleaning liquid, then check the torque. If still less than specified value, replace the rewind idler block assembly.

# Note:

After the cleaning, repeat the measurement.



# ADJUSTMENT OF REWIND TORQUE

# Checking

### Note:

The torque gauge is liable to come off the reel disk when rotation starts. Avoid this.

1. Remove the cassette housing, and use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

# Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.


2. Set the torque gauge on the supply reel disk and de-

press the rewind button.

3. Turn the torque gauge slowly in the arrow direction so that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed; check that the meter indication is at the specified range of more than 420 gr. cm. See Figs. 56-A and -B.

# • Adjustment

- 1. In the case the rewind torque is below 420 gr. cm, clean the reel disk and idler with cleaning liquid, then check the torque.
- 2. After the cleaning, repeat the measurement.



# ADJUSTMENT OF PLAYBACK TORQUE (PLAY IDLER TORQUE)

# Checking

1. Remove the cassette housing, and use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to prevent the light from entering.

### Note:


Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and depress the play button. See Fig. 57-(A).
- 3. Turn the torque gauge slowly in the arrow direction so that the reel disk and gauge pointer will rotate at

the same speed; check that the meter indication is at the specified range of 100 to 150 gr. cm. See Fig. 57-(B).

### Adjustment


- 1. If the playback torque (play idler torque) is not within 100 to 150 gr. cm, adjust the play torque control plate to obtain the proper value. See Fig. 57-(C).
- At the A position, the play torque control plate gives the higher torque; at the C position, it gives the lower torque. The plate must be set securely. See Fig. 57-(C).



# ADJUSTMENT OF TAKE-UP/SUPPLY BRAKE TORQUE

# Checking

- ★ At the supply side:
- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- 3. Place the torque gauge onto the supply reel disk. See Fig. 58-A.
- 4. Turn the torque gauge so slowly in either to brake "engage" and "disengage" directions that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed: check that the meter indication is at the specified range (more than 200 gr. cm in "engage" direction and 100 to 200 gr. cm in "disengage" direction). See Fig. 58-B.



# \*At the take-up side

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- 3. Place the torque gauge onto the take-up reel disk. See Fig. 58-A.
- 4. Turn the torque gauge so slowly in either of brake "engage" and "disengage" directions that the reel disk and gauge pointer will rotate at the same speed: check that the meter indication is at the specified range (more than 200 gr. cm in "engage" direction and 100 to 200 gr. cm in "disengage" direction). See Fig. 58-B.

# Note:

If there occurs merely a slight deviation from the specified value, it is acceptable as far as the brake ratio is more than 2.

# Adjustment

If the take-up and/or supply brake torque is outside the range (more than 200 gr. cm in "engage" direction and 100 to 200 gr. cm in "disengage" direction), correct it by adjusting the tension of the brake spring. After that, again try the checking.

# CHECKING OF PINCH ROLLER PRESSURE

# Checking

- 1. Remove the cassette housing
- 2. Remove the open angle of the cassette fron cover.
- 3. Setting the power switch to "on" position, use vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) so as to close off light from entering.
- 4. Push the play button.


# Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 5. Set the power switch to "off" position.
- 6. Using a tension gauge, pull the pinch roller in the direction reverse to its pressure-applied direction, so that the pinch roller will move away from the capstan shaft. See Fig. 59.
- 7. Thereafter, decrease the pulling force of the tension gauge gradually so as to allow the pinch roller to again hit the capstan shaft. At the time, read the indication of a tension gauge.
- 8. Check that the reading of a tension gauge is at the specified range of 700 to 930 gr.

### Note:

Do not short-circuit the slack sensor (attached to the cassette front cover's open angle).




# ADJUSTMENT OF CLEARANCE OF PRESSURE LEVER

# Checking

1. Keeping the pinch roller pressed against the capstan shaft, check that there is a clearance of 0.7 to 1.1mm

between the pinch roller lever assembly and pressure lever. See Fig. 60-A.



# Adjustment


If the value is not satisfied, correct it as follows:

- 1. Remove the open angle of the cassette fron cover.
- 2. Loosen the screw ①, and move the pinch solenoid in the directions A and B.
- 3 Where the pinch roller is forced in contact with the capstan shaft, check that there is a clearance of 0.7 to 1.1mm between the pressure lever and pinch roller lever assembly. Then retighten the screw ①.
- 4. Apply screw-lock onto the screw ①.

# CHECKING OF PLAY IDLER PRESSURE

# Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- 3. Push down the timing lever by hand, and move the eject lever to lock the cassette housing.
- 4. Actuate the pinch roller solenoid by hand.
- 5. Use a tension gauge to pull the play idler to some degree, so as to pull it away from the take-up reel disk; then release the pressure gradually so that the play idler will again hit the take-up reel disk. At that time, read the indication on the tension gauge. See Fig. 61-A.
- 6. Check that the reading of tension gauge is at the specified range of 160 to 230 gr. See Fig. 61-B.
- 7. Disengage the pinch roller solenoid.



# ADJUSTMENT OF TENSION POLE

# • Positional Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Push the play button.

# Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 3. Then, the pole base (A or B) functions to bring a tape outside the cassete housing and simultaneously the tension pole moves to the left, resulting in loading. At that time, check the position of the tension pole.
- 4. At the end of the tape (E-180), check that there is an angle of 15° to 25° at the retaining guide (supply side).
- 5. Check that the tape is neither curled against the flange of the guide pole nor mounted over it.

# • Positional Adjustment (See Fig. 62-B)

1. If the tape winding angle is less than 15°:

In Fig. 62-B, loosen the screw ② a little and shift the tension band angle ① in the arrow direction B, then retighten the screw ②.

After that, re-check the tension pole position.


2. If the tape winding angle is more than 25°: In Fig. 62-B, loosen the screw ② a little and shift the tension band angle ① in the arrow direction (A),


then retighten the screw 2.

### Note:

o After the adjustment, apply screw-lock on the screw.

o If the screw is tightened beyond its limit, its effect becomes nil — be careful not to use undue force (an appropriate torque for the tightening is about 7 kg. cm.).





# VERTICAL ADJUSTMENT OF TENSION POLE


# Vertical Check

- 1. Remove the cassette housing
- Set a guide pole height-adjusting jig as shown in Fig. 63.
- 3. Uses vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.

### Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.


- 4. Push the play button; but no video cassette tape should be loaded in the unit.
- 5. Then, check for the verticality of the tension pole.



# ADJUSTMENT OF BACK TENSION

### Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- Set a back tension measuring cassette tape as shown in Fig. 64.
- 3. Push the play button, then check that the back tension is within 26 to 29 gr. cm (specified value), which is
- indicated by the pointer of the measuring cassette tape.
- 4. The video cassette tape must be surely wound over the retaining guide pole.
- 5. See there is neither looseness nor damage of the tape at its start and end positions.



# Adjustment

- 1. In the case where the pointer's indication is below the specified range (23 to 29 gr. cm):
  - Loosen a little the screw ②, move the tension arm's spring hooking plate ① in the arrow direction A to correct it, and retighten the screw ② to fix the hooking plate. After that, again try the checking.
- 2. In the case where the pointer's indication is over the specified range (26 to 29 gr. cm):
  - Loosen a little the screw 2, move the tension arm's

spring hooking plate in the arrow direction B to correct it, and retighten the screw ② to fix the hooking plate. After that, again try the checking.

# Note:

After the adjustment, never forget to apply screw-lock on the screw.

When again trying the checking, observe the stated manner without fail.

If the screw is tightened too much beyond the limit, its effect becomes nil. Avoid this.

# POSITIONAL CHECKING OF LOADING SWITCH

# Checking

- 1. Remove the back over.
- 2. Open the Y/C P.W.B. and mechanical control P.W.B.
- 3. Push the play button.

# Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

4. As shown in Fig. 65, check that the stop arm is in contact with the loading switch which is thus turned on.

# Note:

Also check that the unloading switch is then turned off, and that there is some clearance between the stop arm (indicaed by the arrow B) and its counterpart.


# POSITIONAL CHECKING OF UNLOADING SWITCH

# Checking

- 1. Push the stop button to get the unit in STOP mode.
- 2. As shown in Fig. 66, check that the stop arm is in contact with the unloading switch which is thus turned on.

# Note:

Also check that the loading switch is then turned off, and that there is no clearance between the stop arm and its counterpart.



# ADJUSTMENT OF PINCH ROLLER IN RECORD/PAUSE MODE


# Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Set the power switch to "on" position, and use vinyl tape (black) to cover the high receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.

# Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 3. Let down the erase protection lever's top to the operation panel side, and push the record button to get the unit in RECORD mode.
- 4. Push the pause button to get the unit in RECORD/PAUSE mode.
- 5. Set the power switch to "off" position.
- 6. Check that there is a clearance of 0.6 to 0.9 mm between the capstan shaft and pinch roller. See Figs. 67-A and -B.




### Adjustment

If the clearance is outside the range of 0.6 to 0.9 mm:

- 1. Get the unit in RECORD/PAUSE mode.
- 2. Set the power switch to "off" position.
- 3. Loosen the screw at the pinch adjust lever, move


the pinch adjust lever in the directions A and B so that there is a clearance of 0.6 to 0.9 mm between the pinch roller and capstan shaft. Then retighten the screw. See Fig. 67-C.



# REPLACEMENT OF CAPSTAN MOTOR


# Replacement

- 1. Remove the leads connector.
- 2. Take the rewind belt and capstan belt off the capstan pulley.
- 3. Remove the three machine screws by using a phillips screwdriver and detach the capstan motor assembly from the capstan chassis.
- 4. Use a hexagon wrench to loosen the screw retaining the capstan pulley, and take the capstan pulley off the capstan motor. (See Fig. 68-A).



# Note:

- After replacement, be sure to rotate the new capstan motor; check that the belt is running normally and that there is nothing abnormal between the motor and pulley.
- o Check and adjust the servo circuit.



- When setting the capstan belt, never take its front and rear surfaces for each other. The front is given a mark.
- ° The rewind belt must not be distorted when set in place.
- The pulley must be set on the new capstan motor as shown in Fig. 68-B.

# REPALCEMENT OF LOADING MOTOR


# Replacement

- 1. Remove the loading belt.
- 2. Remove the two machine screws ① by using a phillips screwdriver.

### Note

• When replacing the loading motor with a new one, also replace the motor pulley assembly.

- Be sure to let the new loading motor travel, then check that the belt is running normally and that there is nothing abnormal about the contact of the loading motor and its pulley.
- When mounting the pulley on the new motor, provide a clearance of approx. 4.5 mm between them.



# Replacement of D.D. Motor

For this, D.D. rotor assembly fitting jig and D.D. stator assembly fitting jig are needed.

# • Removel of D.D. Motor


- 1. Loosen two setscrews at D.D. rotor assembly by using a torque wrench.
- 2. Take off D.D. rotor assembly.
- 3. Remove three screws from D.D. stator assembly, and take it out.

# Setting of D.D. Motor

- 1. Place D.D. stator assembly on the motor holder, being careful not to mistake the direction of its leads.
- 2. Insert D.D. stator assembly fitting into D shaft.
- 3. Insert D.D. stator assembly fitting jig into the inner space of D.D. stator assembly.
- 4. Holding D.D. stator asembly fitting jig, tighten screws.
- 5. Withdraw D.D. stator assembly fitting jig.
- 6. Place D.D. rotor assembly fitting jig on the base surface of D.D. stator assembly.
- 7. Insert D.D. rotor assembly into D shaft.
- 8. Put D.D. rotor assembly onto D.D. rotor assembly fitting jig.
- 9. Holding D.D. rotor assembly, tighten two setscrews within 8 kg of torque.
- 10. Withdraw D.D. rotor assembly fitting jig.
- 11. Apply screw-lock onto setscrews.
- \*. When replacing lower drum, remove motor holder.

# Cautions:


- 1. Be careful not to have damages to upper drum and video head.
- 2. Never handle jigs with undue force.
- 3. After withdrawing D.D. stator assembly jig, reinsert it to check if it does not deviate due to the elastic deflection of D shaft.



# HEIGHT ADJUSTMENT OF RETAINING GUIDE POLES (TADE-UP AND SUPPLY SIDES)


# • Checking of the take-up and supply sides

1. Making the cassette tape run, check that the tape is neither broken nor wrinkled. See Fig. 71-A.



# • Adjustment of take-up and supply sides

- 1. Place the guide height adjusting jig on the guide plate as shown in Fig. 71-B.
- 2. Slowly rotate the retaining guide adjusting nut with a bladed screwdriver so as to satisfy the specified value ( $\ell = 32.35 ^{+0.1}_{-0}$  mm).




# REPLACEMENT OF A/C HEAD

# • Replacement

- 1. Unsolder the leads attached to the A/C head PWB and remove them from the PWB.
- 2. Loosen the two setscrews ② by using a hexagon wrench.
- 3. Remove the screw ③ (3P + 8S) with a phillips screw-driver.
- 4. Remove the A/C head screw ④ with a bladed screw-driver: here pay attention to the spring between the A/C head plate and A/C head assembly.
- 5. Remove the A/C head PWB from the A/C head assembly, and replace.
- 6. When replacing the A/C head be sure to do so together with the A/C head assembly.

# Note:


- Be sure to relace the A/C head assembly because it includes the A/E head as well as the A/C head.
- After replacement, check for smooth tape movement. Under all circumstances avoid touching the heads.



# HEIGHT AND TILT ADJUSTMENT OF A/C HEAD

# Checking

- 1. Put a 180-minute tape in the unit, and depress the play button.
- 2. Check that the tape is not curled against the flange
- of the retaining guide pole (take-up side).
- See that the A/C head (with A/E head included) is positioned at the height and tilted, as shown in Fig. 73.



# Adjustment

If alignment is required proceed with the following adjustment. See Figs. 72 and 73.

- 1. Use 180-minute tape and play it back.
- 2. Insure that the tape is running normally without any twist between the guide roller and impedance roller (take-up side), between the impedance roller (take-up side) and retaining guide pole (take-up side), and between the retaining guide pole (take-up side) and capstan shaft.
- 3. Even a slight deviation of the tape running between the A/C head and retaining guide pole will not ensure a good reproduced picture; check that the tape is not curled by the flange of the retaining guide nor mounted over the latter.
- 4. If the tape running is not normal, adjust the screws ② ④ and ② B shown in Fig. 72 while turning them slowly.

# Note:

During the adjustment, keep the retaining guide pole in its place.

- 5. The A/C head shall be positioned with its height as shown in Fig. 73, with respect to the tape in motion.
- O As a result of the above adjustment, the tape should run normally and the head height has been corrected to some degree, although not perfectly; so proceed with the finer adjustment by by using an alignment tape.
  - 1. Use an alignment tape to play back its audio 1 kHz signal (its color bar for video signal), and observe the ausio output at TP-602 of the Y/C PWB, on an oscilloscope.
  - 2. Slowly rotate the screws ② (A) , ② (B) , and ③ (3P + 8S) so as to obtain the maximum audio output level (with the least variation.)
  - 3. Playback the audio 7 kHz signal (its stair-like waveform for video signal) of the alignment tape, and observe the auio output at TP-602 of the Y/C PWB, on an oscilloscope.
  - 4. Adjust the azimuth adjusting screw ③ (3P + 8S) so as to attain the maximum audio output.
  - 5. Check again that the tape is running normally and adjust the position of the A/C head.

# TAPE RUNNING ADJUSTMENT

- Making use of the master plance and reel disk height adjusting jig, check and adjust the reel disk height and cassette stay height.
- 2. Making use of the retaining guide pole height adjusting jig, check and adjust the height of the retaining guides poles (take-up side and supply side).
- 3. Making use of the tension pole position-adjusting jig, check and adjust the position and verticality of the tension pole.
- 4. Use a special-purpose (rough-adjustment) tape and play it back; roughly adjust the guide roller's height by using a bladed screwdriver (specialized for this purpose) and allow the low edge of the tape to run along the drum's lead. Then check that the tape is not curled at the flange of the take-up and/or supply guide roller.
- 5. Use a standard tape to finely adjust the height of the guide roller so that the envelope of the reproduced output signal will be as flat as possible. Simultaneously, check flantness with a rotation of the tracking knob. In addition, adjust it so as to have the switching point be at " $6.5 \pm 0.5$  H".

- 6. Adjust the height, tilting and azimuth of the A/C head.
- 7. Set the tracking knob first at the "preset" position, slightly loosen the two machine screws (WSP3P + 8P) shown in Fig. 74 inserting the X-position adjusting into its hole, and shift the A/C head fully towards the capstan side and get it back until the envelope of the reproduced output signal becomes maximum.
- 8. With a recording on a standard tape, check for the envelope flatness and audio effect.
- After the adjustment, apply screw-lock to the screws and nuts.


# REPLACEMENT OF THE UPPER DRUM

# Replacement

- 1. Unsolder the two leads ① (yellow) and remove them.
- 2. Unsolder the one lead (2) (red) and remove it.
- 3. Unsolder the one lead 3 (brown) and remove it.
- 4. Remove the two screws (4) (W3P + 10S) retaining the upper drum by using a phillips screwdriver.
- 5. Remove the two screws (5) (3P + 4S) holding the leads.
- 6. Withdraw the upper drum and replace.

### Note:

Avoid touching the drum surface.



# • Reassembly

1. Set in place the new upper drum as shown in Fig. 74, and position the leads.

### Note:

Pay special attention to the yellow/brown leads (CH-1) and yellow/red leads (CH-2).

- 2. Fasten the upper drum with the two screws 4 .
- 3. Solder the leads ①, ② and ③ to their respective positions.

# Note:

The soldering must be done quickly.

- 4. Tighten the lead holder on the upper drum with the two screws (3P + 4S).
- 5. After the replacement, be sure to check the tape running.
  - (1) Adjustment of playback switching point.

- (2) Adjustment of record switchint point
- (3) Checking of tracking pre-set
- (4) Checking of tracking volume
- (5) Checking of playback preamp. adjustment
- (6) Checking of FM channel balance


# TAPE RUNNING ADJUSTMENT

# • Cassette tape setting

- 1. Remove the front cabinet.
- 2. Load a standard tape in the cassette housing.
- 3. Connect the power supply cord, monitor output cord and video input cord to their respective positions.
- 4. Connect one end "CH1" of an oscilloscope to RF envelope output and another "CH-2" to the test point of switching pulse.
- 5. Put the unit in PLAY mode.

# • Fine adjustment (1)

- 1. By using the bladed screwdriver, tighten the setscrew of the guide roller half its full turn, but as firmly as possible.
- 2. Triggering the output signal with switching pulses, observe its envelope. See Fig. 75-A.
- 3. Looking at the envelope, adjust the height of the guide roller making the tape run along the drum lead. If the cassette tape is kept loose, or close to the helical lead position, the waveforms (envelopes) will arise as shown in Figs. 75-B and -C.



a. In the case where the cassette tape is kept loose above the helical lead position, the envelopes will be as shown below.




Figure 75-B

b. In the case where the cassette tape is positioned close to the helical lead position, the envelopes will be as shown below.




Figure 75-C

# • Switching point adjustment

Triggering the output signal with switching pulse, observe the waveform of output at the video output terminal. Adjust so that the distance from the V-sync front end to the switching point becomes 6.5 H ± 0.5 H. Carry it out for both channels (CH1 and CH2). See Fig. 75-D.





Figure 75-D


# • Fine adjustment (2)

- 1. Finely adjust the guide roller's height so as to have the envelope as flat as possible. Check, then, that such a flatness is not affected even with a rotation of the tracking knob.
- 2. Check, with a rotation of the tracking knob, that the ratio of A against B (of Fig. 75-E) is held at 10:7.
- 3. Put the unit in RECORD mode (to record colour bar signal), reproduce it and check that the envelope is flat.
- 4. After the adjustment, tighten the setscrew of the guide roller firmly.
- 5. Again check for the RF envelope.



### ADJUSTMENT OF BRAKE SOLENOID

- 1. Slightly loosen the screw at the brake solenoid angle of the supply side (or take-up side) brake, so as to cause the solenoid to move to and fro lightly.
- 2. Keeping the solenoid's core attracted, shift the solenoid to left (or to right) to get the brake lever away from the supply reel disk (or the take-up reel disk).
- 3. Shift the solenoid to right (or to left) to such degree that there is an interval of 1.0 mm between the brake lever and supply reel disk (or take-up reel disk).
- 4. Retighten the screw (C3P + 6S) at the brake solenoid angle.
- 5. After the adjustment, check that a stroke of the brake solenoid is within 1.5 mm and that the brake solenoid action is normal.




### AKJUSTMENT OF REWIND SOLENOID

- 1. Slightly loosen the screw (C3P + 6S) at the rewind solenoid angle to cause the rewind solenoid to move lightly.
- 2. Keeping the rewind solenoid attracted, shift it backwards so that the rewind idler gets off the supply reel disk.
- 3. Shift the rewind solenoid to right (or to left) to such
- a degree that there is an interval of 1.5 to 1.8 mm between the rewind idler and supply reel disk.
- 4. Retighten the screw (C3P + 6S) at the rewing solenoid angle.

### Note:

After adjustment, check that the rewind solenoid action is normal.




# REPLACEMENT OF REWIND BELT AND CAPSTAN BELT

- 1. Remove the rewind belt.
- Remove the two tapping screws using a phillips screwdriver, detach the capstan angle and replace the capstan belt.

### Note:

- On not take the front and rear surfaces of the capstan belt for each other: the front surface is given a yellow mark.
- o Turn the capstan pulley, then check that the new capstan belt is running on the center of its track.
- On on the new rewind belt twisted when set in place.



# CHECKING OF REWIND AUXILIARY BRAKE TORQUE

# Checking

1. Remove the cassette housing, put the unit in REW mode and check that the brake torque of the take-up reel disk is 7.7 to 19.2 gr.

# Note:

Use a vinyl tape (black) to cover the photo receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.


Move the eject lever to lock the cassette housing, and

turn on the cassette switch to do the checking.

- 2. Set the reel hub (with several turns of a tape on it) on the take-up reel disk, as shown in Fig. 78.
- 3. Slowly pull the tape to left as shown in Fig. 78.
- 4. Then see that the tension gauge reads the specified value (7.7 to 19.2 gr.)

# Note:

The reel hub to be used shall be the smallest one (for E-180).



# ADJUSTMENT OF PINCH RECIPROCATING LEVER STROKE

# Adjustment

 Remove the cassette housing, and get the pinch solenoid attracted.


### Note:

Move the eject lever to lock the cassette housing, and turn on the cassette switch to do the checking.

- 2. Slightly loosen the screw at the pinch reciprocating amount adjust lever to allow this lever to move to right and left lightly.
- Insert a bladed screwdriver between the pressure lever and pinch reciprocating amount adjust lever, and adjust so that there is a clearance of 0.5 to 1.0 mm between the play idler lever and pinch reciprocating lever.
- 4. Retighten the screw at the pinch reciprocating amount adjust lever, and apply screw-lock thereon.

### Checking

- Remove the cassette housing, set the power switch to ON position and use a vinyl tape (black) to cover the light receiving cells of the photo detector (the end sensor and start sensor) to close off light from entering.
- 2. Turn on the cassette switch, let down the erase protection lever and push the record button to get the unit in REC mode.
- 3. When the loading is complete, check that there is a clearance of 0.5 to 1.0 mm between the pinch reciprocating lever and play idler lever.
- 4. Push the pause button to get the unit in PAUSE mode, then check that the play idler is off the reel disk.



Note: If the play idler is not off the reel disk, readjust the pinch reciprocating amount adjust lever.

# ADJUSTMENT OF ELECTRICAL CIRCUIT

# Prior to the Adjustment:

Most of the electrical adjustments are required after mechanical parts (video head included) have been replaced. Check that all the mechanical functions are normal before attempting adjustment of the electrical circuit. Electrical adjustments require proper trouble shooting. After repair or parts replacement the following alignments may be required.

# **Instruments and Tools**

 Colour monitor TV, oscilloscope, colour bar generator, frequency counter, DC constant voltage power source, audio signal generator, alignment tape, recording tape (VHS standard), VTVM.

# ADJUSTMENT OF POWER CIRCUIT


- Adjustment of REG 9 V
- 1. Colour monitor TV, oscilloscope, colour bar generator,
- 2. Connect VTVM to TP-903, with TP-904 grounded.
- 3. Adjust R929 so that VTVM reads 9.2±0.1V.

# Adjustment of REG 12V

- 1. Set the video/TV selector to "video" position, and put the unit in E.E. mode.
- 2. Connect VTVM to TP-901, with TP-904 grounded.
- 3. Adjust R936 so that VTVM reads 12.3±0.1V.

# • Adjustment of Battery Indicator


- 1. Using DC power source, apply DC 11.0V to the battery jack of the unit.
- 2. Adjust R906 so that the battery indicator pointer is positioned at the boundary of the red and blue zones as shown in the figure.



# ADJUSTMENT OF SERVO CIRCUIT


# • Test Point Layout

Test points on the servo P.W.B.




# • Checking of Drum Trapezoidal Wave

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-704 on oscilloscope (internal trigger), and check its values as shown. (Fig. 82)



# • Checking of Capstan Trapezoidal Wave

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of I703 (pin (12)) on oscilloscope (internal trigger), and check its values as shown. (Fig. 83)




# • Adjustment of Drum Lock

# Note:


After this adjustment, check and adjust the play/record switching point.

- 1. Put the unit in PLAY mode.
- · 2. Observe the output of TP-703 on oscilloscope (with TP-708 grounded), and adjust R711 (drum lock) to obtain the value as shown. (Fig. 84)




# • Adjustment of Capstan Lock

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-710 on oscilloscope (with TP-708 grounded) and adjust R741 (capstan lock) to obtain the value as shown. (Fig. 85)



# • Checking of Drum Motor Current

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-705 on oscilloscope (external trigger, TP-702) and check its value as shown. (Fig. 86)



# Checking of Capstan Motor Voltage

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Observe the output of TP-709 on oscilloscope (with TP-708 grounded), and check its value as shown. (Fig. 87)

# Checking of Playback Control Signal

- 1. Put the unit in PLAY mode, and play an alighment tape.
- 2. Observe the output of TP-701 on oscilloscope (with TP-708 grounded), and check its values as shown. (Fig. 88)

# Checking/Adjustment of Tracking Preset

- 1. Put the unit in PLAY mode.
- 2. Set the tracking control at "click" position.
- 3. Observe the output of TP-707 on oscilloscope (with TP-708 grounded).
- 4. Adjust R736 to obtain the value as shown. (Fig. 89)

# Adjustment of Play Switching Point

### Note:

Set the tracking control to "click" position.

- 1. Play back an alignment tape.
- 2. Connect one end (CH-1) of oscilloscope to TP-702 and the other end (CH-2) to the video output terminal: the CH-1 is triggered.
- 3. Adjust R720 so that the output of CH-1 rises at 6.5±1H ahead of V-sync signal output of CH-2. See Fig. 90.
- 4. Adjust R718 so that the output of CH-1 falls at 6.5H± 1H ahead of V-sync signal output of CH-2. See Fig. 91.

# Adjustment of Record Switching Point

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Connect one end (CH-1) of oscilloscope to TP-702 and the other end (CH-2) to the video output terminal: the CH-1 is triggered.
- 3. Adjust R722 so that the output of CH-1 rises at 6.5H± 1H ahead of V-sync signal output of CH-2. See Fig. 90.

# Note:

Check that the drum lock voltage is normal.

# Checking of Video Search Speed


- 1. Put the unit in VIDEO SEARCH mode, and play back an alignment tape.
- 2. See that the output of TP-709 is 24±2V.

# Adjustment of Video Search Drum Frequency

- 1. Put the unit in VIDEO SEARCH mode, and play a tape (with colour bar signal recorded).
- 2. Adjust R708 so that the reproduced picture has not colour deviation.

# • Still FV Adjustment


- 1. Put the unit in STILL mode, and play a recorded tape: the noise bars must not be outside the lower one-third of the entire screen.
- Adjust R797 so that the reproduced picture does not roll up and down.



# ADJUSTMENT OF Y/C PLAY CIRCUIT

# • Test Point Layout


Test pints on Y/C play circuit.



# • Adjustment of Playback Preamplifier

- 1. Put the unit in PLAY mode, and play back an alignment tape (with RF sweep signal recorded).
- 2. Observe the output of TP-307 on oscilloscope (external trigger, TP-702), and set R334 at center position, R330 at fully CW position and R325 at fully CCW position.
- 3. Put the unit in PLAY mode, and adjust R339 and oscilloscope's gain control so that there is no distortion in the output waveform.
- 4. Observe the output of CH1 on oscilloscope with its + (SLOPE) side triggered.
- 5. Adjust R330 and C307 so that the output with 5MHz signal is 3/4 times larger than the output with 2MHz signal.
- 6. Observe the output of CH2 on oscilloscope with its (SLOPE) side triggered.
- 7. Adjust R325 and C311 so that the output with 5MHz signal is 3/4 times larger than the output with 2MHz signal.

If the reproduced picture of an alignment tape flickers or is distorted, correct it by adjusting R325 and C311.



# • Adjustment of FM Channel Balance

- 1. Put the unit in Play mode and playback an alignment tape (with RF sweep signal recorded).
- 2. Observe the output of TP-307 on oscilloscope (TP-702, external trigger). Adjust R344 so that the output ratio of channel 1 against channel 2 becomes 3:2. (Fig. 94)

# Note:

For this adjustment, also refer to "Adjustment of FM record balance/record current" shown later.

# Adjustment of FM Playback Level

This adjustment should be done after checking that the tracking is normal.

- 1. Play back a recorded tape.
- 2. Observe the output of TP-307 on oscilloscope (external trigger, TP-702), and adjust R339 (FM level control) so that the output is 0.5Vp-p as shown. (Fig. 95)

### Note:

For this adjustment, also refer to "Adjustment of FM record balance/record current" shown later.

# Adjustment of Carrier Leaking

- 1. Put the unit in PLAY mode and reproduce an alignment tape (with stair-like waveform recorded).
- 2. Observe the output of TP-402 on oscilloscope (external trigger, TP-506).
- 3. Adjust R-411 (limiter balance control) so that carrier components ① and ② shown in the figure will be minimum. (Fig. 96)

# Adjustment of Play Video Signal Level

# Note:

The video output must be opened.

- 1. Put the unit in PLAY mode and reproduce an alignment tape (with colour bar signal recorded)
- 2. Observe the output of TP-403 on oscilloscope (external trigger, TP-506), and adjust R442 (playback level control) so that the waveform will be as shown. (Fig. 97)

# • Adjustment of Noise Canceller

- 1. Put the unit in PLAY mode and reproduce an alignment tape (with stair-like wave recorded).
- 2. Observe the output of TP-401 on oscilloscope (external trigger, TP-506), and adjust R433 (noise level control) so that the output level will be as shown. (Fig. 98)




Figure 94.




Figure 95.




Figure 96.




Figure 97.




Figure 98.

# ADJUSTMENT OF Y/C RECORD CIRCUIT

# • Adjustment of EE Level

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- Apply colour bar signal to the unit. Oberve the output of TP-403 on oscilloscope (internal trigger), and adjust R209 (EE level control) so that the waveform will be shown. (Fig. 99)

# • FM 3.8MHz/4.75MHz Adjustment Note:

This adjustment shall be made only when I201 is replaced or there is found a mis-alignment of the carrier set (3.8MHz) control and deviation (4.75MHz) control.

- 1. Put the unit in RECORD mode, and apply color bar signal to the unit.
- 2. Rotate R213 (white clip control) fully clockwise and R220 (dark clip control) fully counterclockwise, to cancel the clipping.
- 3. Connect a frequency counter to TP-204.
- 4. Adjust C226 (3.8MHz control) so that the counter reads 3.8MHz.
- 5. Confect a regulated power source to pin 16 of 1201, and observe DC voltage on oscilloscope.
- 6. Adjust the regulated power so that the frequency counter reads 4.75MHz: remember DC voltage at this time
- 7. Apply stair-like waveform to the input terminal, and adjust R229 (NL level control) so that the white peak voltage will be the same as obtained in step 6. above. (Fig. 100)

# • Adjustment of White/Dark Clip

- 1. Put the unit in RECORD mode, and apply +B voltage to pin (3) of 1201.
- 2. Apply colour bar signal (stair-like wave) to the unit, and set the input of TP-201 to be about 1Vp-p.
- 3. Observe the output of TP-202 on oscilloscope, and adjust R213 (white clip control) and R220 (dark clip control) so that the respective waveforms will be as shown. (Fig. 101)
- 4. Stop to apply +B voltage to pin (13) of 1201.

# Adjustment of Carrier Balance

# Note:

This adjustment shall be made only when I201 is replaced.

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Apply colour bar signal (stair-like wave) to the unit, and set the input of TP201 to be about 1Vp-p.
- 3. Observe the output of I201 (pin (9)) on oscilloscope (external trigger, TP506), and adjust R233 (carrier balance control) so that the waveform will be symmetrical with respect to its center, as shown. (Fig. 102)




Figure 99.




Figure 100.






Figure 101.



# • Adjustment of FM Record Balance and Record Current

- 1. Put the unit in RECORD mode.
- 2. Apply color bar signal (stair-like wave) to the unit.
- 3. Observe the waveforms on a dual-trace oscilloscope (external trigger, TP-506).
  - Observe the waveforms of both channels (ch 1 and ch 2): for ch1; GND connected to TP-302 and SIG to TP-301, and for ch 2; GND connected to TP-303 and SIG to TP-304.
  - 2) Set R311 (record FM level control) at "min" position.

- 3) Adjust R313 (record chroma level control) so as to obtain the maximum chroma signal.
- Adjust R306 (record balance control) so as to make the two channels well balanced as shown in Fig. 103 (A).
- 4. Adjust the oscilloscope to receive ch 1 signal only.
- 5. Adjust R311 (record FM level) so that the output level will be 140mVp-p at the sync tip as shown in Fig. 103 (B).
- Adjust R313 (record chroma level control) so that the red signal output will be 30mVp-p as shown in Fig. 103 (B).




# ADJUSTMENT OF Y/C & COLOR CIRCUIT

# Adjustment of Playback Chroma Level

# Note:

The video output must be opened.

- 1. Put the unit in PLAY mode and play an alignment tape (with color bar signal recorded).
- 2. Observe the output of TP-403 on oscilloscope (external trigger, TP-508), and adjust R504 (playback chroma level control) so that the burst level will be 0.7Vp-p as shown.



# APC Adjustment

- Connect a resistor (18kohms) to TP-503 of I502 across ground.
- 2. Connect a capacitor of  $0.01\mu\text{F}$  between TP-501 and ground and in parallel with the resistor of 39kohms.
- 3. Connect a frequency counter to TP-507.

4. Adjust C529 (frequency control) so that the counter reads 4.433619MHz (±10Hz).

# Adjustment of 4.43MHz Local Oscillator

- 1. Put the unit in PLAY mode.
- 2. Connect a frequency counter to TP-504.
- 3. Adjust C560 so that the counter will read 4.433619MHz (±10Hz).

# AFC Adjustment

- 1. Connect oscilloscope to C553 (at the IC503 side): the range of oscilloscope is set at 0.5V, 2ms and DC.
- 2. Adjust R544 (AFC) so that the oscilloscope shows the same output whether the unit is given a signal or not.

# Bias Trap Adjustment in AUDIO DUB Mode

- 1. Apply a colour bar signal to the unit, and play it back.
- 2. In AUDIO DUB mode, adjust L305 so that the audio dub beating is minimum.

# ADJUSTMENT OF MECHANICAL CONTROL CIRCUIT

# Adjustment of Battery Level Indication

- 1. Using a constant voltage source, apply DC10.8V to the battery input of the unit.
- 2. Turn R830 fully clockwise.
- 3. Put the unit in PLAY mode.
- 4. Turn R830 back until the unit gets in STOP mode.

# • Checking of Microcomputer Clock Frequency

- 1. Connect an oscilloscope or frequency counter to pin (18) or (19) of 1817.
- 2. Check that the oscilloscope or frequency counter indicates 350 to 450kHz or 2.22µsec to 2.86µsec.

### ADJUSTMENT OF TIMER CIRCUIT

### • Checking of Clock Frequency

- 1. Connect frequency counter to pin 40 of I5001.
- Check that one clock is emitted at the intervals of 0.99994sec to 1.00006sec.

## ADJUSTMENT OF AUDIO CIRCUIT

### Adjustment of Playback Level


- 1. Play an alignment tape (with 1kHz signal recorded).
- 2. Connect VTVM to the line output.
- 3. Adjust R609 to attain the output level of  $-5\pm1\,dB$ .

### • EE Level Adjustment

- 1. Apply signal of 1kHz, -20dB to the audio line input terminal.
- 2. Connect VTVM to the audio line output terminal.
- 3. Ground TP-601.
- 4. Adjust R621 so that the output level is  $-5\pm0.5$ db.

## • Bias Trap/Bias Current Adjustment

- 1. Put the unit in RECRD mode: short-circuit the audio input terminal.
- 2. Connect VTVM to both ends of the resistor of the audio head P.W.B.
- 3. Adjust L605 (bias trap coil) so that VTVM reading is maximum; then turn L605 to right (as viewed from the rear) by 90° from that position.
- 4. Adjust R625 so that the bias current is  $340\pm20\mu$ A (3.4 $\pm$ 0.2mV read on VTVM).
- 5. In AUDIO DUB mode, adjust L605 (dummy coil) so that the VTVM indicates the same value (280 to  $340\mu$ A) as that in RECORD mode.



### Bias Leakage Checking

- 1. Put the unit in RECORD mode: short-circuit the audio input terminal.
- 2. Connect VTVM to the line output terminal.
- 3. Bias leakage must be less than 20dB.

### • Checking of Erase Oscillation Frequency and Erase Voltage

- 1. Put the unit in RECORD mode: no input signal is needed
- 2. Connect a frequency counter to TP-604.
- 3. Adjust L604 so that the counter reads 73±5kHz.
- 4. Connect an osciloscope to TP-604.
- 5. The oscillation voltage must be more than 90Vp-p.

### • Playback Equalizer Adjustment


Connect VTVM to the line output terminal.


- Using an audio signal generator, apply sine wave signal of -35dB to the audio input terminal.
- Record 400Hz and 5kHz signals for a few seconds, respectively.
- 3. Reproduce such recorded signals. Adjust R608 so that the output of 5kHz signal is -0.5dB (on VTVM) in level as compared with that of 400Hz signal.
- 4. Once again check the play output by using an alignment tape.


### • Record Level Checking

Connect VTVM to the line output terminal.

- 1. Using an audio signal generator, apply signal of 1kHz, -20dB to the unit, and record and play it back.
- 2. Then check that the play output level is -5±3dB.
- 3. Apply the same signal as in Adjustment of playback level to the unit which is set in AUDIO DUB mode, and record and play it back.
- 4. Then check that the play output level in AUDIO DUB mode is within ±2dB with respect to that in usual PLAY mode










Figure 109.





Figure 110.






Figure 111.


# TROUBLESHOOTING OF MECHANICAL CONTROL CIRCUITS


Trouble		Probale cause	Check point
1) Power supply (+9) is	not fed.		<ul> <li>Check for the timer switch position.</li> <li>Check if transistor Q905 or Q906 of power supply circuit (for pin connector) is normal.</li> </ul>
2) Operation of any bu accepted.		Cassette down switch is not turned on.  Lamp is broken.	
Record button is no when pushed.	t accepted o	_	
4) Only cassette eject b accepted but not off	ners.	Cassette down switch is not turned on.  Main switch is not ON.	
5) The unit can't stop v seconds even after ta reel rotation has get	ake-up	Slack sensor signal is not fed into microcomputer.	o Check if pin 5 of EE is at "high" level.
6) The unit stops about after the loading.	t 3 seconds o	Head switching pulse is not fed into microcomputer.	o Check if head switching pulse is present at pin (1) of EG and if pin (12) of 1805 is at "high" level.
7) The unit stops about after the loading.	t 5 seconds o	Slack sensor signal is not fed into microcomputer.	<ul> <li>Check if pin 5 of EE is at "high" level and if Q803 is normal.</li> </ul>
8) Pinch roller doesn't safter the loading is e	nded.	Comera remote control is operating.  Automatic loading switch is not operating correctly.	
9) Recording is possible the erase protection broken.	-	Erase protection switch is not operating mormally.  It has been locked.	
10) The unit can't enter record mode.	FF, play or o	Tape is at its end.	
11) The unit stops in the rewinding.	e midst of o	Start sensor is operating.  Cassette lamp is broken.  Cassette down switch is turned off.	


Trouble	Probale cause	Check point
Trouble	1 100aic cause	. Onto part
12) The unit doesn't start recording at set time by the timer.		<ul> <li>When the preset time arrives, check if pin 5 of EC becomes "high" level.</li> </ul>
13) Cassette cannot be taken out.		Check for base input voltage of eject solenoid driver-at pin 7 of EF.
14) Loading motor stops in the midst of loading.		Check if loading arm is locked in the midway.  [A protective circuit is built in, which is designed to prevent loading motor from operating more than 10 seconds continuously.]
15) The unit stops irregularly in the midst of playback or recording.	<ul> <li>Flaw in tape.</li> <li>Take-up reel is stopping.</li> <li>Cassette lamp is broken.</li> </ul>	<ul> <li>End sensor.</li> <li>Reel sensor pulse.</li> <li>Lamp breakage sensor.</li> </ul>
16) Drum motor and capstan motor can't be muted.		o Check if Q809 and Q810 are normal.
17) Play, record and FF lamps light up, but the mechanism does not work.		o Check if EF connector is normal.

# TROUBLESHOOTING OF VIDEO SEARCH CIRCUIT

Trouble	Probable cause	Check point
Video search operation     doesn't occur.	<ul> <li>I801 is defective.</li> <li>Video search switch is defective.</li> <li>The unit is in AUDIO DUB mode.</li> <li>The unit is in STILL mode.</li> </ul>	<ul> <li>Check if pin 12 of I801 is at "high" level.</li> <li>Check if pin 13 of I801 is at "high" level.</li> <li>Check if video search switch is normal.</li> <li>Check if VS speed signal (at pin 7 of EG) is at "high" level.</li> </ul>
2) FV signal doesn't appear.	<ul> <li>Head switching pulse doesn't appear.</li> <li>1707 is defective.</li> </ul>	<ul> <li>Check if pins 3 and 13 of 1707 are at "high" level.</li> <li>Check if head switching pulse is found at pins 5 and 12 of 1707.</li> <li>Check if there appear pulses (ca. 200μs) at pins 7 and 9 of 1707.</li> <li>Check if pin 3 or 7 of AF is at "high" level.</li> </ul>







### BESCHREIBUNG DER NEUEN SCHALTUNG

#### MECHANISMUS-STEUERUNGSKREIS

### Allgemeine Beschreibung

#### 1. Definition:

Der Zweck dieses Mechanismus-Steuerungskreises ist die elektrische Steuerung aller Mechanismen dieses Gerätes, bei denen die Kontrolle über das Trommelkopfsystem und das Bandlaufsystem eingeschlowwen sind, um die Aufnahme-/Wiedergabefunktionen unter Verwendung von Magnetband entsprechend zu aktivieren und zugefügte Funktionen ausführen zu können. Haupteigenschaften des VC-2300:

- Elektromagnetisches System zur Betreibung aller mechanischen Teile durch Motoren und Tauchspulen.
- ° Vollelektronische Steuerung der mechanischen Funktionen über nichteinrastende Tipptasten.


### 2. Zusätzliche Eigenschaften:

- 1. Direktes Umschalten zwischen zwei Funktionsarten. Der Umschaltvorgang wird bei Notwendigkeit automatisch über die Stoppfunktion vorgenommen.
- 2. Doppeleingabeschutz oder andere Schutzvorrichtungs gegen Fehlbedienungen.
- 3. Automatisches Umschalten auf Stoppbetrieb beim Einschalten der Stromversorgung.

#### Funktion

Die Funktion des Mechanismus-Steuerungskreises ist die Steuerung der Motoren und Tauchspulen, die die Mechanismen des VC-2300 direkt antreiben. Anders ausgedrückt, gibt dieser Kreis beim Empfang eines Funktionswahlbefehlsignals oder Mechanismusschutz-/Steuerungssignals, gemäß der Steuerung seines eingebauten Mikrokomputers, ein entsprechendes Signal an das betroffene Kontrollteil ab, wodurch der betreffende Motor oder Tauchspule zur Treibung oder Steuerung des Zielmechanismus ansprechen kann.

Dies bedeutet, daß dieser Kreis zwei Aufgaben ausführt: Die Steuerung der Funktionsarten und Mechanismusschutz oder Steuerungsaufgaben. Welche Aufgabe ausgeführt wird hängt vom Empfang des Befehlssignals – Funktionswahl oder Mechanismusschutz/Steuerung – entsprechenderweise ab.




# 1. Steuerungsfunktion der Gerätefünktionsarten

Durch Drücken einer der neun Funktionstasten (Bedienungstasten) auf der Vorderseite des Gerätes wird

die entsprechende Funktionsart aktiviert, und das VC-2300 auf diese Betriebsart eingestellt.

### [Bedienungstasten]



# [Betreibsartenwahl]

Die folgenden 12 Betriebsarten können durch Drücken einer einzelnen Bedienungstaste oder eine Tastenkombination gewählt werden.

Nr.	Betriebsart	Tastenbedienung	Maschlnenzustand	Anmerkung			
1	Stoppbetrieb	STOP	Keine Aktion				
2	Aufnahme	AUFN	Aufnahme				
3	Wiedergabe	WIEDERG	Wiedergabe				
4	Nachvertonung	WIEDERG + MURTON	Nachträgliche Tonauf- nahme alleine wird ermöglicht	Durch einmaliges Drücken der MURTON Taste wird der Nachvertonungsbetrieb aktiviert, während durch erneutes Drücke dieser Taste, der Nachvertonungsbetrieb aufgehoben wird.			
5	Schnellvorlauf	VORL	Schnellvorlauf				
6	Rückspulung	RÜCKL	Rückspulung				
7	Pause Bereitschaft	PAUSE	Vorübergehende Unterbrechung des Bandlaufs  • Bereitschaftszustand				
8	Stillstandsbild	WIEDERG + PAUSE	Wiedergabe,eines Still- standbildes	Nur der Antriebswelsenmotor wird beim Wiedergabebetrieb angehalten.  Durch einmaliges			
9	Nachvertonung Stillstandsbild	WIEDERG + MUR- TON +	Wiedergabe eines Still- standbildes bei vorüberge- hend unterbrochenem Nach- vertonungsbetrieb (Nachver- tonungsbereitschaftsbet- rieb)	Nur der Antriebswellenmotor wird beim Nachvertonungsbetrieb unterbrochen.  Drücken der PAUSE -Taste wird das Gerät auf Pausenbetrieb eingestellt, während dieser Zustand durch er-			
10	Aufnahme/ Pause	AUFN + PAUSE	Vorübergehende Unterbrechung des (Aufnahmebereitschat- sbetrieb)	Die Andruckrolle ist in befreitem Zustand, während die abwickkel und Aufwickelscheibenbremsen im Aufnahmebetrieb eingreifen.			
11	Video-Suchlauf	WIE- DERG + BILD SUCH- LAUF	Schnelle Wiedergabe	Der Video-Suchlaufbetrieb wird solange beibehalten wie die BILD SUCHLAUF - Taste gedrückt bleibt.			
12	Auswurf	CASSETTE	Das Cassettenfach öffnet sich				

### Anmerkungen:

- (1) Die Stoppbetriebsart wird jedesmal beim Einschalten der Stromversorgung aktiviert.
- (2) Andere Tastenkombinationen als die in der Liste aufgeführten aktivieren den Stoppbetrieb.
- (3) Die oben angeführten Tastenbedienungen bringen das Gerät direkt auf die entsprechende Betriebsart, wobei die Stoppbetriebsart übersprungen wird.
- (4) Bei den aufgeführten Tastenkombinationen können die einzelnen Tasten in beliebiger Reihenfolge gedrückt werden.

## [Betriebsartenumschaltung]

Für Betriebsartenumschaltung sollte die untenstehende Liste konsultiert werden.

# Betriebsartenumschaltung als Resultat der einzeinen Tastenbedienungen

Gegen- wartige Be- triebs- art Ge- drück- te Taste	STOPP	AUF- NAHME	WIEDER- GABE	NACH- VERTO- NUNG	SCHNEL- LVOR- LAUF	RÜCKS- PULUNG	PAUSEN- BEREIT- SCHAFT	STILL- STANDS- BILD- WIEDER- GABE	NACH- VERTO- NUNG STILL- STANDS- WIEDER- GABE	AUF- NAHME PAUSE	VIDEO SUCH- LAUF
STOP		STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP	STOPP
AUF- NAHME	AUF- NAHME		AUF- NAHME	★ AUF- NAHME	★ AUF- NAHME	⋆ AUF- NAHME	AUF- NAHME/ PAUSE	AUF- NAHME/ PAUSE	AUF- NAHME/ PAUSE		AUF- NAHME
WIEDERG	WIEDER- GABE	WIEDER- GABE			* WIEDER- GABE	* WIEDER- GABE	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD			WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD	
MURTON			NACH- VERTO- NUNG	WIEDER- GABE				NACH- VERTO- NUNG STILL- STANDS- BILD- WIEDER- GABE	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD		
VORL	SCHNELL'- VOR- LAUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF		* SCHNELL- VORL- AUF	SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF	* SCHNELL- VORL- AUF
RÜCKL	RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG		RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG	* RÜCKS- PULUNG
PAUSE	PAUSEN- BEREIT- SCHAFT	AUF- NAHME PAUSE	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD	NACH- VERTO- NUNG STILL- STANDS- BILD			STOPP	WIEDER- GABE	NACH- VERTO- NUNG	AUF- NAHME	WIEDER- GABE STILL- STANDS- BILD
BILD- SUCHL- AUF			VIDEO- SUCHL- AUF								
CASSETTE	AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF	* AUS- WURF

Keine Betriebsartenumschaltung

\* : Betriebsartenumschaltung wird über den Stoppbetrieb ausgeführt

## 2. Schutz-/Steuerungsfunktion

Diese Funktion dient zum Schutz von Cassetten oder des Gerätes selbst gegen Beschädigungen, die durch Änderungen der Betriebszustände des Gerätes oder Außeneinflüsse herbeigeführt werden könnten und gleicherweise zum Schutz gegen Fehlbedienungen oder Störungen des Mechanismus sowie zur zusätzlichen Kontrollsteuerung des Video-Gerätebetriebs. (Wenn ein Mechanismusschutz-/Steuerungsbefehl dem Mechanismus-Steuerungskreis zugeleitet wird, wird das Gerät auf die im eingebauten Mikrokomputer vorprogrammierte Betriebsart umgeschaltet.)

## [Schutzfunktionstypen]


Die folgenden zehn Schutzfunktionstypen werden bei Notwendigkeit ausgeführt.

1. Bandende bei Vorwärtsbewegung des Bandes:	5. Feuc
Betriebsart:	Jede
WIEDERG AUFN VORL	
MURTON	F
MURION	
Das Bandende einer Cassette wird erreicht (Das	
Nachspannband wird durch den Sensor gefühlt)	Beim
<u> </u>	CASS
RÜCKL	6. Abfa
Bei Aktivierung dieser Schutzvorrichtung können die	
WIEDERG, VORL, AUFN, MURTON Tasten	
nicht betätigt werden. Die anderen Tasten sind be-	Di
triebsfähig.	,
2. Bandende bei Rückspulung des Bandes:	
	┌ Bein
RÜCKL	die
↓ Das Bandende der Cassette wird erreicht.	7. Zu l
(Das Vorspannband wird durch den Sensor gefühlt.)	7. Zu i Beti
	Bett
STOP	
Bei Aktivierung dieser Schutzvorrichtung sind alle	Der L
Tasten außer der RÜCKL Taste betriebsfähig.	Del E
Tasten auber der KOCKL Taste betriebstänig.	
A D 1 11 1 A111	
3. Bandschlackenfühlung Betriebsart:	Bein
	Tast
WIEDERG AUFN VORL	nich
Dan dachta alway tritt auf	
Bandschlackung tritt auf. ↓	8. Nich
STOP	Bei
	nung
Bei Aktivierung dieser Schutzvorrichtung sind nur die	betä
STOP oder CASSETTE Tasten betriebsfähig.	9. Hera
	Bei
4. Unterbrechung der Kopftrommelumdrehung	einei
Betriebsart:	MU
WIEDERG AUFN VORL	10. Zu l
<b>\</b>	AUF
Die Kopftrommelumdrehung wird nach beendeter	von 6
Ladung unterbrochen.	WIE
↓ CTOP	→ WI
STOP	171

5. Feuchtigkeitsfühlung der Kopftrommel
Jede Betriebsart außev der CASSETTE
Feuchtigkeit tritt an der Kopftrommel auf.
STOP
Beim Einsetzen dieser Schutzvorrichtung kann die
CASSETTE alleine betätigt werden.
6. Abfall der Versorgungsspannung
Alle Betriebsarten  ↓
Die Versorgungsspannung fällt unter 10,8V ab.
STOP
Beim Einsetzen dieser Schutzvorrichtung können nur
die STOP oder CASSETTE Tasten betätigt werden.
7. Zu langer Ladevorgang
Betriebsart:
WIEDERG AUFN VORL
Der Ladevorgang wird nicht innerhalb von 7 Sekunden
beendet.
+
STOP
Beim Einsetzen dieser Schutzvorrichtung können alle
Tasten, außen den STOP und CASSETTE Tasten
nicht betätigt werden.
8. Nichteingesetzte Cassette
Bei nichteingesetzter Cassette kann keine der Bedie-
nungstasten, mit Ausnahme der CASSETTE Taste,
betätigt werden.
9. Herausgebrochene Löschschutzzunge
Bei herausgebrochener (entfernter) Löschschutzzunge
einer eingesetzten Cassette können die AUFN und
MURTON Tasten nicht betätigt werden.
10. Zu lange Unterbrechung des Bandlaufs
AUFN/PAUSE -Betriebsart → Verstreichen
$von 6 Minuten \rightarrow \boxed{STOP} \rightarrow \boxed{WIEDERG}$
WIEDERG/STAND → Verstreichen von 6 Minuten
→ WIEDERG (STAND wird aufgehoben.)


## • MECHANISMUSILLUSTRATIONEN


### 1. Skizze des Betriebsarten-Umschaltmechanismus




## 2. Skizze des Mechanismus in den Hauptbetriebsarten

# 2-1 WIEDERGABE oder AUFNAHME-Betrieb





### • KREISBESCHREIBUNG



- 1. Alle Mechanismen dieses Gerätes (VC-2300) werden elektromagnetisch betrieben.
  - Im Einzelnen ausgedrückt, werden die einzelnen mechanichen Funktionsteile durch zwei oder mehrere Tauchspulen und Motoren mechanisch betrieben, um das Gerät auf die gewünschte Betriebs- oder Schutzfunktion einzustellen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, zegelt der Mechanismus- Steuerungskreis die Aktionen der einzelnen Tauchspulen und Motoren auf elektronische Weise, so daß diese Tauchspulen und Motoren in der richtigen Reihenfolge und Dauer entsprechend ihrer Funktion nacheinander (oder gleichzeitig) für des Erlangen einer gewünschten Betriebsart ansprechen können.
- 2. Die obenerwähnte Steuerungsfunktion dieses Kreises basiert völlig auf dem Mikrokomputer TMS1100, der auf eine Weise programmiert wirde, daß die optimalen Treibausgänge für jede der Betriebsarten gemäß der entsprechenden Eingänge erzielt wurde, können.

3. Der Eingangsaufbereitungs-IC, TMS1024, kann eine Gesamtmenge von 21 Eingängen in Verbindung mit den anderen integrierten Schaltkreisen, 1801, 1802, 1803, 1805 und 1806 aufnehmen.

Diese Eingänge bestehen aus:

- Eingängen der Betriebsartenwahltasten (Gesamtzahl 8 Eingänge):
- Diese Eingänge geben Informationen über die gedrükkten Bedienungstasten ein.
- ° Sensoreneingänge (Gesamtzahl 7 Eingänge):
- Diese Eingänge geben Informationen der Sensoren für eine Aufrechterhaltung der Schutz-/Steuerungsfunktionen ein.
- Systemsteuerungseingänge (Gesamtzahl 6 Eingänge):
   Diese Eingänge geben Informationen über den Zustand der eingesetzten Cassette und über die Mechanismen ein, um verschiedene Betriebsarten des VTR-Gerätes regeln und steuern zu können.

- 4. Der Eingan zum TMS1024 wird hier in eine 4-Bit Parallelgleichung verwandelt und dann dem Mikrokomputer TMS1100 zugeleitet, in dem es gemä seiner Programmierung verarbeitet wird, um als 4-Bit Ausgang dem TMS1025 zugeleitet zu werden.
- Der Ausgangsaufbereitungs-IC, TMS1025, leitet diese Eingänge (4-Bit Paralleleingänge) als 23 Einzelausgänge weiter.

### Diese Ausgänge sind:


- Orauchspulentreibausgänge (Gesamtzahl 7 Ausgänge): Durch diese Ausgänge wird entschieden, welche Tachspule ansprechen soll, in welche Richtung und mit welcher Ansprechgeschwindigkeit eine bestimmte Tauchspule anziehen soll.
- Motorentreibausgänge (Gesamtzahl 5 Ausgänge):
   Durch diese Ausgänge wird entschieden, welcher
   Motor betrieben wird, in welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit ein bestimmter Motor gedreht werden soll.
- LED-Ausgänge (Gesamtzahl 7 Ausgänge):
   Diese Ausgänge treiben die Leuchtdiodenanzeige,
   zur Anzeige der Betriebsart des Gerätes.
- Betriebsartensteuerungsausgänge (Gesamtzahl 4 Ausgänge):

Diese Ausgänge dienen zur Reglung der zugefügten oder zusätzlichen Funktionskreise gemäß einer gewählten Betriebsart.

(Anmerkung: Zwei der obenerwähnten 23 Einzelausgänge werden direkt vom TMS1100 Weitergeleitet.) Durch Kombinationen dieser 23 Treibausgänge bei entsprechender zeitlicher Steuerung kann die Maschine auf die gewünschten Betriebsarten eingestellt werden.

### Anmerkung:

Die VIDEO SEARCH-Betriebsart wird hier nicht beschrieben, diese funktion keine direkte Verbindung mit der Mechanismus-Steuerung des Mikrokomputers (TMS1100) aufweist.



Kurz gesagt, nimmt dieser im obigen Schaltplan gezeigter Mechanismus-Steuerungskreis Bedienungsbefehle und Kontrollinformationen am TMS1024 entgegen, verarbeitet diese Befehle und Informationen im Mikrokomputer TMS1100 in Übereinstimmung mit dem hier eingespeicherten Programm, um diese verarbeiteten Signale dann als Einzelausgänge für die Betreibung

der Motoren und Tauchspulen in der richtigen Reihenfolge dem TMS1025 weiterzuleiten, wodurch die Betreibung dieser Teile ausgeführt werden kann. Die Eingänge der integrierten Schaltkreise befinden sich bei Zuleitung mit Signalen auf "High"-Potential. Referenzwerte der verwendeten IC's und Mikrokomputer:

# A) TMS1100

Einzelchip-Mikrokomputer

(4-Bit, P-Kanal, MOS-Mikrokomputer mit seinen ROMund RAM-Steichern sowie dem Berechnungskreis auf einem einzelnen Halbleiterchip aufgebracht.)

o Anzahl der Anschlußstifte: 28

° Befehls-ROM:

2048 x 8 Bits (16384

Bits)

11

 $^{\circ}$  Daten-RAM:

128 x 4 Bits (512 Bits)

° R-Ausgange:

Ausgange:

° O-Ausgänge:

# B) TMS1024/1025

Deiese MOS IC Kreise werden in Verbindung mit dem TMS1100 verwendet, um dessen Ein- und Ausgänge aufzubereiten.

° TMS1024: 28 Stifte, 16 Eingänge/Ausgänge

o TMS1025: 40 Stifte, 28 Eingänge/Ausgänge

(Durch diese IC's wird die Umänderung der Polarität der MS-Anschlüsse ermöglicht, um gemäß der gewählten Polarität entweder die Eingänge oder Ausgänge entsprechend aufzubereiten.)

## • Eingangskreise

## 1. Eingangstypen

### 1-1. Betriebsartenwahltasten

Eine Gesamtzahl von 8 Eingängen sind für die Aufnahme dieser Eingangsbefehle vorgesehen. Beim Drükken dieser Tasten wird der mit dieser Taste übereinstimmende Eingang auf High"-Potential gebracht.

Betriebs- artenwahl- tasten	Funktion	Eingang (Bei Betrieb des Hauptkreises)
WIEDER- GABE	Befiehlt dem Gerät eine Cassette wiederzugeben.	Stift 7 des 1804
AUF- NAHME	Befiehlt dem Gerät eine Aufnahme auf einer cassette auszuführen.	Stift 8 des 1804
SCHNELL- VORLAUF		Stift 9 des I804
RÜCK- SPULUNG	Befiehlt dem Gerät das Cassettenband schnell zurückzuspulen.	Stift 10 des I804
PAUSE/ STILLA- STANDS- BILD*	Befiehlt dem Gerät den Bandlauf vorübergehend zu unterbrechen oder erneut aufzunehmen.	Stift 12 des 1804
STOPP	Befiehlt dem Gerät alle Betriebsarten zu unter- brechen.	Stift 14 des 1804
NACHVER- TONUNG	Befiehlt dem Gerät nur Ton nachträglich auf- zuzeichnen.	Stift 21 des 1804
AUSWURF	Befiehlt dem Gerät die eingesetzte Cassette aus- zuwerfen.	Steft 22 des I804

<sup>(\*</sup> Die mit Sternchen ausgestatteten Bedienungstasten sind auf elektronische Umschaltung ausgelegt, um bei einmaligem Drücken einzuschalten und beim erneuten Drücken wieder auszuschalten.)

## 1-2. Sensoreneingange

Diese Eingänge werden von den, die Schutzfunktion des VTR-Gerätes unterstützenden, Sensoren zugeleitet, um das eingesetzte Cassettenband oder das Gerät selbst vor Beschädigungen durch Betriebszustandsveränderungen, Umgebungsveränderungen, Störungen oder Fehlbedienungen der einzelnen Mechanismen zu schützen. Für die Aufnahme dieser Eingänge sind 3 Eingänge vorgesehen.

Beim Ansprechen des betreffenden Sensors werden diese Eingänge auf "High"-Potentialstand gebracht.

		-
Sensor	Funktion	Eingang (Stift Nr. des TMS1024)
ENDSEN- SOR	Fühlt die vollendete Aufwicklung eines Cassettenbandes. (Detektion des Nachspannbandes einer Cassette)	Stift (15) des 1804
START- SENSOR	Fühlt die vollendete Rük- kspulung des Cassetten- bandes. (Detektion des Vor- spannbandes einer Cassette)	Stift (16) des 1804
SCHAL- CKENSEN- SOR	Fühlt lose Bandlagen einer laufenden Cassette.	Stift 14 des I804
SPAN- NUNGSAB- FALLSEN- SOR	Detektiert den Abfall der Versorgungsspannung unter einen Pegelwert von 10,8 V.	
FEUCH- TIGKEITS- SENSOR	Fühlt Feuchtigkeit an der Kopftrommel.	
SENSOR FÜR ÜBER- MÄSSIGE LADEZEIT	Detektiert eine über 7 Sekunden dauernde Ladezeit.	
TROMMEL- DETEK- TOR	Fühlt die Unterbrechung der Trommelumdrehung.	

# 1-3. Systemsteuerungseingänge


Diese Eingänge leiten Informationen über den Zustand der eingesetzten Cassette, des Bandes und der Mechanismes, die für die Steuerung verschiedener VTR-Funktionen wichtig sind, in den Mikrokomputer ein.

Bei Aktivierung der entsprechenden Eingangsquelle werden diese Eingänge auf "High"-Pegelstand gebracht.

Eingangs- quelle der System- steuerung	Funktion	Eingang (Stift Nr. des TMS 1024)					
LADE- SCHALTER	Detektiert die Beendigung des Ladevorganges einer Cassette. Nach Beendigung des Ladevorganges fährt dieser Schalter fort Ausgang abzugeben.)	Stift 19 des 1804					
ENTLA- DUNGS- SCHALTER	Detektiert die Beendigung des Entladungsvorganges einer Cassette. (Nach Be- endigung des Entladungs- vorganges fährt dieser Schalter fort Ausgang abzugeben.)	Stift 20 des 1804					
CASSET- TENGE- HÄUSE- SCHALTER	Detektiert das verschlossene Cassettengehäuse.	Stift (14) des 1804					
LAMPEN- UNTERE- CHUNGS- SENSOR	Detektiert eine Unterbre- chung der Cassettenlampe.						
LÖSCH- SCHUTZ- SCHALTER	Detektiert das Nichtvor- handensein der Löschschutz- zunge einer eingesetzten Cas- sette.	Stift (8) des 1804					
FERNBE- DIENUNG- PAUSE- TASTE	Detektiert die eingeschaltete Stellung der Pausentaste der Fernsehkamera.	Stift (12) des 1804					


## 2. Verhalten

# 2-1. Betriebsartenwahltasteneingänge




# 2-2. Sensoreneingänge

# (A) END-/START-Sensoreingänge



		END-/START- SENSOR	Q 801 Q 802 (B)	Q 801 Q802	END-/START SENSOREINGANG
ENDSENSOR	Im Normalzustand	AUS	HIGH	AUS	LOW
	Wenn das Band sein Nachspannbandteil erreicht.	EIN	LOW	EIN	HIGH
STARTSENSOR	Im Normalzustand	AUS	нібн	AUS	LOW
	Wenn das Band sein Vorspannbandsteil erreicht.	EIN	LOW	EIN	нісн

# B STOPPBEFEHLE übermittelnde Sensoreneingänge




		Fototransistor Stift 150	Q 803	Stift ② des I806	Stoppbefehls- eingang
Bandschlackenfühler-	Im Normalzustand	EIN	EIN	LOW	LOW
funktion	Beim detektieren von losen Bandlagen einer Cassette.	AUS	AUS	HIGH	HIGH

		Stift ② des I806	Stoppbefehlseingang
Abfallsdetektierungsfunktion	Im Normalzustand	LOW	LOW
der Versorgungsspannung	Wenn die Versorgungsspannung unter einen Pegelstand von 10,8 V absinkt.	нісн	нісн

		Ladebefehlssignal (Ausgang des Lademotors in Vorwärts- richtung: High)	Q 804 B	Q 804	Stift ② des I806	Stoppbe- fehlsein- gang
	Im Normal- zustand	75	75	AUS	LOW	LOW
Sensorenfunk- tion für über- mässige Lade- zeit	Wenn der Ladevorgang nach Ausga- be des Lade- befehls für 7 Sekunden nicht been- det ist.		——————————————————————————————————————	EIN	нідн	HIGH

		Feuchtigkeitssensor (DTC-801)	Stift (9) des Vergleichers I803		Stift 4 des Vergleichers 1803	Feuchtig- keitsalar- manzeige	Stopp- befehlein- gang
Feuchtig- keitsfühler- funktion	Im Normalzu- stand	Geringer Innenwider- stand (Innenwiderstand bei trockener Kopftrom- mel: Ungefähr 1,4 kOhm)	Immer 4,5 V	LOW (Unter 4,5 V)	нісн	AUS	LOW
	Bei Feuchtig- keit an der Kopftrommel	Hoher Innenwiderstand (Endinnenwiderstand wenn die Maschine ungefähr 5 cm über einer Wasserquelle von 60°C aufgestellt wird: Ungefähr 680 kOhm)	Immer 4,5 V	HIGH (Über 4,5 V)	LOW	EIN	нісн

## 2-3 Systemsteuerungseingänge



# • Ausgangskreis

# 1. Ausgangstypen

## 1-1. Tauchspulentreibausgänge

Durch diese Treibausgänge wird entschieden, welche der 5 Tauchspulen ansprechen soll und in welcher Richtung diese Tauchspulen getrieben werden sollen. (Diese Ausgangssignale werden 7 Ausgängen zugeleitet.)

Ausgang	Funktion	Ausgangs- stift
Abwickelspulen- Bremstauch- spulenausgang	Treibt die Absickelspulenbremstauchspule.	Stift 7 des I809
Aufwickelspu- len-Bremstauch- spulenausgang	Treibt die Aufwickelspulen- bremstauchspule.	Stift 8 des I809
Rückspulzwi- schenrollen- Tauchspulen- treibausgang	Treibt die Rückspulzwischen- rollentauchspule.	Stift 10 des I809
Andruckrollen- tauchspulen- Treibausgang	Treibt die Andruckrollentauchspule.	Stift (1) des I809
Auswurfstauch- spulenausgang	Treibt die Auswurfstauchspule	Stift 12 des I809
Tauchspulen- rückkehrausgang	Befiehlt die Rückführung der oben beschriebenen Tauch- spulen mit Ausnahme der Aus- wurfstauchspule.	Stift 24 des I807
Tauchspulen- anzugsausgang	Befiehlt das Anziehen der oben beschriebenen Tauchspu- len mit Ausnahme der Aus- wurfstauchspule.	Stift 25 des I807

## 1-2. Motorentreibausgänge

Durch diese Treibausgänge wird entschieden, welcher der drei Motoren ansprechen soll, in welche Richtung und bei welcher Umdrehungsgeschwindigkeit sich diese Motoren drehen sollen. Diese Ausgangssignale werden von 5 Ausgängen zugeleitet.

Ausgang	Funktion	Ausgangs- stift
Trommelmoto- ren-Treibausgang	Befiehlt die Drehung des Trommelmotors.	Stift 24 des I809
Antriebswellen- motoren-Treib- ausgang	Befiehlt die Drehung des Antriebswellenmotors.	Stift 23 des I809
Antriebswellen- motor-Steue- rungsausgang	Befiehlt die Drehung des Antriebswellenmotors bei halber Geschwindigkeit.	Stift 22 des I809
Lademotoren- Vorwärtstreib ausgang	Befiehlt dem Lademotor sich in Vorwärtsrichtung zu drehen.	Stift 21 des I809
Lademotoren- Rückwärtstreib- ausgang	Befiehlt dem Lademotor sich in Rückwärtsrichtung zu dreh- en.	Stift 20 des 1809

# 1-3. Leuchtdioden-Treibausgänge

Diese Ausgänge treiben die Anzeigeleuchtdioden, um den Betriebszustand des Gerätes anzuzeigen. Diese Ausgangssignale werden von 7 Ausgängen zugeleitet.

Ausgang	Funktion	Ausgangs- stift
WIEDERGABE- LED-Treibaus- gang	Befiehlt der Wiedergabeleucht- diode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Wiedergabe- betrieb befindet.	Stift 34 des I809
SCHNELLVOR- LAUF-LED- Treibausgang	Befiehlt der Schnellvorlaufs- leuchtdiode aufzuleuchten, sich das Gerät im Aufnahme- betrieb befindet.	Stift 33 des I809
SCHNELLVOR- LAUF-LED-Trei- bausgang	Befiehlt der Schnellvorlauf sleuchtdiode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Sch- nellvorlaufbetrieb befindet.	Stift 32 des I809
RÜCKSPUL- LED-Treibaus- gang	Befiehlt der Rückspulleucht- diode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Rückspulbe- trieb befindet.	Stift 31 des I809
NACHVERTO- NUNGS-LED- Treibausgang	Befiehlt der Nachvertonungs- leuchtdiode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Nach- vertonungsbetrieb befindet.	Stift 30 des I809
PAUSE/STILL- STANDSBILD- LED-Treibaus- gang	Befiehlt der Pausen/-Still- standsbildleuchtdiode aufzu- leuchten, wenn sich das Ge- rät im Pausen-/Stillstandsbild- betrieb befindet.	Stift 29 des I809
STOPP-LED- Treibausgang	Befiehlt der Stoppleucht- diode aufzuleuchten, wenn sich das Gerät im Stoppbe- treib befindet.	Stift 27 des I809


# 1-4. Betriebsartensteuerungsausgänge

Der Zweck dieser Ausgänge ist die Steuerung und Kontrolle der zugefügten Kreise wie die Ton- und Servo-Kreise in Übereinstimmung mit der gewählten Betriebsart. Diese Ausgänge treten aus vier Ausgangsstiften aus.

Ausgang	Funktion	Ausgangs stift
Betriebsartenaus- gang (STILL- STANDSBILD)	Befiehlt das Abschalten des Tonausgangs (audio muting) und die Unterbrechung der Drehung des Servo-Antriebs- wellenmotors bei der STILL- STANDSBILD-Betriebsart.	Stift (13) des I809
Betriebsartenaus- gang	Befiehlt die Kontrolle der FERNBEDIENUNG PAUSE.	Stift 15 des I809
WIEDERGABE- Ausgang	Steuert den Aufnahme-/ Wiedergabeumschalter im Y/C- und Tonkreis.	Stift 16 des I809
AUFNAHME- Ausgang	Steuert den Aufnahme-/ Wiedergabeumschalter im Y/C- und Tonkreis.	Stift 17 des I809


## 2. Verhalten

# 2-1. Tauchspulentreibausgänge




Abwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Aufwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Rückspulzwischenrollen- Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentrei ausgang Tauchspulenanzugsausgang Tauchspulenanzugsausgang Abwickelspulen-Bremsgang Tauchspulenrückführausgang	Abwickelspulen-Brems- tauchspulentreibausgang Aufwickelspulen-Brems- tauchspulentreibausgang Rückspulzwischenrollen- Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentreibausgang Auswurfstauchspulentreibausgang Tauchspulenanzugsaus- gang	мот				_	Q805 läuft.	spulen Q801 bis Q805 läuft.
Abwickelspu	II uCA I uiii a us-				AUS	AUS	Keine (Keine der Tauchspulen wird aktiviert)	Keine (Keine der Tauchspulen wird aktiviert)
Aufwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Aufwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Rückspulzwischenrollen- Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentrei spulen aktiviert ausgang	Abwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Aufwickelspulen-Bremstauchspulentreibausgang Rückspulzwischenrollen- Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentreibausgang Andruckrollen-Tauchspulentreibausgang	Einzeln oder in gemeinsamen Kombinationen zugeleitet.	HIGH 800ms + 15.7.		EIN	EZ	Die Tauchspulen	Die Tauchspulen
sollen Tauchspulenanzugsaus- gang Tauchspulenrück- führausgang	ıanzugsaus- rück-	Jeder dieser Ausgänge wird mit dem gleichen Zeitintervall der obigen Ausgänge zugeleitet. (Gleichzeitige Zuleitung beider Ausgänge kann nicht	нон новн	Der Anzugsaus- gang ist "High". Der Rückführ- ausgang ist	O824 AUS	Q825 EIN—AUS	werden angezo- gen.	werden zurückge- führt.

2-2. Vor-und Rücklaufausgang des Lademotors




Mikrokomputerausgang	Q6 Q1	Q2 Q5	Q7 Q4	Q3 Q8	Ladestrom	Ladestrom
Lademotor-Vorlauftreibausgang (HIGH)	EIN	AUS	EIN	AUS		Vorlaufdrehung (Ladevorgang)
Lademotor-Rücklauftreibausgang (HIGH)	AUS	EIN	AUS	EIN	<b>→</b>	Rücklaufdrehung (Entladevorgang)

# 2-3. Leuchtdioden-Treibausgänge



# 2-4. Betriebsartensteuerungsausgänge



### Ausgangssteuerungsdiagramm




Abbildung 21

# Alle anderen Betriebsarten außer WIEDERGABE → WIEDERGABE Betriebsart




Abbildung 22

# Alle anderen Betriebsarten außer AUFNAHME → AUFNAHME-Betriebsart




Abbildung 23

## Alle anderen Betriebsarten außer SCHNELLVORLAUF → SCHNELLVORLAUF-Betriebsart




Abbildung 24

## Alle anderen Betriebsarten außer RÜCKSPULUNG → RÜCKSPUL-Betriebsart




Abbildung 25

## Alle Betriebsarten → Cassettenauswurf




Abbildung 26

# Abbilding 27

# AUFSTELLUNGSLISTE DER AUSGANGSARTEN DES MIKROKOMPUTERS

Ausgangsart Betriebsart	Abwik- kelspu- len-Brem- stauchs- pule	Aufwik- kelspu- len-Brem- stauchs- pule	Rückspulz- wischenro- llentauchs- pule	Andruck- rollentau- chspule	Auswurf- stauchs- pule	Lademo- toren- Vorlauft- reibaus- gang	Lademo- toren- Rücklauft- reibaus- gang	Antriebs- wellen- motorent- reibaus- gang	Trommel- motorent- reibaus- gang	Antriebs- wellen- steuerung- sausgang	WIEDER- GABE- Ausgang	AUFNAH- ME-Aus- gang	MECHA WIEDER- GABE- Ausgang	STILLA- STANDS- BILD- Ausgang	Leuchtdiodentreibausgang (HIGH)
STOPP	æ	×	V .	×	Ж	<u> </u>		7		1	T	7	7	ı	STOPP
AUFNAHME	A	A	Y	A	~	7	J	H	Н	J	Г	н	H	Γ	AUFNAHME
WIEDERGABE	A	A	Ą	A	×	T	7	H	H	1	Н	1	±	J	WIEDERGABE
NACHVERTO- NUNG	Y .	A	A	A	×	7	7	Ξ	Н	T	7	L	Н	1	WIEDERGABE/NACH- VERTONUNG
SCHNELLVOR- LAUF	Y	¥	V	×	×	П	ı	н	T	Г	7	L	r	T	SCHNELLVORLAUF
RÜCKSPULUNG	A	<	~	×	×	Г	1	Н	П	T	7	ı	-1	7	RÜCKSPULUNG
PAUSEN- BEREITSCHAFT	~	~	- V	×	×	٦	1	n.	T	T	П	Г	r	_1	PAUSE
STILLSTANDS- BILDWIEDERGABE	A	Ą	A	A	R	7	1	7	Н	7	I	٦	Н	н	WIEDERGABE/PAUSE
NACHVERTONUNG STILLSTANSBILD	V V	¥.	A	A	R	ب	7	П	Ι		П	T	Н	Н	WIEDERGABE/PAUSE/ NACHVERTONUNG
AUFNAHME PAUSE	~	~	A	×	×	T	Γ	Н	н	T	ı	Н	Н	7	AUFNAHME, PAUSE
VIDEO-SUCHLAUF	¥	4	A	A	×	T	Т	Н	Н	r	Н	Т	Н	Т	WIEDERGABE
LADEN	V.	4	K	æ	æ	Н	u	Н	н	1	> .	>	н	>	Λ
ENTLADEN	V	~	×	×	×	T	Н	1	Ţ	Н	7	ı	ı		Λ
AUSWURF	В	В	А	×	4	Т	Ţ	J	1	-1	1	<b>L</b>	1	<u>,</u>	AUSWURF
Anmerkungen:				2. Die	obenste	hende	Liste zeigt	den	Zustand de	der ein-	3. Da	die einz	elnen Ta	die einzelnen Tauchspulen auf	n auf einer Impulsbasis

VDD-Ausgang 1. H :

0 (V)

A : Angezogen
R : Zurückgeführt
V : Verändert sich g

Verändert sich gemäß der Betriebsart.

zelnen Ausgänge bei der entsprechenden Betriebsarteneinstellung des Gerätes an. Die Änderung des Ausgangszustandes beim Umschalten der Betriebsart findet gemäß dem betreffenden Steuerungsdiagramm der umgeschalteten Betriebsart statt.

Tauchspulentreibausgänge bei Beendigung eines Betriebsart auf "Low". Pegelstand gebracht. Die obenstehende Aufstellungsliste zeigt daher den Endzustand betrieben werden, sind die Ausgangsspannungen der jeder Tauchspule in den betreffenden Betriebsarten an.

4. Außer der Auswurfstauchspule, handelt es sich bei den

Touchemulan um Varriagalungstunan

### VIDEO-SUCHLAUFKREIS

### Beschreibung

Das VC-2300 besitzt ein eingebautes Video-Suchlaufsystem, durch welches es ermöglicht wird, das Cassettenband selbst bei Wiedergabe schnell vorwärtszubewegen, um ein gewünschtes Programmstück schnell aufzufinden. Da bei diesem System das schnellvorlaufende Bild auf dem Fernsehbildschirm beobachtet werden kann, können augenblickliche Szenenrückspulungen und Wiederholungen vorgenommen werden.

### Funktion

Wenn die Video-Suchlauftaste (VS-Taste) während des Wiedergabebetriebs des Gerätes gedruckt wird, wird das Cassettenband so lange schnell vorwärtsbewegt, wie die Taste gedrückt bleibt. Wenn die Taste losgelassen wird, kehrt das Gerät automatisch auf den Wiedergabebetrieb zurück.

### • Arbeitsprinzip


Während dieses Video-Suchlaufs (VIDEO SEARCH) kann das Bild auf dem Fernsehbildschirm betrachtet werden, obgleich die Geschwindigkeit viel schneller als bei normaler Wiedergabe ist. Die Bandlaufgeschwindigkeit für Video-Suchlauf wurde auf fünffache Geschwindigkeit gegenüber der normalen Wiedergabegeschwindigkeit eingestellt. Der Grund für diese Geschwindigkeitseinstellung kann für die


folgenden zwei Punkte festgelegt werden. Erstens wird bei dieser Geschwindigkeit das Bild auf dem Bildschirm mit einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Störbalken stabilisiert, und zweitens kann der Video-Suchlauf bei einer ziemlich hohen Geschwindigkeit vorgenommen werden.


In der Abbildung 28 wird eine vergrößerte Ansicht des Abtastfeldes des Video-Kopfes über die Aufzeichnungsspuren gezeigt.

In der Abbildung 29 wird illustriert, wie die Video-Köpfe A und B bei Video-Suchlauf mit fünffacher Geschwindigkeit die Spuren der Aufzeichnung abtasten und das Verhältnis der Köpfe zu den Spuren beim Auftreten von Störbalken auf dem Bildschirm wird auch veranschaulicht. Durch diese Illustrationen kann das Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Abtastung des Video-Köpfe und dem FM-Hüllenumfang ersehen werden.

Es könnte die Frage auftauchen, warum die Bandgeschwindigkeit für den Video-Suchlauf nicht auf eine andere Geschwindigkeit als diese festgesetzte fünffache Laufgeschwindigkeit festgesetzt wurde. Der Grund dafür ist folgendermaßen:







Wie der Abbildung 30 entnommen werden kann, ist der Video-Kopf B bei sechsfacher Bandgeschwindigkeit nicht nach Beendigung der Feldabtastung des Kopfes A, am Anfang der B-Spur. Dadurch können die Störbalken des Feldes A und des Feldes B nicht wie bei fünffacher Bandgeschwindigkeit überlappt werden, wodurch mehr Störbalken auf dem Bildschirm, wie in der Abbildung 30 gezeigt, erscheinen können.

Diese Beschreibung kann in folgender Formel ausgedrückt werden

 Die Anzahl der Störbalken bei einer ungeraden Mehrfachbandgeschwindigkeit:

$$\frac{n-1}{2}$$
 (n = Vielfaches)

 Die Anzahl der Störbalken bei einer geraden Mehrfachbandgeschwindigkeit:


$$n-1$$
 (n = Vielfaches)

### • Bewegung der mechanischen Teile

Folgend wird die Arbeitsweise der mechanischen Teile beschrieben, die das Gerät auf die Video-Suchlaufsbetriebsart bringen.

Die Bewegung der mechanischen Teile für Video-Suchlauf wird in der Abbildung 31 aufgezeigt.

Die Bewegung der mechanischen Teile bei Video-Suchlaufbetrieb ist fast gleich mit der Mechanismusbewegung bei normaler Wiedergabe, jedoch läuft das Cassettenband bei Video-suchlaufbetrieb mit fünffacher Geschwindigkeit. Die Bandgeschwindigkeit wird in dieser Betriebsart auch durch die Antriebswelle und die Andruckrolle konstant gehalten.




### Video-Suchlaufkreis

Wenn die Video-Suchlauftaste während des Wiedergabebetriebs des Gerätes gedrückt wird, werden hauptsächlich die beiden folgend beschriebenen Funktionen ausgeführt.

- 1. Aufrechterhaltung einer konstanten Bandgeschwindigkeit mit fünffacher Geschwindigkeit der normalen Wiedergabegeschwindigkeit.
- 2. Addiert FV-Impulse (Falsche Synchro-Impulse) zum Ausgang des Video-Singals.

### 1. Blockschaltplan




Der Schutzkreis wird nur während des Wiedergabebetriebs des Gerätes (bei "High"-Pegelstand des Wiedergabesignals jedoch ohne gedrückte PAUSE/STILL-STANDSBILD-Taste) in Betrieb genommen, wodurch es ermöglicht wird die Video-Suchlauftaste zu betätigen und das VS-Signal in den Video-Suchlaufkreis zu

leiten. Wird die Video-Suchlauftaste in diesem Zustand nun gedrückt, geht der VS-Ausgang auf "High"-Pegelstand, wodurch die Antriebswelle mit fünffacher Geschwindigkeit gedreht, das Tonsignal unterdrückt und ein FV-Signal erzeugt wird, um mit dem Video-Signal vermischt zu werden.

### 2. Schutzkreis

Der Betrieb der Video-Suchlaufsfunktion wird nur bei Wiedergabebetrieb des Gerätes ermöglicht und kann beim Ladevorgang oder beim Pausenbetrieb (WIEDER-GABE STILLSTANDSBILD) nicht eingeleitet werden, wodurch verhindert wird, daß das Band während dieser Vorgänge vom Führungsstab herunterrutschen und auf diese Weise beschädigt werden kann. Die untenstehende Abbildung 33 zeigt den Schutzkreis und den Eingangskreis der Video-Suchlaufvorrichtung.




Der integrierte Schaltkries I801 ist ein AND-Kreis, der aus zwei Eingängen (Stifte 12 und 13) und einem Ausgang (Stift 11) besteht. Durch den AND-Logikbetrieb gelangt der Ausgangspegel nur dann auf "High"-Pegelstand, wenn beide Eingänge gleichzeitig auf "High"-Pegelstand gebracht wurden.

Wenn das Gerät auf normalen Wiedergabebetrieb eingestellt ist, gelangt der Lademotoren-Vorlaufsausgang (Vom Stift 21) des I809) auf "Low"-Pegelstand, während der Ausgang des Antriebswellenmotors (Vom Stift 23) des I809) auf seinen "High"-Pegelstand gelangt, so daß sich der Transistor ausschalten kann, um dem Stift 13) des I801 ein "High"-Pegelsignal zuzuleiten. Wenn in diesem Zustand die VS-Taste


betätigt wird, wird ein "High"-Pegelsignal dem Stift (12) des 1801 zugeleitet, wodurch nun beide Eingänge der Stifte (12) und (13) auf "High"-Pegelstand gelangen und entsprechenderweise der Ausgang vom Stift (11) auch auf "High"-Pegelstand gelangt.

Jedoch trift dieser Vorgang nicht bei Pausen- oder Widergabe Stillstandsbildbetrieb oder dem Ladevorgang des Gerätes zu. In diesem Fall schaltet sich der Tarnsistor ein, um den Eingang am Stift 13 des 1801 auf "LOW"-Pegelstand gelangen zu lassen, so daß selbst bei Betätigung der VS-Taste (um ein "High"-Pegelsignal am Stift 12 des 1801 zu erzeugen), der Ausgang vom Stift 11 des 1801 unbedingt auf "LOW"-Pegelstand gelangt.


### 3. FV-Generatorenkreis (Falsche Synchro-Impulse)



Der FV-Generator (1707) enthält zwei monostabile Multivibratoren, denen der Kopfumschaltimpuls zugeleitet wird. Bei "High"-Pegelstand des CD-Einganges (bei VS- oder PAUSE/STILLSTANDSBILD-Betrieb) erscheinen zwei monostabile Impulse an den Stiften (9) und (7), die mit dem Anstieg und Abfall des Kopfumschaltimpulses übereinstimmen. Diese Impulse werden durch D725 und D726 AND-verarbeitet, um ein FV-Impulssignal zu bilden.




# 4. Zusetzung von FV-Signalen zum Video-Signal bei Wiedergabebetrieb



Das Zusetzen des FV-Signals wird im Wiedergabedemodulations IC (I401), welcher auf der Y/C-Leiterplatte untergebracht ist, ausgeführt. Dieser Kreis (I401) arbeitet hier als ein Dämpfungskreis. Normalerweise wird das Signal dem I401 im Stift (29) eingeleitet (mit der in abbildung (36) gezeigten Wellenform (a)), wird hier verstärkt, um aus Stift 2 auszutreten. Jedoch ist nun bie "Low"-Pegelstand des Dämpfungssignals am Stift (26) und "High"-Pegel des Ausgangs am Stift (1), dieser Dämpfungskreis ausgeschaltet. Deshalb kann das FV-Signal mit der in Abbildung 36 gezeigten Wellenform (b) am Stift (26) erscheinen, so daß der Video-Ausgang vom Stift (2) auf die Wellenform (c) gemäß der Abbildung umgeformt wird, welches das Resultat der Zusetzung des FV-Signal zum Video-Signal bedeutet.

### **ENTFERNEN DER HAUPTTEILE**



### • Entfernen des Vordergehäuses

- (1) Die zwei Schrauben der Cassettenfachabdeckung entfernen.
- 2) Die Cassettenfachabdeckung zum Entfernen nach oben schieben.


### Anmerkung:

Beim Entfernen der Cassettenfachabdeckung muß das Cassettengehäuse in aufrechter Stellung gehalten werden.

3 Die sechs Befestigungsschrauben vom Vordergehäuse entfernen, wodurch das Vordergehäuse abgenommen werden kann.

### • Entfernen der Rückplatte

- 4. Den Netzanschlußadaptor entfernen.
- 5 Die vier Befestigungsschrauben der Rückplatte entfernen, worauf diese abgenommen werden kann.




### Zugang zur Y/C-Leiterplatte

 Die beiden Befestigungsschrauben der Y/C-Leiterplatte entfernen. Die Y/C-Leiterplatte kann dann auf die dargestellte Weise geöffnet werden.

### • Zugang zur mechanischen Steuerungsleiterplatte

Die beiden Befestigungsstifte der mechanischen Steuerungsleiterplatte entfernen. Die mechanische Steuerungsleiterplatte kann dann auf die dargestellte Weise geöffnet werden.




### • Entfernen der Stromversorgungsleiterplatte

1. Die drei Befestigungsschrauben vom Betriebsrahmen entfernen, worauf die Stromversorgungsleiterplatte herausgenommen werden kann.


### • Entfernen der Timer-/Memory-Leiterplatte

 Die beiden Befestigungsstifte von der Timer-/Memory-Leiterplatte entfernen. Danach kann dann die Timer-/ Memory-Leiterplatte herausgenommen werden.




### • Entfernen des Netzanschlussadaptors


1. Die vier Schrauben im Boden entfernen.



 Die einzelne Schraube entfernen, worauf der Netzanschlußadaptor herausgenommen werden kann.

### LAGE DER EINHEITENKOMPONENTEN






### LAGE DER TEILE IM MECHANISMUSBEREICH

### • Mechanismusbereich (oberseite) Rückspulzwischenrolle Auswurfshebeleinheit Aufwickelbremsentauchspule Abwickelbremsentauchspule Zählwerkriemen B Zählwerkriemen A Abwickelbremsentauchspule Aufwickelbremse Abwickelbremse Aufwickelspulenscheibe Schnellvorlaufzwischen rolle Abwickelspulenscheibe Andruckeinstellhebel Zugband Andrucksteuerungshebel-Zugarm Antriebswellenachse Zugstab Andruckrollenhebel: Abwickelführungsrolle Andruckrolle Andruckrollentauchspule Abwickelschrägstab Aufwickelhalterung. Abwickelhalterungsführungsstab Führungsstab A/C-Kopf Voll-Löschkopf A/E-Kopf Abwickelimpedanzrolle Antriebswellenmotor Aufwickelimpedanzrolle Trommel

Abbildung 45

# Motorentreibteil (Unterseite)



### **MECHANISCHES VERHALTEN**

### BESCHREIBUNG DER LADEBETRIEBSART

Wird eine Video-Cassette in das Cassettenfach eingelegt, und die Aufnahme- oder Wiedergabetaste gedrückt, wird das Band der Cassette zwangsweise veranlaßt über die Führungsrollen (Aufwickel- oder Abwickelseite) und dem Schrägstab (Aufwickel oder Abwickelseite) zu laufen, um schließlich in den Trommelteil des Gerätes zu gelangen. Diese als Parallel-Ladesystem bezeichnete Vorrichtung ermöglicht die Vereinfachung des Lademechanismus und außerdem seine Miniaturisierung, durch welche auch gleichzeitig die Ladezeit verkürzt und der Ladevorgang vereinfacht wird.

### MECHANISCHE FUNKTIONEN JEDER BETRIEBSART

### • Beim Einsetzen einer Video-Cassette

Wenn eine Video-Cassette in das Cassettenfach eingesetzt wird, sind die Führungsrollen, und die an den Antriebswellen angebrachten Schrägstäbe, Zugstäbe und Schieber in ihren Stoppstellungen. Beim Herunterdrücken des Cassettengegäuses kann das Band deshalb auf die Spulenscheibe aufgesetzt werden.

### • Beladung (bei Wiedergabe/Aufnahme-Betrieb)

Wenn die Wiedergabe oder Aufnahmetaste gedrückt wird, gelangt das Cassettenband auf die Spulenscheibe und der Lademotor beginnt sich zu drehen, wodurch der Ladevorgang des Bandes einsetzt. Das Cassettenband wird dann aus der Cassette bewegt, um über die Aufwickel- oder Abwickelrollen, und die Aufwickel- oder Abwickelschrägstäbe (die an den Führungsrollenbasen A oder B befestigt sind), zum Trommelteil des Gerätes zu gelangen. Zur gleichen Zeit beginnt der Zugstab sich nach links zu bewegen, während die Andruckrolle gegen die Antriebswellenachse bewegt wird. Schließlich werden die Führungsolle und der Schrägstab im V-Block verriegelt. Dadurch resultiert, daß der bis zu diesem Zeitpunkt eingeschaltete Ladeschalter nun ausgeschaltet wird, um die Drehung des Lademotors zu unterbrechen, wodurch der Ladevorgang beendet ist. Auf ähnliche Weise kann nun die Andruckrolle gegen die Antriebswellenachse drücken, wodurch der Bandlauf für den Wiedergabe- oder Aufnahmevorgang eingeleitet wird.

### Entladen

Wenn die Stopptaste gedrückt wird, beginnt sich der Lademotor in entgegengesetzter Richtung zu drehen, die Führungsrollenbasen (A oder B) werden von der Verriegelung im V-Block (A oder B) befreit, und können gemeinsam mit dem Zugstab und der Andruckrolle auf ihre Stopstellungen zurückkehren. Gleichzeitig wird das Cassettenband wider zurück in die Cassette gewickelt.

Nach diesen Vorgßangen schaltet sich dann der Entladungsschalter ein, wodurch der Entladungsvorgang beendet ist. Dieser Entladungsvorgang wird auch eingeleitet, wenn der Bandendsensor des Gerätes den Endteil eines Bandes fühlt (Endspannband) oder wenn die Batteriespannung unter den vorgeschriebenen Wert absinkt.

### Rückspulbetrieb

Wenn die Rückspultaste gedrückt wird, wird der Antriebswellenmotor in Drehung versetzt. Die Rückspulzwischenrolle wird dann zwangsweise gegen die Abwickelspulescheibe gedrückt, wodurch der Rückspulungsvorgang eingeleitet wird.

### Schnellvorlaufsbetrieb

Wenn die Schnellvorlaufstaste gedrückt wird, wird der Antriebswellenmotor in Drehung versetzt. Die Schnellvorlaufszwischenrolle wird dann zwangsweise gegen die Rückspulzwischenrolle und Aufwickelspulescheibe gedrückt, wodurch der Schnellvorlaufsvorgang eingeleitet wird.

### Automatische Abschaltfunktion

Erreicht das laufende Cassettenband in der Wiedergabe-, Aufnahme-, Schnellvorlaufs- oder Rökspulbetriebsart sein Bandende (Endspannband), wird dieses vom Bandendsensor gefühlt, der dann alle Funktionen des Gerätes unterbricht. Das Gerät wird dann sofort auf die Rückspulbetriebsart umgeschaltet und das Cassettenband zurückgespult. Erreicht das Cassettenband seinen Anfang (Vorspannband), wird dies vom Startsensor entsprechend gefühlt, und das Gerät auf Stoppbetrieb umgeschaltet.

### Andruckrollenbetrieb

Bei Beendetem Ladevorgang wird die Andruckrolle zwangsweise gegen die Antriebswellenachse gedrückt, wodurch das Cassettenband gegen die Aufwickelspule bewegt wird. Es ist deshalb notwendig, daß die Wiedergabezwischenrolle (Bandlaufzwischenrolle) vor der einsetzenden Bandbewegung mit der Aufwickelspulenscheibe in Kontakt gebracht wird, um auch diese in Bewegung zu setzen. Würde dieser Vorgang verspätet einsetzen, würde das von der Antriebswelle und Andruckrolle zur Aufwickelspule beförderte Band nicht richtig auf der Aufwickelspule aufgewickelt werden, und dadurch zu Bandschlacken oder Bandbeschädigungen führen.

Jedoch wird diese Möglichkeit durch den Bandschlackensensor unterbunden, der beim Auftreten von losen Bandlagen, das Gerät auf den Stoppbetrieb umschaltet.


### EINSTELLUNG, AUSWECHSELN, ZUSAMMEN-BAU, REINIGUNG DER MECHANISCHEN EIN-HEITEN

### • Umriss

Periodische Wartungsarbeiten sind für einen effektiven Gerätebetrieb erforderlich. Einige dieser Wartungsarbeiten können mit gewöhnlichen Werkzeugen ausgeführt werden, während für erweiterte Wartungsarbeiten, Spezialwerkzeuge und Testgeräte erforderlich sind. Bei allen Wartungsarbeiten sollten immer die entsprechend geeigneten Werkzeuge verwendet werden.

• Notwendige Werkzeuge für mechanische Einstellungen Die folgend aufgefürten Werkzeuge werden für Wartungsarbeiten benötigt.

1. I	Rückspann-Meßcassette	7.	X-Positionseinstellvorrichtung
2. I	Drehmomentmesser		Sechskantschlüssel 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm
3. I	Hauptlehre	9.	Bandlaufprüfcassette (E-180 für Grobeinstellung)
4. 5	Spannungsmesser		Abgleichcassette (MH-3)
5. 5	Spulenscheiben-Höheneinstellungsvorrichtung	10.	Führungsstab-Höhenlehre
<del></del>	Blindscheibe	11.	Drehmomentmesskopf



# MECHANISCHE TEILE, DIE EINE PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG BENÖTIGEN

Die folgende Tabelle als Anleitung für die Aufrechterhaltung eines guten Betriebszustandes der mechanischen Teile verwenden.

Wartung alle	200	1000	1500	2000	3000	ķ
Teile	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	Stunden	Бететкипдеп
Führungsrolleneinheit					0	Unnormale Drehung oder ausgeprägte Vibration
Impedanzrollen						erfordert Auswechslung.
Halterungsführung			0		0	
Führungsflansch A	0				0	
Führungsflansch B						Die Bandkontaktbereiche mit der vorgeschriebenen
Schrägstab	0					Nemiguigaitusagneit ieniigeii.
Bandführung						
Video-Kopf		00		00	00	
Voll-Löschkopf		0				Die Bandkontaktbereiche mit der Vorgeschriebenen Reinigungsflüssigkeit reinigen.
A/C-Kopf						
Laderiemen				0	The second secon	
Antriebswellenriemen				0		
Rückspulriemen				0		
Zählwerkriemen				0		
Andruckrolle					00	Die vorgeschriebene Ülsorte für Ölnachfüllungen verwenden.
Schnellvorlaufzwischenrolle			THE RESERVE OF THE PARTY AND AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF TH	0		
Rückspulzwischenrolle		0		0		
Wiedergabezwischenrollenblock (Bandlauf)			-	0	- Condition of the Cond	
Antriebswellenmotor					0	
Lademotor					0	
Trommelmotor					0	
Abwickel-/Aufwickelspulenscheibe	·			□ ◀		Mit industriellem Methyl-Alkohol reinigen. Die vor-
Zugbandeinheit					0	geschriebene Ölsorte für Ölnachfüllungen verwenden.

Anmerkung:  $\bigcirc$  : Auswechseln des Teiles  $\square$  : Reinigung

▲ : Ölnachfüllung

### EINSETZEN DES CASSETTENGEHÄUSES

Beim Einsetzen des Cassettengehäuses müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen strikt beachtet werden. Ein falsch eingesetztes Cassettengehäuse kann zu falschen Cassetteneinsatz und zur Beschädigung des Zählwerkriemens, Bandund Anschlußzuleitungen führen.


### • Entfernen des Cassettengehäuses

- Die Auswurfstaste des Gerätes drücken, um die Cassette aus dem Cassettengehäuse herausnehmen zu Können.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten, und die Cassettenfachabdeckung, das Vordergehäuse und den Vorderbetriebsrahmen entfernen.
- 3. Die beiden Maschinenschrauben ① (XBPSD30P08JS0, auf der rechten Seite), die die Cassettenfachabdeckung befestigt halten, mit einem Phillips-Schraubenzieher entfernen.

### Anmerkung:

Das Gerät muß diesen Vorgängen horizontal gehalten werden.

- 4. Die beinen Maschinenschrauben 2 (XBPSD30P08JS0, auf der linken Seite), die die Cassettenfachabdeckung befestigt halten, mit einem Phillips-Schraubenzieher entfernen.
- 5. Nach dem Entfernen aller Schrauben gemäß den oben gegebenen Anweisungen, das Cassettengehäuse vorsichtig nach oben abnehmen, wobei darauf geachtet werden muß, daß die Gehäuseachse nicht gegen den Betriebsrahmen stoßen kann. Während dieser Ausbauarbeiten muß auch darauf geachtet werden, daß die Leiterplattenteile und Anschlußkabel nicht beschädigt werden.



### • Einsetzen des Cassettengehäuses

- 1. Das Cassettengehäuse vorsichtig wieder an seinem Platz einsetzen. Bei diesen Vorgängen sollte es leicht gedreht werden, um der Cassettenfachachse und dem Betriebsrahmen nicht zu ermöglichen zusammenzustoßen. Auch sollte darauf geachtet werden, daß mit dem rechten Achsenwinkel nicht der Zählwerkriemen und die Zuleitungsanschlüsse beschädigt werden. Gleicherweise muß darauf geachtet werden, daß mit dem linken Achsenwinkel nicht die Oberfläche der Endsensorenleiterplatte berührt oder beschädigt wird.
- 2. Nach dem Einsetzen des Cassettengehäuses auf oben beschriebene Weise, die beiden Maschinenschrauben auf der linken Seite (2) (XBPSD30P08JS0) zuerst

festziehen, und danach die Schrauben der rechten Seite (1) (XBPSD30P08JS0) auf gleiche Weise entsprechend mit einem Phillips-Schraubenzieher befestigen. Das Einsetzen des Cassettengehäuses ist damit beendet. Anmerkung:


- Während dieser Vorgänge muß größte Sorgfalt darauf verwendet werden, daß die Teile nicht durch Gegeneinanderschlagen beschädigt werden. Nach dem Einsetzen muß unbedingt der richtige Sitz überprüft, und notwendige Einstellungen vorgenommen werden.
- Beim Festziehen der Maschinenschrauben dürfen sich die Stützwinkel des Cassettengehäuses nicht verziehen.

### ÜBERPRÜFUNG DES CASSETTENGEHÄUSES

### Positionsüberprüfung

 Eine Cassette in das Cassettengehäuse (Cassettenfach) einsetzen und herunterdrücken,. Überprüfen, ob dadurch ein Zwischenraum von 0,5 bis 1,0 mm zwischen dem Gehäusegelenk und der Cassette gebildet wird.

Wird der erforderlich Zwischenraum bei dieser Überprüfung nicht erzeugt, die Befestigungsschraube des Cassettengehäuses lösen, um dieses zur Schaffung des erforderlichen Zwischenraumes nach vorn oder zurück zu bewegen. Soweit wie möglich diesen Zwischenraum (ungfähr 0,5 mm) auch für die rechten und linken Seiten des Cassettengehäuses erzeugen. Auch sollte überprüft werden, ob zwischen dem Cassettengehäuse und der Cassettenherunterführung ein Zwischenraum von 0,5 bis 1,0 mm erzeugt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, die Halterungsschraube der Cassettenherunterführung lösen, und auf den entsprechenden Zwischenraum einstellen.




### Betriebsüberprüfung

- 1. Eine Video-Cassette in das Cassettengehäuse einsetzen.
- Den Hauptschalter einschalten und überprüfen, ob das Cassettengehäuse verriegelt ist.
  - Dann die Auswurfstaste drücken und überprüfen, daß das Cassettengehäuse vollständig hochbewegt wird.
- Bei verriegeltem Cassettengehäuse überprüfen, daß das Band der Cassette in die vorgeschriebene Startposition eingebracht wird und mit den einzelnen Betriebsarten beginnen kann.
- Bei verriegeltem Cassettengehäuse überprüfen, daß kein extremer Höhenunterschied zwischen der Abdeckung des Cassettengehäuses und dem Vordergehäuse des Gerätes besteht.

5. Sollte das Cassettengehäuse beim Drücken der Auswurfstaste nicht sanft nach oben bewegt werden, auf richtiges Eingreifen des Federzahnrades mit dem Dämpfungsmechanismus überprüfen.

### CASSETTENLAUF OHNE CASSETTENGEHÄUSE

- Die Klappe der Video-Cassette mit der Hand öffnen und in geöffneter Stellung mit einem Klebeband fixieren.
- Die Cassette mit geöffneter Klappe in den Mechanikbereich des Gerätes einsetzen. Die Cassette sollte dann mit einem Gewicht (von ungefähr 500 gr.) stabilisiert werden.




### VERWENDUNG DER HAUPTLEHRE

Die Hauptlehre wird zur Einstellung der Höhe der Aufund Abwickelspulenscheiben benötigt.

 Das Cassettengehäuse entfernen, und die Hauptlehre vorsichtig gemäß der Abbildungen 51 und 52 in das Gerät einsetzen.

### Anmerkung:


Mit der Hauptlehre nicht gegen die Trommel schlagen.



### AUSTAUSCH, ZUSAMMENSETZEN UND HÖHENEIN-STELLUNG DER SPULENSCHEIBEN (Siehe Abb. 53.)

### Auswechseln

- ★ Abwickelspulenscheibe:
  - 1. Das Zugband entfernen.
- 2. Den E-Ring (1) entfernen.
- 3. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe 2 entfernen.
- 4. Die Abwickelspulenscheibe 3 nach oben abziehen und auswechseln.
- **★** Aufwickelspulenscheibe:
- 1. Den Zählwerkriemen (7) entfernen.
- 2. Den E-Ring (1) entfernen.
- 3. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe 2 entfernen.
- 4. Die Aufwickelspulenscheibe 4 nach oben abziehen und auswechseln.
- ★ Bei diesen Vorgängen sollte auch die Unterlegscheibe ⑤ herausgenommen und gereinigt werden.



### • Zusammensetzen

### **★** Abwickelspulenscheibe

- 1. Das Spulenscheiben-Drucklager 6 unter Beachtung der Einsetzrichtung entsprechend einsetzen.
- 2. Die Höheneinstellunterlegscheibe (5) einsetzen.
- 3. Die Abwickelspulenscheibe auswechseln.
- 4. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe 2 einsetzen.
- 5. Den E-Ring (1) einsetzen.
- 6. Das Zugband einsetzen.

### Anmerkung:

Nach diesen Vorgängen unbedingt die Höhe der Spulenscheiben überprüfen.

### ★ Aufwickelspulenscheibe

- 1. Die Höheneinstellunterlegscheibe (5) einsetzen.
- 2. Die Aufwickelspulenscheibe auswechseln.
- 3. Die Abstandseinstell-Unterlegscheibe (2) einsetzen.
- 4. Den E-Ring (1) einsetzen.
- 5. Den Zählwerkriemen aufsetzen.

Nach diesen Vorgängen unbedingt die Höhe der Spulenscheiben überprüfen.

### Anmerkungen:

- 1. Darauf achten, daß die Oberfläche der Spulenachse nicht vom E-Ring beschädigt wird.
- 2. Überprüfen, daß die Spulenscheibe leicht mit der Hand gedreht werden kann.
- 3. Darauf achten, daß der Bremshebel nicht verbogen wird.

### Höheneinstellung

- Die Hauptlehre in das Gerät einsetzen und darauf achten, daß die Höhe der Spulenscheibe geringer als das Teil "A", jedoch höher als das Teil "B" der Abbildung 53 ist. Dies unter Verwendung der Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung ausführen. Falls die Höhe von den vorgeschriebenen Werten abweichen sollte, kann dies durch Verwendung der Höheneinstellunterlegscheiben korrigiert werden. Diese Unterlegscheiben sind in drei Größen erhältlich (3,1W 5,4-0,25), (3,1W 5,4-0,5) und (3,1W 5,4-0,13). Das Höhenspiel der Achse sollte einen Spielwert von 0,1 bis 0,5 mm nicht überschreiten.
- 2. Für weitere Einzelheiten über das Einsetzen der Hauptlehre sollte seite 131 konsultiert werden.

### Anmerkung:

Nach dem Auswechseln der Spulenscheibe unbedingt die entsprechende Höheneinstellung ausführen.

# EINSTELLUNG DES LADEDREHMOMENTES DER ABWICKELSPULENSCHEIBE

### • Überprüfung

 Das Cassettengehäuse entfernen und das Gerät auf den Ladezustand bei Wiedergabe oder Aufnahme einstellen. Dann überprüfen, ob der Drehmoment der Ladebremse der Abwickelspulenscheibe in einen Wert von 7,7 bis 19,2 gr. gelangt.

### Anmerkung:

Während dieser Überprüfungen müssen die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abgedeckt werden, um das Gerät nicht abschalten zu lassen. Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

2. Das Gerät in den Ladezustand bei Wiedergabe oder Aufnahme einstellen. Wenn die Führungsrollen A und B in die Nähe der Köpfe gelangen (Voll-Löschkopf, A/C-Kopf), sollte die Stromzuführung unterbrochen werden. Beim Anhalten des Ladevorganges sollte dann überprüft werden, ob die Ladebremse gegen die Abwickelspulenscheibe drückt.


- 3. Die Spulennabe (mit einigen Bandlagen aufgewickelt) auf die Abwickelspulenscheibe gemäß der Abbildung 54 aufsetzen.
- 4. Das Band mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wie die Ladegeschwindigkeit nach rechts herausziehen.
- 5. Der Spannungsmesser sollte nun eine Bandzugspannung von 7,7 bis 19,2 gr. anzeigen.

### Anmerkung:

Die benutzte Spulennabe sollte die kleinste sein (E-180).

### • Einstellung

- Sollte sich der Abwickeldrehmomentwert außerhalb eines Bereiches von 7,7 bis 19,2 gr. befinden, wird dies durch Einstellung der Spiralenspannung des Abwickelladebremshebels korrigiert.
- 2. Nach dieser Einstellung erneut den Drehmomentwert der Ladebremse überprüfen.



### EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS FÜR SCHNELL-VORLAUF

### Anmerkung:

Die Drehmomentmeßspule kann bei einsetzender Drehung der Spulenscheibe abfliegen. Dies sollte vermieden werden.

### Überprüfung:

 Das Cassettengehäuse entfernen, und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

### Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- Den Drehmomentmesser (Meßspule) auf die Aufwickelspulenscheibe des Gerätes aufsetzen und die Schnellvorlaufstaste drücken.
- Die Drehmomentmeßspule langsam in die Pfeilrichtung drehen um die Spulenscheibe und den Zeiger des Dreh-


momentmessers mit gleicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob der Anzeigewert in den vorgeschriebenen Bereich von 390 gr./cm gelangt. Siehe Abbildungen 55-A und B.

### Einstellung

 Sollte der Drehmomentwert bei Schnellvorlauf unter den vorgeschriebenen Wert von 390 gr./cm gelangen, die Zwischenrollen und Spulenscheiben mit der Reinigungsflüssigkeit entsprechend reinigen und den Drehmoment erneut überprüfen. Falls bei dieser zweiten Überprüfung immer noch ein geringerer Drehmomentwert als der Vorschriftswert erlangt werden sollte, muß die Rückspulzwischenrolleneinheit ausgewechselt werden.

### Anmerking:

Nach diesen Vorgängen, die Überprüfung wiederholen.



### EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS FÜR RÜCKSPU-LUNG

### • Überprüfung

### Anmerkung:

Die Drehmomentmeßspule kann bei einsetzender Drehung der Spulenscheibe absliegen. Dies sollte vermieden werden.

 Das Cassettengehäuse entfernen und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.


### Anmerkung:

Den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

 Den Drehmomentmesser (Meßspule) auf die Abwickelspulenscheibe aufsetzen und die Rückspultaste drükken. 3. Die Drehmomentmeßspule langsam in Pfeilrichtung drehen, um die Spulenscheibe und den Zeiger des Drehmomentmessers mit gleicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob der Anzeigewert in den vorgeschriebenen Bereich von mehr als 420 gr./cm gelangt. Siehe Abbildung 56-A und 56-B.

### Einstellung

- Sollte der Drehmomentwert bei Rückspulung unter dem vorgeschriebenen Wert von 420 gr./cm verbleiben, die Spulenscheiben und Zwischenrollen mit der Reinigungsflüssigkeit entsprechend reinigen und den Drehmomentwert erneut überprüfen.
- 2. Die Messungen nach dem Reinigungsvorgang erneut ausführen.



### EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS FÜR WIEDER-GABE (WIEDERGABEZWISCHENROLLENDREHMO-MENT)

### • Überprüfung:

 Das Cassettengehäuse entfernen und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensors) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

### Anmerkung:


Den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- 2. Die Drehmomentmeßspule auf die Aufwickelseite aufsetzen und die Wiedergabetaste drücken. Siehe Abbildung 57-(A).
- Die Drehmomentmeßspule langsam in Pfeilrichtung drehen, um die Spulenscheibe und den Zeiger des Drehmomentmessers mit gleicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob der Anzeige-

wert in den vorgeschriebenen Bereich von 100 bis 150 gr./cm gelangt. Siehe Abbildung 57-(B).

### Einstellung

- Sollte der Drehmomentwert bei Wiedergabe (Wiedergabezwischenrollendrehmoment) nicht in der vorgeschriebenen Wert von 100 bis 150 gr./cm gelangen, die Wiedergabedrehmoment-Regelplatte auf den entsprechend richtigen Drehmomentwert einstellen. Siehe Abbildung 57-(C).
- In der A-Stellung ergibt die Wiedergabedrehmoment-Regelplatte einen höheren Drehmomentwert, während sie in der C-Stellung einen geringeren Drehmomentwert ergibt. Diese Platte muß sicher eingesetzt werden. Siehe Abbildung 57-(C).




### EINSTELLUNG DES DREHMOMENTS DER AUF-WICKEL/ABWICKELBREMSE

### Überprüfung

### \* Auf der Abwickelseite

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten. (OFF-Stellung)
- Die Drehmomentmeßspule auf die Abwickelspulenscheibe aufsetzen. Siehe Abbildung 58-A.
- 4. Die Drehmomentmeßspule langsam in jede der "Eingreif"- und "Befreiungs"-Richtungen der Bremse dre-

hen, um die Spulenscheibe und den Zeiger der Drehmomentmeßspule mit der selben Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob die Anzeige in den vorgeschriebenen Wertebereich gelangt. (Mehr als 200 gr./cm in der Eingreifrichund und 100 bis 200 gr./cm in der Befreiungsrichtung.) Siehe Abbildung 58-B.



### ★ Auf der Aufwickelseite

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- 3. Die Drehmomentmeßspule auf die Aufwickelspulenscheibe aufsetzen. Siehe Abbildung 58-A.
- 4. Die Drehmomentmeßspule langsam in jede der "Ein grief"- und Befreiungs"-Richtungen der Bremse drehen. um die Spulenscheibe und den Zeiger der Drehmomentmeßspule mit der selben Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dabei überprüfen, ob die Anzeige in den vorgeschriebenen Wertebereich gelangt. (Mehr als 200 gr./cm in der Eingreifrichtung und 100 bis 200 gr./cm in der Befreiungsrichtung.) Siehe Abbildung 58-B.

### Anmerkung:

Falls eine geringfügige Abweichung vom vorgeschriebenen Wert auftreten sollte, kann dies akzeptiert werden soweit das Bremsenverhältnis höher als 2 ist.

### Einstellung

Falls der Drehmoment der Aufwickel- und/oder Abwickelbremse außerhalb der vorgeschriebenen Werte (mehr als 200 gr./cm in der Eingreifrichtung und 100 bis 200 gr./cm in der Befreiungsrichtung) verbleiben sollte, wird dies durch eine Einstellung des Bremsspiralendrucks entsprechend korrigiert. Nach dieser Einstellung muß erneut auf die Drehmomentswerte überprüft werden.

### ÜBERPRÜFUNG DES ANDRUCKROLLENDRUCKS

### • Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Den Öffnungswinkel der Cassettenvorderabdeckung entfernen.
- Den Hauptschalter des Gerätes einschalten und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.
- 4. Die Wiedergabetaste drücken.


### Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verrigelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- 5. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- Die Andruckrolle mit einem Spannungsmesser entgegengesetzt der Andruckrichtung ziehen, so daß diese von der Antriebswelle wegbewegt wird. Siehe Abbildung 59.
- Danach die Zugkraft des Spannungsmessers allmählich verringgern bis die Andruckrolle, die Antriebswelle wieder berühren kann. Die Anzeige des Spannungsmessers bei dieser Berührung ablesen.
- 8. Überprüfen, ob die Anzeige des Spannungsmessers in den vorgeschriebenen Bereich von 700 bis 930 gr. gelangt.

### Anmerkung:

Den Bandschlackensensor dabei nicht kurzschließen. (Dieser Sensor ist am am Öffnungswinkel der Cassettenvorderabdeckung angebracht.)




### ABSTANDSEINSTELLUNG DES DRUCKHEBELS

### • Überprüfung

1. Bei Andruck der Andruckrolle gegen die Antriebswelle überprüfen, ob dabei ein Abstand von 0,7 bis 1,1 mm

zwischen der Andruckrollen-Hebeleinheit und dem Druckhebel gebildet wird. Siehe Abbildung 60-A.



### Einstellung


Werden die vorgeschriebenen Werte nicht erreicht, auf folgende Weise korrigieren:

- Den Öffnungswinkel der Cassettenvorderabdeckung entfernen.
- 2. Die Schraube (1) lösen und die Andruckrollentauchspule in die Richtungen A und B bewegen.
- 3. An der Stelle, an der die Andruckrolle zwangsweise gegen die Antriebswelle gedrückt wird überprüfen, ob hier ein Abstand von 0,7 bis 1,1 mm zwischen dem Druckhebel und der Andruckrollen-Hebeleinheit erzeugt wird. Die Schraube (1) dann wieder festziehen.
- 4. Die Schraube ① dann mit einem Schraubenverriegelunsmaterial unbeweglich machen.

### ÜBERPRÜFUNG DES WIEDERGABEZWISCHENROL-LENDRUCKS

### • Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- Den Timing-Hebel mit der Hand herunterdrücken und den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen.
- 4. Die Andruckrollentauchspule mit der Hand aktivieren.
- 5. Die Wiedergabezwischenrolle mit einem Spannungsmesser tewas von der Aufwickelspulenscheibe wegziehen. Dann die Zugkraft des Spannungsmessers allmählich verringern, bis die Wiedergabezwischenrolle wieder die Aufwickelspulenscheibe berühren kann. Bei dieser Berührung die Anzeige des Spannungsmessers ablesen. Siehe Abbildung 61-A.
- 6. Überprüfen, ob die Anzeige des Spannungsmessers in den vorgeschriebenen Druckbereich von 160 bis 230 gr. gelangt. Siehe abbildung 61-B.
- 7. Dann die Andruckrollentauchspule befreien.



### EINSTELLUNG DES ZUGSTABES

### Positionsüberprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Die Wiedergabetaste drücken.


### Anmerkung:

Den Auswurfschebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und den Cassettenschalter für diese Überprüfungen einschalten.

- 3. Die Stabbasen (A oder B) bringen dann das Cassettenband aus dem Gehäuse der Cassette und zur gleichen Zeit bewegt sich der Zugstab nach links, welches im Ladevorgang resultiert. Die Position des Zugstabes zu diesem Zeitpunkt überprüfen.
- 4. Am Ende des Bandes (E-180) überprüfen, daß hier ein Winkel von 15° bis 25° an den Halterungsführungen (Abwickelseite) vorhanden ist.
- 5. Überprüfen, daß das Band nicht verdreht gegen den Flansch oder den Führungsstab gedrückt wird oder ihn herausragt.

### • Positionseinstellung (Siehe Abbildung 62-B)

- 1. Falls der Aufwickelwinkel des Bandes geringer als 15° sein sollte:
  - Die Schraube 2 der Abbildung 62-B etwas lösen und den Zugbandwinkel (1) in Pfeilrichtung (B) schieben. Danach die Schraube (2) wieder festziehen.
  - Nach dieser Einstellung, die Position des Zugstabes erneut überprüfen.
- 2. Falls der Aufwickelwinkel des Bandes mehr als 25° betragen sollte:
  - Die Schraube (2) der Abbildung 62-B etwas lösen und den Zugbandwinkel in Pfeilrichtung (A) schieben. Danach die Schraube (2) wieder festziehen.
  - Nach dieser Einstellung, die Position des Zugstabes



Am Ende des Bandes ① (E-180) muß sich das Band selbst über die Halterungsführung (auf der Abwickelseite) wickeln.


Abbildung 62-A

erneut überprüfen.

### Anmerkung:

Nach dieser Einstellung und Überprüfung, die Schraube mit einem Schraubenarretiermittel unbeweglich ma-

o Wenn diese Schraube über ihre Begrenzung festgezogen wird verliert sie ihren Effekt vollständig. Deshalb muß beim Festziehen darauf geachtet werden, daß die Schraube nicht übermäßig angezogen wird. (Ein entsprechender Festziehdrehmomentwert ist ungefähr 7 kg./cm.)



Die Überprüfung der Position des Zugstabes muß am Ende des Cassettenbandes vorgenommen werden. (E-180)

Abbildung 62-B

### VERTIKALEINSTELLUNG DES ZUGSTABES


### • Überprüfung der Vertikalität

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- 2. Eine Führungsstab-Höheneinstellungsvorrichtung gemäß der Abbildung 63 in das Gerät einsetzen.
- 3. Die Empfangszellen des Fotosensors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

### Anmerkung:

Den Auswurfhebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und für diese Überprüfung den Cassettenschalter einschalten.

- Die Wiedergabetaste drücken. Jedoch wird keine Video-Cassette zu diesem Zeitpunkt in das Gerät eingesetzt.
- 5. Dann auf Vertikalität des Zugstabes überprüfen.




### EINSTELLUNG DES RÜCKZUGES

### • Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Die Rückzugsmeßcassette gemäß der Abbildung 64 in das Gerät einsetzen.
- Die Wiedergabetaste drücken und überprüfen, ob der Zeiger der Meßcassette den vorgeschriebenen Wert von

26 bis 29 gr./cm anzeigt.

- 4. Das Band der Video Cassette muß sicher über den Halterungsführungsstab gewickelt werden.
- Überprüfen, daß keine lösen Bandlagen oder Bandbeschädigungen an den Anfangs- und Endpositionen des Bandes auftreten.



### Einstellung

 Falls die Anzeige der Meßcassette unter den vorgeschiebenen Rückzugswert (23 bis 29 gr./cm) gelangen sollte: Die Schraube ② etwas lösen, die Hakenplatte ① der Zugarmspirale in die Pfeilrichtung A zur Korrektur bewegen.

Danach die Schraube ② wieder festziehen, um die Hakenplatte zu arretieren. Nach dieser Einstellung, die Überprüfung wiederholen.

Falls die Anzeige der Meßcassette über den vorgeschriebenen Rückzugswert (26 bis 29 gr./cm) gelangen sollte:
 Die Schraube (2) etwas lösen, die Hakenplatte der Zug-

armspirale in Pfeilrichtung B zur Korrektur bewegen. Danach die Schraube 2 wieder festziehen, um die Hakenplatte zu arreitieren. Nach dieser Einstellung, die Überprüfung wiederholen.

### Anmerkung:

Nach der beendeten Einstellung darf das Unbeweglichmachen der Schraube mit einem Arretiermittel nicht vergessen werden.

Bei erneuter Überprüfung die angegebenen Prüfpunkte unbedingt ausführen.

Wird die Schraube zu fest angezogen, verliert sie ihren Effekt völlig. Dies sollte deshalb vermieden werden.

### POSITIONSÜBERPRÜFUNG DES LADESCHALTERS

### • Überprüfung

- 1. Die Rückabdeckung entfernen.
- 2. Die Y/C-Leiterplatte und die mechanische Steuerungsleiterplatte öffnen.
- 3. Die Wiedergabetaste drücken.

### Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.

4. Überprüfen, ob der Stopparm gemäß Abbildung 65 gegen den Ladeschalter drückt und diesen dadurch eingeschaltet hält.

### Anmerkung:

Dabei auch überprüfen, ob der Entladungsschalter bei diesem Vorgang ausgeschaltet ist, und etwas Abstand zwischen dem Stopparm (durch den Pfeil B bezeichnet) und dessen Gegenteil vorhanden ist.


# POSITIONSÜBERPRÜFUNG DES ENTLADUNGSSCHALTERS

### • Überprüfung

- 1. Die Stopptaste drücken und das Gerät auf Stoppbetrieb einstellen.
- 2. Überprüfen, ob der Stopparm gemäß der Abbildung 66 gegen den Entladungsschalter drücken kann und diesen dadurch eingeschaltet hält.

### Anmerkung:

Dabei auch überprüfen, daß der Ladeschalter dann ausgeschaltet ise, und kein Zwischenraum zwischen dem Stopparm und dessen Gegenteil vorhanden ist.



### EINSTELLUNG DER ANDRUCKROLLE BEI AUFNAHME-/PAUSENBETRIEB


### • Überprüfung

- 1. Das Cassettengehäuse entfernen.
- Den Hauptschalter einschalten (ON-Stellung), und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit schwarzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.

### Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.


- 3. Den Löschschutzhebel zur Bedienungsplattenseite herunterdrücken und die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf Aufnahmebetrieb einzustellen.
- Die Pausentaste drücken, um das Gerät auf die AUF-NAHME/PAUSEN-Betriebsart einzustellen.
- 5. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung)
- 6. Überprüfen, ob zwischen der Antriebswellenachse und der Andruckrolle ein Abstand von 0,6 bis 0,9 mm vorhanden ist. Siehe Abbildungen 67-A und -B.



### Einstellung

Falls der ermittelte Abstand nicht in einen Bereich von 0,6 bis 0,9 mm kommen sollte.


- 1. Das Gerät auf die AUFNAHME/PAUSE-Betriebsart einstellen.
- 2. Den Hauptschalter ausschalten (OFF-Stellung).
- 3. Die Schraube des Andruckeinstellhebels lösen und den Andrucheinstellhebel in die Rchtung A und B bewegen, um auf diese Weise den nötogen Abstand zwischen der Andruckrolle und der Antriebswellenachse zu erzeugen. Die Schraube dann wieder festziehen. Siehe Abbildung 67-C.



### AUSWECHSELN DES ANTRIEBSWELLENMOTORS

### Auswechseln

- 1. Die Zuleitungsanschlüsse abtrennen.
- Den Rückspul- und Antriebswellenriemen von der Antriebswellenriemenscheibe abnehmen.
- 3. Die drei Maschinenschrauben mit Hilfe eines Phillips-Schraubenziehers entfernen, und die Antriebswellenmotoreneinheit vom Antriebswellenchassis abnehmen.
- 4. Die Antriebswellenriemenscheibe vom Motor mit Hilfe eines Sechskantschlüsseln abnehmen.



### Anmerkung:

- Nach dem Auswechseln des Motors diesen zur Probe laufen lassen und darauf achten daß der Riemen normal läuft und keine Fremdstoffe zwischen den Motor und die Riemenscheibe gelangt sind.
- ° Den Servo-Kreis überprüfen und einstellen.
- Beim Aufsetzen des Antriebswellenriemens dürfen die Vorderund Rückseiten nicht verwechselt werden. Die Vorderseite des Riemens ist mit einer Mardierung ver-


### **AUSWECHSELN DES LADEMOTORS**

### Auswechseln

- 1. Den Laderiemen entfernen.
- 2. Die beiden Maschinenschrauben 1 mit Hilfe eines Phillips-Schraubenziehers entfernen.


### Anmerkung:

 Beim Auswechseln des Lademotors sollte auch die Rimenscheibeneinheit des Motots ausgewechselt werden.



sehen

- Der Rückspulriemen darf nicht verdreht aufgesetzt werden.
- Die Riemenscheibe muß gemäß der Abbildung 68-B auf die Achse des neuen Antriebswellenmotors aufgesetzt werden.
- Den neuen Lademotor zur Probe laufen lassen und überprüfen, daß der Riemen normal läuft und der Kontakt zwischen dem Motor und der Reimenscheibe normal ist.
- Beim Aufsetzen der neuen Riemenscheibe auf die Motorenachse, muß ein Abstand von ungefähr 4,5 mm zwischen dem Motor und der Riemenscheibe vorgesehen werden.



### **ANHANG**

### Auswechseln des DD-Motors

Für diese Vorgänge werden die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung und die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung benötigt.

### Entfernen des DD-Motors


- Die beiden Stellschrauben des DD-Motors mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend lösen.
- 2. Die DD-Rotoreneinheit abnehmen.
- 3. Die Drei Schrauben der DD-Statoreneinheit entfernen und die Einheit herausnehmen.

### Einsetzen des DD-Motors

- 1. Die DD-Statoreneinheit auf den Motorenhalter aufsetzen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die richtungen der Zuleitungen nicht verwachselt werden.
- 2. Die DD-Statoreneinheit dann auf die D-Achse aufsetzen.
- 3. Die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung in den Innenraum der DD-Statoreneinheit einsetzen.
- Während die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung mit der Hand festgehalten wird, werden die Schrauben festgezogen.
- 5. Die DD-Statoreneinheit-Einsetzvorrichtung dann herausziehen.
- 6. Die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung dann auf die Grundfläche der DD-Statoreneinheit aufsetzen.
- 7. Die DD-Rotoreneinheit auf die D-Achse aufsetzen.
- 8. Die DD-Rotoreneinheit dann auf die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung aufsetzen.
- 9. Während die DD-Rotoreneinheit festgehalten wird, die beiden Stellschrauben mit einer Drehmomentkraft von 8 kg. festziehen.
- 10. Die DD-Rotoreneinsetzvorrichtung herausziehen.
- 11. Ein Schraubenarretiermittel auf die Stellschrauben geben.
  - \* Beim Auswechseln der Untertrommel muss auch der Motorenhalter ausgewechselt werden.


### Achtung:

- Es muss darauf geachtet werden, dass die Obertrommel und die Video-Köpfe auf keinen Fall beschädigt werden.
- Die Einsetzvorrichtungen niemals übermässigen Kräften aussetzen.
- 3. Nach dem Herausziehen der DD-Statoreneinheit-Einstellvorrichtung sollte diese erneut eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob keine Abweichungen durch die elastische Ablenkung der D-Achse hervorgerufen wurden.




### HÖHENEINSTELLUNG DER HALTERUNGSFÜHRUNG-EN (AUFWICKEL-UND ABWICKELSEITE)

- Überprüfung der Aufwickel- und Abwickelseiten
- Eine Cassette laufen lassen und dabei überprüfen, daß das laufende Band weder zerrissen oder zerknittert wird. Siehe Abbildung 71-A.



### • Einstellung der Aufwickel- und Abwickelseiten

- 1. Die Führungsstab-Höhenlehre auf die Führungsplatte gemäß der Abbildung 71-B aufsetzen.
- 2. Die Einstellmutter der Halterungsführung mit einem Schlitzschraubenzieher langsam drehen, bis der vorgeschriebene Wert (1 = 32,35 + 0,1/-0 mm) erreicht wird.




### **AUSWECHSELN DES A/C-KOPFES**

### Auswechseln

- 1. Die Zuleitungen die zur A/C-Kopf-Leiterplatte führen entsprechend ablöten und von der Platte entfernen.
- 2. Die beiden Befestigungsschrauben ② mit Hilfe eines Sechskantschlüssels entfernen.
- 3. Die Schraube 3 (3P + 85) mit ein einem Phillips-Schraubenzieher entfernen.
- 4. Die Schraube des A/C-Kopfes 4 mit einem Schlitzschraubenzieher entfernen. Hier muß auf die Spirale zwischen der A/C-Kopfplatte und der Kopfeinheit geachtet werden.
- 5. Die A/C-Kopf-Leiterplatte von der A/C-Kopfeinheit entfernen und entsprechend auswechseln.
- 6. Ein Auswechseln des A/C-Kopfes sollte gemeinsam mit dem Auswechseln der A/C-Kopfeinheit erfolgen.

### Anmerkung:


- Unbedingt die A/C-Kopfeinheit auswechseln, da diese auch den A/E-Kopf neben dem A/C-Kopf enthält.
- Nach dem Auswechselvorgang auf glatten Bandlauf überprüfen. Das Berühren dieses Kopfes muß unter allen Umständen vermieden werden.



### HÖHEN- UND NEIGUNGSEINSTELLUNG DES A/C-KOP-KOPFES

### • Überprüfung

- Eine 180 Minutencassette in das Gerät einsetzen und die Wiedergabetaste drücken.
- 2. Überprüfen, daß das Band nicht gegen den Flansch der Halterungsführung gerollte (zerknittert) werden kann
- (Aufwickelseite).
- Überprüfen, daß der A/C-Kopf (mit dem A/E-Kopf eingeschlossen) in Höne und Neigung gemäß der Abbildung 73 gestellt ist.



### Einstellung

Falls eine Einstellung erforderlich werden sollte, gemäß des folgenden Einstellungsschritten vorgehen. Siehe Abbildungen 72 und 73.

- 1. Eine 180-Minutencassette einsetzen und wiedergeben.
- Darauf achten, daß das Band norlal läuft, ohne Knicke zwischen der Führungsrolle und der Impedanzrolle (Aufwickelseite) und zwischen der Impedanzrolle (Aufwickelseite) und Halterungsführung (Aufwickelseite) sowie zwischen der Halterungsführung (Aufwickelseite) und der Antriebswellenachse.
- 3. Selbst bei einer geringfügigen Abweichung des Bandlaufs zwischen dem A/C-Kopf und den Halterungsführungen kann ein gute Bildwiedergabe nicht gewährleistet werden. Deschalb genaustens überprüfen, ob das laufende Band sich nicht gegen den Flansch rollt oder über diese verwickelt ist.
- 4. Bei normalem Bandlauf werden dann die Schrauben ② A und ② B gemäß der Abbildung 72 durch langsames Drehen eingestellt.

### Anmerkung:

Während dieser Einstellungen müssen die Halterungsführungen an ihrer Stelle belassen werden.

- Der A/C-Kopf muß in seiner Höhe gemäß der Abbildung 73 in Abhängigkeit zum laufenden Band eingestellt werden.
- ° Durch die oben beschriebenen Einstellungsvorgänge sollte der Bandlauf nun normalisiert sein und die Höheneinstellung des Kopfes grobeingestellt worden sein. Nachfolgend dann die Feineinstellung unter Verwendung einer Abgleichscassette vornehmen.
  - Eine Abgleichskassette zur Wiedergabe des 1 kHz Tonsignals (Farbbalken als Video-Signal) benutzen, und den Tonausgang am Testpunkt TP-602 Y/C-Leiterplatte auf einem Oszilloskop beobachten.
  - 2. Die Schrauben ② (A), ② (B) und 3 (30+8S) langsam drehen, um einen maximalen Tonausgangspegel bei geringster Abweichung zu erzielen.
  - 3. Das 7 kHz Tonsignal (Stufensignal als Video-Signal) wiedergeben, und den Tonausgang am Testpunkt TP602 der Y/C-Leiterplatte auf einem Oszilloskop beobachten.
  - 4. Die Azimut-Einstellschraube 3 (3P + 8S) so einstellen, daß ein maximaler Tonausgang erzielt wird.
  - 5. Erneut auf normalen Bandlauf überprüfen und die Position des A/C-Kopfes einstellen.

### EINSTELLUNG DES BANDLAUFS

- Unter Verwendung der Hauptlehre und der Spulenscheiben-Höheneinstellvorrichtung die Cassettenhöhe und die Höhe der Spulenscheiben überprüfen und einstellen.
- Unter Verwendung der Halterungsführungs-Höheneinstellungsvorrichtung die Höhe der Halterungsführungen überprüfen und einstellen. (Aufwickel- und Abwickelseite).
- Unter Verwendung der Zugstabs-Positionseinstellvorrichtung die Position und Vertikalität des Zugstabs überprüfen und einstellen.
- 4. Eine Spezialcassette (für die Grobeinstellung) einsetzen und wiedergeben. Die Höhe der Führungsrolle mit einem Schlitzschraubenzieher (speziell für diesen Zweck vorgesehen) grobeinstellen, und die untere Bandkante mit der Trommelführung ausrichten. Dann überprüfen, daß das Band nicht gegen den Flansch der Aufwickel- oder Abwickelführungsrolle gerollt oder verringelt wird.
- 5. Ein Normalband für die Feineinstellung der Führungsrollenhöhe verwenden, um das Signal der Wiedergabe so flach wie möglich zu bekommen. Auf ähnliche Weise diese Flachheit unter Drehung des Tracking-Reglers überprüfen. Darüberhinaus auf eine Weise einstellen, daß der Umschaltpunkt auf "6,5 ± 0,5 H" gelangt.
- Die Höhe, Neigung und Azimut des A/C-Kopfes einstellen.

- 7. Den Tracking-Regler zuerst auf die "preset"-Stellung einstellen, dann die beiden Maschinenschrauben (WSP3P + 8P) gemäß der Abbildung 74 lösen und die X-Positionseinstellvorrichtung in das Loch einführen. Den A/C-Kopf dann völlig gegen die Antriebswellenseite schieben und unter langsamen zurückbewegen, den A/C-Kopf so einstellen, daß der Umfang des wiedergegebenen Ausgangssignals seinen Maximalwert erreicht.
- 8. Durch eine Aufnahme auf einem Normalband dann die Umfangsflachheit und den Toneffekt überprüfen.
- 9. Die Schrauben nach diesen Einstellungen mit einem Arretier mittel unbeweglich machen.


### AUSWECHSELN DER OBERTROMMEL

### Auswechseln

- 1. Die beiden Zuleitungen (1) (gelb) ablöten und entfernen.
- 2. Die einzelne Zuleitung 2 (rot) ablöten und entfernen.
- 3. Die einzelne Zuleitung ③ (braun) ablöten und entfernen.
- 4. Die beiden Schrauben 4 (W3P + 10S), die die Obertrommel befestigt halten, mit Hilfe eines Phillips-Schraubenziehers entfernen.
- 5. Die beiden Schraunen (5) (3P + 4S), die die Zuleitungen befestigt halten, entsprechend entfernen.
- 6. Die Obertrommel abziehen und entfernen.

### Anmerkung:

Die Trommeloberfläche nicht mit der Hand berühren.



### Zusammensetzen

 Die neue Obertrommel gemäß der Abbildung 74 einsetzen und die Zuleitungen in die entsprechende Position bringen.

### Anmerkung:

Besonders auf die gelb/braun Zuleitungen (Kan. -1) und die gelb/rot Zuleitungen (Kan. -2) achten.

- 2. Die neue Obertrommel mit den beiden Schrauben 4 befestigen.
- 3. Die Zuleitungen ①, ② und ③ an ihren entsprechenden Stellen wieder anlöten.

### Anmerkung:

Der Lötvorgang muß schnell ausgeführt werden.

- 4. Den Zuleitungshalter auf der Obertrommel mit den beiden Befestigungsschrauben befestigen (3P + 4S).
- 5. Nach dem Auswechslungsvorgang unbedingt den Bandlauf überprüfen.
  - (1) Einstellung des Wiedergabe-Umschaltpunktes
  - (2) Einstellung des Aufnahme-Umschaltpunktes
  - (3) Überprüfung der Tracking-Voreinstellung
  - (4) Überprüfung des Trackung-Umfanges
  - (5) Überprüfung der Wiedergabevorverstärkereinstelllung
  - (6) Überprüfung der UKW-Kanalbalance


### EINSTELLUNG DES BANDLAUFS

### • Einsetzen des Cassettenbandes

- 1. Das Vordergehäuse entfernen.
- 2. Eine Normalcassette in das Cassettengehäuse (Cassettenfach) einsetzen.
- 3. Das Netzzuleitungskabel, Monitorausgangskabel und Video-Eingangskabel an diε entsprechenden Stellen anschließen.
- 4. Den "Kanal 1"-Prüfsonde des Oszilloskops mit dem HF-Umfangsausgang und die andere "Kanal 2"-Sonde an den Testpunkt der Umschaltimpulse anschließen.
- 5. Das Gerät auf Wiedergab einstellen.

### • Feineinstellung (1)

- Unter Verwendung eines Schlitzschraubenziehers die Stellschraube der Führungsrolle um eine halbe Umdrehung der vollen Drehung, jedoch so fest wie möglich, festziehen.
- 2. Das Ausgangssignal mit Umschaltimpulsen triggern, und seinen Umfang beobachten. Siehe Abbildung 75-A.
- 3. Bei Beobachtung des Ausgangsumfanges, die Höhe der Führungsrolle so einstellen, daß das Band entlang der Trommelführung laufen kann. Wird das Cassettenband locker, oder in der Nähe der Helikalführungsposition gehalten, entstehen die in der Abbildung 75-B und -C gezeigten Wellenformen (Umfangshüllen).



a. Falls das Cassettenband locker über der Helikalführungsposition gehalten wird, entstehen die unten gezeigten Wellenformen.




Abbildung 75-B

b. Falls das Cassettenband in der Nähe der Helikalführungsposition gehalten wird, entstehen die unten gezeigten Wellenformen.




Abbildung 75-C

### • Umschaltpunkteinstellung

 Das Ausgangssignal mit dem Umschaltimpuls triggern, und die Wellenform des Ausganges am Video-Ausgang beobachten. Auf eine Weise einstellen, daß der Abstand von der V-Synchro-Vorderseite zum Umschaltpunkt auf einen Wert von 6,5 H ± 0,5 H gelangt. Diese Einstellung für beide Kanäle ausführen (Kanal1 und Kana2) Siehe Abbildung 75-D.





Abbildung 75-D

### • Feineinstellung (2)

- Die Höhe der Fürungsrolle so feineinstellen, um den Ausgang so flach wie möglich zu halten. Dann überprüfen, daß diese Flachheit selbst durch Drehung des Tracking-Reglers nicht beeinträchtigt wird.
- 2. Überprüfen, daß beim Drehen des Tracking-Reglers das Verhältnis von A gegen B (der Abbildung 75-E) auf einem Verhältniswert von 10: 7 gehalten wird.
- 3. Das Gerät dann auf Aufnahme (zur Aufnahme des Farbbalkensignal einstellen, die Aufnshme wiedergeben und überprüfen, daß der Signalumfang flach wird.
- 4. Nach diesen Einstellungen, die Stellschrube der Führungsrolle fest anziehen.
- 5. Erneut den HF-Hüllenumfang überprüfen.




### EINSTELLUNG DER BREMSTAUCHSPULEN

- Die Schraube des Bremstauchspulenwinkels auf der Abwickelseite (oder der Aufwickelseite) etwas lösen, so daß die Tauchspule frei bewegt werden kann.
- Bei angezogenerm Tauchspulenkern, die Tauchspble nach rechts (oder links) schieben, um den Bremshebel von der Abwickelspulehsch.ibe (oder Aufwickelspulwnscheibe) wegzubewegen.
- Die Tauchspule nach rechts (oder links) auf eine Weise schieben, daß ein Abstand von 1,0 mm zwischen dem Bremshebel und der Abwickelspulenscheibe (oder Aufwickelspulenscheibe) erzeugt wird.
- 4. Die Schraube am Tauchspulenwinkel (C3P + 6S) danach wieder festziehen.
- 5. Nach diesen Einstellungen überprüfen, daß der Hub der Bremstauchspule innerhalb von 1,5 mm verbleibt und die Aktion der Bremstauchspule normal ist.

### EINSTELLUNG DER RÜCKSPULTAUCHSPULE

- 1. Die Schraube (C3P+6S) am Rückspultauchspulenwinkel etwas lösen, so daß die Tauchspule frei bewegt werden kann.
- 2. Bei angezogenem Tauchspulenkern, die Tauchspule nach hinten ziehen, um die Rückspulzwischenrolle von der Abwickelspulenscheibe zu trennen.
- 3. Die Rückspultauchspule dann auf eine Weise nach rechts (oder links) schieben, daß ein Abstand von 1,5




bis 1,8 mm zwischen der Rückspulzwischenrolle und der Abwickelspulenscheibe entsteht.

 Die Schraube (C3P + 6S) am Tauchspulenwinkel wieder festziehen.


### Anmerkung:

Nach dieser Einstellung auf normale Tauchspulenaktiob überprüfen.



### AUSWECHSELN DES RÜCKSPUL- UND ANTRIEBSWELL-LENRIEMENS

- 1. Den Rückspulriemen abnehmen.
- Mit Hilfe eines Phillips-Schraubenzieher die beiden Stichschrauben entfernen, den Antriebswellenwinkel abnehmen und den Antriebswellenriemen auswechseln. Anmerkung:
  - Die Vorder- und Rückseiten des Antriebswellenriemens dürfen nicht miteinander verwechselt werden.
- Die Vorderseite des Riemens ist mit einer gelben Markierung versehen.
- ODie Antriebswellenriemenscheibe drehen lassen und überprüfen, ob der neue Antriebswellenriemen in der Spurenmitte der Riemenspur läuft.
- ° Den neuen Riemen nicht verdreht aufsetzen.



# ÜBERPRÜFUNG DES DREHMOMENTS DER ZUSATZBREMSE

### • Überprüfung

 Das Cassettengehäuse entfernen, das Gerät auf die Rückspulbetriebsart einstellen und überprüfen, ob der Bremsdrehmoment der Aufwickelscheibe in einen Bereich von 7,7 bis 19,2 gr. gelangt.

### Anmerkung:


Die Empfangszellen des Fotodetektors mit schwarzem Klebeband abdecken (End- und Startsensor), um kein Licht einfallen zu lassen.

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengegäuses bewegen, und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.

- Die Spulennabe (mit einigen Bandlagen aufgewickelt) auf die Aufwickelspule gemäß der Abbildung 78 aufsetzen.
- Das Band dann langsam nach links ziehen, wie in der Abbildung 78 gezeigt wird.
- 4. Dann überprüfen, ob der Spannungsmesser den vorgeschriebenen Wert von 7,7 bis 19,2 gr. anzeigt.

### Anmerkung:

Für diese Überprüfung die kleinste Spulennabe verwenden. (für E-180).



## EINSTELLUNG DES GEGENWIRKENDEN ANDRUCK-HEBELANSCHLAGS

#### Einstellung

 Das Cassettengehäuse entfernen und die Andruckrolllentauchspule anziehen lassen.


### Anmerkung:

Den Auswurfshebel zur Verriegelung des Cassettengehäuses bewegen, und für diese Überprüfungen den Cassettenschalter einschalten.

- 2. Die Schraubedes Einstellhebels für den gegenwirkenden Andruck leicht lösen, um diesem Hebel freie Bewegung nach links und rechts zu erlauben.
- 3. Einen Schlitzschraubenzieher zwischen dem Druckhebel und dem Einstellhebel für den Gegendruck einführen, und so einstellen, daß ein Abstand von 0,5 bis 1,0 mm zwischen de Wiedergabezwischenrolle und dem Gegendruckhebel erzeugt wird.
- 4. Die Schraube des Einstellhebels für den gegenwirdenden Andruck wieder festziehen und mit einem Arretiermittel unbeweglich machen.

#### Überprüfung

- Das Cassettengehäuse (Cassettenfach) entfernen, den Hauptschalter auf die "AUS"-Stellung bringen und die Empfangszellen des Fotodetektors (End- und Startsensor) mit scharzem Klebeband abdecken, um kein Licht einfallen zu lassen.
- 2. Den Cassettenschalter dann einschalten, den Löschschutzhebel herunterdrücken und die Aufnahmetaste drücken, um das Gerät auf Aufnahme einzustellen.
- 3. Nach Beendigtem Ladevorgang dann überprüfen, ob ein Abstand von 0,5 bis 1,0 mm zwischen dem Gegendruckhebel und dem Wiedergabezwischenrollenhebel erzeugt wird.
- Die Pausetaste drücken, um das Gerät auf Pausenbetrieb einzustellen. Dann überprüfen, ob die Wiedergabezwischenrolle von der Spulenscheibe getrennt wird.



### Anmerkung:

Falls die Wiedergabezwischenrolle nicht von der Spulenscheibe getrennt wird, den Einstellhebel für den Gegendruck erneut einstellen.

#### EINSTELLUNG DER ELEKTRISCHEN KREISE

#### Vor den Einstellungen:

Die meisten dieser elektrischen Einstellungen werden nach dem Auswechseln mechanischer Teile (Video-Kopf eingeschlossen) erforderlich. Vor dem Ausführen dieser Einstellungen sollten alle mechanischen Funktionen überprüft werden. Die elektrischen Einstellungen setzen ein entsprechendes Fehlersuchverständnis voraus. Nach Reparaturen oder dem Auswechseln von Teilen könnten die folgenden Abgleiche erforderlich werden.

#### Instrumente und Werkzeuge

 Farbfernsehmonitor, Oszilloskop, Farbbalkengenerator, Frequenzzähler, Konstante Gleichstromquelle, Tonsignalgenerator, Abgleichsband (Testband), VHS-Video-Cassette für Aufnahme, Röhrenvoltmeter.

#### **EINSTELLUNG DES SERVO-KREISES**

#### • Einstellung der regulierten 9 V Strombersorgung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Ein Röhrenvoltmeter mit dem TP-903 verbinden, wobei der TP904 an Masse gelegt wird.
- Den R929 so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter 9,2 ± 0,1 V anzeigt.

## • Einstellung der regulierten 12 V Stromversorgung

- 1. Den Video/TV-Wahlschalter auf die "Video"-Stellung bringen, und das Gerät auf E.E.-Betrieb einstellen.
- 2. Das Röhrenvoltmeter mit dem TP-901 verbinden, wobei der TP904 an Masse gelegt wird.
- 3. Den R936 so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter 12,3 ± 0,1 V anzeigt.

### • Einstellung des Batterieanzeigers

- 1. Unter Verwendung einer Gleichstromquelle, der Batterie buchse des Gerätes 11,0 V zuleiten.
- Den R906 auf eine Weise einstellen, daß der Zeiger des Batterieanzeigers gemäß der Abbildung auf die Grenzstellung zwischen den roten und blauen Anzeigefeldern gelangt.





Abbildung 80


## **EINSTELLUNG DES SERVO-KREISES**

## Anordung der Testpunkte auf der Servo Leiterplatte




## • Überprfung der Trommeltrapezformwelle

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Den Ausgang von TP-704 auf dem Oszilloskop (Internal Trigger) beobachten und auf die angegebenen Werte überprüfen. (Abb. 82)



## • Überprüfung der Antriebswellen-Trapezformwelle

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Den Ausgang des I703 UStift (2) ) auf dem Oszilloskop (Internal Trigger) beobachten und auf die angegebenen Werte überprüfen (Abb. 83)




# • Einstellung der Trommelverriegelung Anmerkung:


Nach dieser Einstellung muß der Umschaltpunkt der Aufnahme-/Wiedergabeumschaltung überprüft und eingestellt werden.

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen.
- Den Ausgang des TP-703 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) überprüfen und den R711 (Trommelverriegelung) so einstellen, daß der gezeigte Wert erreicht wird. (Abb. 84)

## • Einstellung der Antriebswellenverriegelung


- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des TP-710 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) beobachten und den R741 (Antriebswellenverriegelung) so einstellen, daß der gezeigte Wert erreicht wird. (Abb. 85)





### • Überprüfung des Trommelmotorenstroms

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des TP-705 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-702) beobachten und überprüfen, ob die angegebenen Werte erreicht werden. (Abb. 86)



### • Überprüfung der Antriebswellen-Motorenspannung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Ausgang des TP-709 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) beobachten und überprüfen, ob die angegebenen Werte erreicht werden. (Abb. 87)

## • Überprüfung des Wiedergabekontrollsignals

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und ein Abgleichsband abspielen.
- 2. Den Ausgang des TP-701 auf dem Oszilloskop (mit TP-708 an Masse gelegt) beobachten und überprüfen, ob die angegebenen Werte erreicht werden. (Abb. 88)

## • Überprüfung und Einstellung der Tracking-Voreinstellung

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen.
- Den Tracking-Regler auf die einrastende Mittelstellung stellen.
- 3. Den Ausgang des TP-707 auf dem Oszilloskop (mit dem TP-708 an Masse gelegt) beobachten.
- 4. Den R736 so einstellen, daß der gezeigte Wert erreicht wird. (Abb. 89)

# • Einstellung des Wiedergabeumschaltpunktes Anmerkung:

Den Tracking-Regler auf die einrastende Mittelstellung bringen.

- 1. Das Abgleichsband abspielen.
- Den Kanal-1-Anschluß des Oszilloskops mit dem TP-702, und den anderen Kanal (Kanal-2) mit dem Video-Ausgangsanschluß verbinden, wobei der Kanal-1 getriggert wird.
- Den R720 so einstellen, daß der Ausgang des Kanal-1 bei 6,5 H ± 1 H vor dem V-Synchroausgang des Kanals-2 ansteigt. Sienhe Abbildung A.
- Den R718 so einstellen, daß der Ausgang des Kanal-1 bei 6,5 H ± 1 H vor dem V-Synchrosignalausgang des Kanals-2 abfällt. Siehe Abbildung 91.

## • Einstellung des Aufnahmeumschaltpunktes

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Den Kanal-1-Anschluß des Oszilloskops mit dem TP-702, und den anderen Kanal (Kanal-2) mit dem Video-Ausgangsanschluß verbinden, wobei der Kanal-1 getriggert wird.
- Den R722 so einstellen, daß der Ausgang des Kanals-1 bei 6,5 H ± 1 H vor dem V-Synchrosignalausgang des Kanals-2 ansteigt. Siehe Abbildung 90.

#### Anmerkung:


Überprüsen, daß die Trommelverriegelungsspannung normal ist.

#### Überprüfung des Video-Suchlaufkreises

- 1. Das Gerät auf Video-Suchlauf einstellen und das Abgleichsband abspielen.
- Überprüfen, ob der Ausgang von TP-709 auf 24 ± 2 V gelangt.

# Einstellung der Trommelfrequenz f ür Video-Suchlaufbetrieb

- Das Gerät auf Video-Suchlauf einstellen und eine Cassette (mit aufgezeichnetem Farbbalkensignal) abs pielen.
- 2. Den R708 so einstellen, daß des wiedergegebene Bild keine Farbabweichungen aufweist.




## • Einstellung der FV-Impulse für Stillstandsbildbetrieb

- Das Gerät auf Stillstandsbild einstellen, und ein aufgezeichnetes Cassettenband abspielen. Die Störbalken dürfen sich nicht außerhalb des unteren Bildschirm-
- drittels befinden.
- 2. Den R797 so einstellen, das das wiedergegebene Bild nicht hoch- oder herunterbewegt wird.


#### EINSTELLUNG DES Y/C-WIEDERGABEKREISES

Anordnung der Testpunkte



## • Einstellung des Wiedergabevorverstärkers

- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem HF-Kippsignal) abspielen.
- Den Ausgang das TP-307 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-702) beobachten, und den R334 auf die Mittelstellung, den R330 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, und den R325 bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und den R339 und den Verstärkungsregler des Oszilloskops auf eine Weise einstellen, daß keine Verformung der Ausgangswellenform auftreten kann. 1 mit dem 2 MHz-Signal muß 200
- Den Ausgang des Kanal-1 auf dem Oszilloskop beobachten, wobei dessen + (SLOPE) – Seite getriggert wird.
- Den R330 und C307 auf eine Weise einstellen, daß der Ausgang mit dem 3 MHz-Signal um 3/4 mal größer als der Ausgang mit dem 2 MHz-Signal wird.



- Den Ausgang des Kanals-2 auf dem Oszilloskop beobachten, wobei dessen – (SLOPE) – Seite getriggert wird.
- 7. Den R325 und C311 auf eine Weise einstellen, daß der Ausgang mit dem 5 MHz-Signal um 3/4 mal größer als der Ausgang mit dem 2 MHz-Signal wird.

Falls das wiedergegebene Bild des Abgleichbandes flackert oder verrerrt wird, kann dies durch Einstellung von R325 und C311 korrigiert werden.

#### • Einstellung der FM-Kanalbalance

- 1. Das Gerät in die Wiedergebe-Betriebsart setzen und ein Einstelltonband, wo das HF-Wobblerfrequenzsignal aufgenommen ist, abspielen.
- Die Ausgabe an dem Messpunkt TP-307 mit Hilfe des Oszilloskops beobachten (TP-702, externer Trigger).
   Den Widerstand R334 so einstellen, daß das Ausgabeverhältnis des Kanals 1 zu dem Kanal 2 3:2 wird. (Abb. 94)

#### Anmerkung:

Für diese Einstellung sollte auch der Abschnitt "Einstellung des FM-Aufnahmebalance/Aufnahmestroms" auf der nachfolgenden Seite konsultierr werden.

### • Einstellung des FM-Wiedergabepegels

Diese Einstellung sollte nach der Überprüfung der Tracking-Kontrolle vorgenommen werden.

- 1. Ein aufgezeichnetes Band wiedergeben.
- Den Ausgang des TP-307 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-702) beobachten, und den R339 (FM-Pegelregler) so einstellen, daß der Ausgang auf 0,5 Vp-p gemäß der Abbildung 95 gelangt.

#### Anmerkung:

Für diese Einstellung sollte auch der Abschnitt "Einstellung des FM-Aufnahmebalance) Aufnahmestroms" auf der nachfolgenden Seite konsultiert werden.

## Einstellung des Trägerdurchschlags

- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und das Abgleichsband (mit aufgezeichneter Stufenwellenform) abspielen.
- Den Ausgang des TP-402 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten.
- Den R411 (Begrenzerbalanceregler) so einstellen, daß die Trägerkomponenten 1 und 2 gemäß der Abbildung 96 auf Minimalstand gelangen.


# • Einstellung des Video-Wiedergabesignalpegels Anmerkung:

Der Video-Ausgang muß geöffnet werden.

- Das Gerät auf Wiedergabe einstellen und ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem Farbbalkensignal) wiedergeben.
- 2. Den Ausgang des TP-403 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten, und R442 (Wiedergabepegelregler) so einstellen, daß die Wellenform die gezeigte Form erlangen kann. (Abb. 97)

## Einstellung des Geräuschsaufhebers

- 1. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen, und ein Abgleichsband (mit Stufenwellenformen) wiedergeben.
- Den Ausgang des TP-401 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten, und den R433 (Geräuschspegelregler) so einstellen, daß der Ausgangspegel die gezeigten Werte erreicht. (Abb. 98)



#### **EINSTELLUNG DES Y/C-KREISES**

#### • Einstellung des EE-Pegels

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal zuleiten. Den Ausgang des TP-403 auf dem Oszilloskop (Internal Trigger) beobachten, und den R209 (EE-Pegelregler) so einstellen, daß die Wellenform die gezeigte Form erlangt. (Abb. 99)

## • FM 3,8 MHz/4,75 MH-Einstellung

#### Anmerkung:

Diese Einstellung darf nur ausgeführt werden, wenn der 1201 ausgewechselt wurder oder ein Fehlabgleich der Trägereinstellregler (3,8 MHz) und Abweichungsregler (4,75 MHz) aufgetreten ist.

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen und diesem ein Farbbalkensignal zuleiten.
- Den R213 (Weißbeschneidungsregler) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, und R220 (Schwerzbeschneidungsregler) bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Beschneidung aufzuheben.
- 3. Einen Frequenzzähler an TP-204 anschließen.
- 4. Den Kondensator C226 (3,8 MHz-Regler) so einstellen, daß der Frequenzzähler 3,8 MHz anzeigt.
- 5. Eine regulierte Stromversorgung an den Stift (16) des 1201 anschließen und die Gleichstromspannung auf dem Oszilloskop beobachten.
- Dann die regulierte Stromquelle so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,75 MHz anzeigen kann. Die zu diesem Zeitpunkt ermittelte Gleichstromspannung muß gemerkt werden.
- Die Stufenwellenform dann in den Eingangsanschluß einleiten, und den R229 (NL-Pegelregler) so einstellen, daß die Weißspitzenspannung auf den gleichen Wert der im Schritt (6) ermittelten Spannung gelangt. (Abb. 100)

## **GLEICHSTROMSPANNUNG**

## • Einstellung der Schwar/Weiss-Beschneidung


- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen, und +B-Spannung dem Stift (12) des I201 zuleiten.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (Stufenwellenform) zuleiten, und den Eingang des TP-201 auf ungefähr 1 Vp-p einstellen.
- Den Ausgang des TP-202 auf dem Oszilloskop beobachten, und R213 (Weißbeschneidungsregler) und R220 (Schwarzbeschneidungsregler) so einstellen, daß die betreffenden Wellenformen die gezeigten Formen erreichen.
- 4. Die Zuleitung von +B-Spannung zum Stift (13) des 1201 unterbrechen. (Abb. 101)

## Einstellung der Trägerbalance

## Anmerkung:

Diese Einstellung darf nur bei Auswechselung des I201 vorgenomme werden.

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- Dem Gerät ein Farbbalkensignal (Stufenwellenform) zuleiten, und den TP201 auf ungefähr 1 Vp-p einstelllen. (Abb. 102)




 Den Ausgang des I201 (Stift 9) auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP506) beobachten und R223 (Trägerbalanceregler) so einstellen, daß die Wellenform in Bezug auf seinen Mittenschnitt symmetrisch wird.

# Einstellung der FM-Aufnahmebalance und des Aufnahmestroms

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Das Farbbalkensignal (stufenwellenform) dem Gerät zuleiten.
- 3. Die Wellenform auf einem Doppelspuren-Oszilloskop (External Trigger, TP-506) beobachten.
  - Die Wellenformen beider Kanäle beobachten (Kanal-1 und Kanal-2): Für Kanal-1 wird GND an den TP-302 und SIG an den TP-301 angeschlossen. Für Kanal-2 wird GND an den TP-303 und SIG an den TP-304 angeschlossen.

- 2) Den R311 (FM-Aufnahmepegelregler) auf die "MIN"-Stellung bringen.
- 3) Den R313 (Aufnahme-Chromapegelregler) auf maximales Chromasignal einstellen.
- 4) Den R306 (Aufnahmebalanceregler) so einstellen, daß beide Kanäle gut ausgeglichen werden. Siehe Abbildung (A).
- 4. Das Oszilloskop auf den Empfang des Kanal-1-Sigbals alleine einstellen.
- 5. Den R311 (FM-Aufnahmeregler) so einstellen, daß der Ausgangspegel an der Synchrospitze auf 140 mTp-p gelangt. Siehe Abbildung 103 (B).
- Den R313 (Aufnahme-Chromapegelregler) so einstelllen, daß der Rotsignalausgang gemäß der Abbildung 103 (B) auf 30 mVp-p gelangt.




## EINSTELLUNG DES Y/C & FARBKREISES

# • Einstellung des Wiedergabe-Chromapegels Anmerkung:

Der Video-Ausgang muß geöffnet werden.

- Das Gerät auf Aufnahme einstellen und ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem Farbbalkensignal) abspielen.
- Den Ausgang des TP-403 auf dem Oszilloskop (External Trigger, TP-508) beobachten, und R504 (Wiedergabe-Chromapegelregler) so einstellen, daß der Burst-Pegel auf 0,7 Vp-p gemäß der Abbildung gelangt.



## WIEDERGABE-CHROMAPEGEL

## APC-Einstellung

 Einen Widerstand (18 kOhm) mit dem TP-503 des I502 über Masse anschließen.

- Einen Kondensator von 0,01 uF zwischen TP-501 und Masse, parallel zu dem Widerstand von 39 kOhm anschließen.
- 3. Einen Frequenzzähler an den TP-507 anschließen.
- 4. Den C529 (Frequenzregler) so einstellen, daß der Frequenzzähler 4,433619 MHz (± 10 Hz) anzeigt.

## • Einstellung der 4,43 MHz-Lokalschwingung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen.
- 2. Einen Frequenzzähler an den TP-504 anschließen.
- 3. Den C560 so einstellen, das der Frequenzzähler 4,433619 MHz (± 10 Hz) anzeigt.

### AFC-Einstellung

- Das Oszilloskop an den C553 (an der IC503-Seite) anschließen. Der Einstellbereich des Oszilloskops beträgt 0,5 V, 2 ms und Gleichstromstellung.
- Den R544 (AFC-Einstellregler) so einstellen, daß das Oszilloskop mit oder ohne Signaleingang zum Gerät den gleichen Ausgang anzeigt.

## • Einstellung der Bias-Sperte für Nachvertonungsbetrieb

- 1. Dem Gerät ein Farbbalkensignal zuleiten und dieses wiedergeben.
- Die Spule L305 beim Nachvertonungsbetrieb des Gerätes so einstellen, daß die Nachvertonungsschwebung minimalisiert wird.

#### EINSTELLUNG DES MECHANISMUS-STEUERUNGS-KREISES

#### • Einstellung der Batteriepegelanzeige

- 1. Unter Verwendung einer konstanten Spannungsquelle dem Gerät eine Gleichspannung von 10,8 V in den Batterieeingang einleiten.
- 2. Den R830 bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Das Gerät auf Wiedergabe einstellen.
- 4. Den R830 zrückdrehen, bis sich das Gerät auf Stoppbetrieb umschaltet.

## • Überprüfung der Uhrenfrequent des Mikrokomputers

- 1. Ein Oszilloskop oder Frequenzzähler an die Stifte (18) oder 19 des 1817 anschließen.
- Überprüfen, ob das Oszilloskop oder der Frequenzzähler 350 bis 450 kHz oder 2,22 usek bis 2,86 usek anzeigen.

# EINSTELLUNG DES TIMER-KREISES (ZEITSCHALTERKREIS)

## • Überprüfung der Uhrenfrequenz

- 1. Einen Frequenzzähler an den Stift 40 des I5001 anschließen.
- 2. Überprügen, ob in Abständen von 0,99994 bis 1,00006 Sekunden ein Impuls ausgegeben wird.

#### EINSTELLUNG DES TONKREISES

#### • Einstellung des Wiedergabepegels


- 1. Ein Abgleichsband (mit aufgezeichnetem 1 kHz-Signal) wiedergeben.
- 2. Ein Röhrenvoltmeter mit den Direktausganvsbuchsen verbinden.
- Den R609 so einstellen, daß der Ausgangspegel auf -5 ± 1 dB gelangt.

## • EE-Pegeleinstellung

- 1. Ein Signal von 1 kHz, -20 dB in die Direkteingangsbuchsen des Tonkreises einleiten.
- 2. Das Röhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.
- 3. Den TP-601 an Masse legen.
- 4. Den R621 so einstellen, daß der Ausgangspegel auf einen Wert von  $-5 \pm 0.5$  dB gelangt.

#### • Einstellung der Bias-Sperre und des Bias-Stroms

- Das Gerät auf Aufnahme einstellen und die Eingangsbuchsen des Tonkreises kurzschließen.
- 2. Das Röhrenvoltmeter an beide Enden des Widerstands auf der Tonkoüfleiterplatte anschließen.
- Die Spule L605 (Bias-Sperrspule) so einstellen, daß der Anzeigewert des Röhrenvoltmeters maximal wird. Dann die L605 um 90° von dieser Stellung nach rechts drehen. (Von hinten gesehen)
- 4. Den R625 so einstellen, daß der Bias-Strom auf 340  $\pm$  20  $\mu$ A (3,4  $\pm$  0,2 mV Anzeige auf dem Röhrenvoltmeter) gelangt.
- Dann bei Nachvertonungsbetrieb, die Spule L6-5 (Blindspule) so einstellen, daß das Röhrenvoltmeter die gleiche Anzeige wie im Aufnahmebetrieb anzeigen kann. (280 bis 340 μA)



## • Überprüfung auf Bias-Durchschlag

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen und die Eingangsbuchsen des Tonkreises kurzschließen.
- 2. Das Röhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.
- 3. Der Bias-Durchschlag muß weniger als -20 dB betragen.

## Übeprüfung der Löschschwingfrequenz und Löschspannung

- 1. Das Gerät auf Aufnahme einstellen. Ein Eingangssignal ist nicht notwendig.
- 2. Einen Frequenzzähler an TP-604 anschließen.
- 3. Die Spule L604 so einstellen, daß der Frequenzzähler 73 kHz ± 5 anzeigt.
- 4. Ein Oszilloskop an den TP-604 anschließen.
- 5. Die Schwingungsspannung muß mehr als 90 Vp-p betragen.

### • Einstellung des Wiedergabeentzerrers


Das Köhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.


- 1. Unter Verwendung eines Tonsignalgenerators, der Eingangsbuchse des Tonkreises eine Sinuswelle von -35 dB zuleiten.
- 2. Ein 400 Hz- und ein 5 kHz entsprechenderweise für einige Sekunden aufzeichnen.
- 3. Diese aufgezeichneten Signale wiedergeben. Den R608 so einstellen, daß der Ausgang des 5 kHz-Signals im Vergleich zum 400 Hz-Signal auf einen Pegel von 0,5 dB (auf dem Röhrenvoltmeter) gelangt.
- 4. Dann erneut den Wiedergabeausgang unter Verwendung eines Abgleichbandes überprüfen.


#### • Überprüfung des Aufnahmepegels


Ein Röhrenvoltmeter an die Direktausgangsbuchsen des Tonkreises anschließen.


- 1. Dem Gerät unter Verwendung eines Tonsognalgenerators Signale von 1 kHz, -20 dB zuleiten, diese Signale aufzeichnen und danach entsprechend wiedergeben.
- Überprüfen, ob der Wiedergabeausgangspegel dann auf -5 ± 3 dB gelangt.
- Das gleiche Signal wie im Schritt Einstellung des Wiedergabepegels auch bei Nachvertonungsbetrieb des Gerätes zuleiten, aufzeichnen und entsprechend wiedergeben.
  - und entsprechend wiedergeben.
- 4. Dann überprüfen, ob der Wiedergabeausgangspegel bei Nachvertonungsbetrieb auf einen Wert von ± 2 dB im Vergleich zum normalen Wiedergabebetrieb gelangt.











## STEUERUNGSDIAGRAMM DES ANTRIEBSWELLEN-SERVOS




Abbildung 111


## FEHLERSUCHTABELLE DER MECHANISCHEN STEUERUNGSKREISE


Störung	Mögliche ursache	Überprüufungspunkte
Keine Stromversorgungszuleitung (+ 9V)	<ul> <li>Der Timer-Schalter ist auf die "ON"- Stellung gestellt.</li> </ul>	<ul> <li>Die Stellung des Timer-Schalter überprüfen.</li> </ul>
	<ul> <li>Der Transistor des elektronischen Schalters ist defekt.</li> </ul>	<ul> <li>Die Transistoren Q905 oder Q906 des Stromversorgungskreises auf Defekte überprüfen (Für Stiftver- binder)</li> </ul>
Keine der Bedienungstasten kann aktiviert werden.	<ul> <li>Der Herunterbewegungsschalter der Cassette ist nicht eingeschaltet.</li> <li>Die Lampe ist unterbrochen.</li> </ul>	
Die Aufnahmetaste kann nicht aktiviert werden.	Das Cassettenband hat sein Ende erreicht.	
	Der Löschschutzschalter ist eingeschaltet.	
4) Nur die Auswurfstaste ist betriebs- fähig, jedoch alle anderen Tasten können nicht aktiviert werden.	<ul> <li>Der Herunterbewegungsschalter der Cassette ist nicht eingeschaltet.</li> <li>Der Hauptschalter ist nicht eingeschal-</li> </ul>	
	tet.	
<ol> <li>Das Gerät wird 5 Sekunden nach dem Auftreten von unnormaler Spulendrehung nicht automatisch abgeschaltet werden.</li> </ol>	Das Schlackensensorsignal wird nicht in den Mikrokomputer eingeleitet.	• Überprüfen, ob Stift (5) des EE auf "High"-Pegel gelangt.
6) Das Gerät wird ungefähr 3 Sekunden nach dem Ladevorgang ausgeschaltet.	Der Kopfumschaltimpuls wird nicht in den Mikrokomputer eingeleitet.	• Überprüfen, ob der Kopfumschaltimpuls am Stift (1) des EG vorhanden ist und ob Stift (12) des 1805 auf "High"-Pegelstand gelangt.
7) Das Gerät wird ungefähr 5 Sekun- den nach dem Ladevorgang ab- geschaltet.	Das Schlackensensorsignal wird nicht in den Mikrokomputer eingeleitet.	• Überpr" ufen, ob der Stift 5 des EE auf "High"-Pegel ist und der Transistor Q803 nicht defekt ist.
Die Andruckrolle läuft selbst nach beendigtem Ladevorgang nicht an.	Die Kamerafernbedienung ist in Betrieb.	
,	Der automatische Ladeschalter arbeitet nicht einwandsfrei.	
9) Aufnahmen sind selbst bei heraus- gebrochener Löschschutzzunge einer Cassette möglich.	Der Löschschutzschalter arbeitet nicht einwandsfrei. Ist verriegelt.	
10) Das Gerät kann nicht auf die Sch- nellvorlauf Wiedergebe- oder Aufnahmebetriebsart umgeschal- tet werden.	° Das Band hat sein Ende erreicht.	


Störung	Mögliche ursache	Überprüfungspunkete
11) Ber Bandlauf wird beim Rückspulbetrieb unterbrochen.	<ul> <li>Der Startsensor ist in Betrieb.</li> <li>Die Cassettenlampe ist unterbrochen</li> <li>Der Herunterbewegungsschalter der Cassette ist ausgeschaltet</li> </ul>	
12) Das Gerät beginnt zur voreinges- tellten Zeit nicht mit der Auf- nahme.		° Überprüfen ob Stift 5 des EC beim Erreichen der voreingestellten Zeit auf "High"-Pegel gelangt.
13) Die Cassette kann nicht aus dem Gerät genommen werden.		Die Basiseingangsspannung des Aus wurfstauchspulentreibers am Stift 7 des EF überprüfen
14) Der Lademotor unterbricht den Ladevorgang in der Mitte.		Überprüfen, ob der Ladearm auf dem Mittelweg verriegelt wurde. Ein eingebauter Schtzkreis verhindert die Betreibung des Lademotors für mehr als 10 Sekunden aufeinanderfolgent.
15) Das Gerät wird in der Mitte des Wiedergabe- oder Aufnahmebetriebs abgeschaltet.	<ul> <li>Fehlerhaftes Band.</li> <li>Die Aufwickelspule wird behindert und gestoppt.</li> <li>Die Cassettenlampe ist unterbrochen.</li> </ul>	<ul><li> Endsensor</li><li> Spulensensorimpuls</li><li> Lampenunterbrechungssensor</li></ul>
16) Der Trommel- und Antriebswellen- motor kann nicht unterdrückt (angehalten) werden.		° Überprüfen, ob Q809 und Q810 nicht behlerhaft sind.
17) Die Wiedergabe-, Aufnahme- und Schnellvorlaufsanzeige leuchtet auf, jedoch arbeiten die Mechanismen nicht.		° Überprüfen, ob der EF-Verbinder nicht nicht fehlerhaft ist.

## FEHLERSUCHTABELLE DES VIDEO-SUCHLAUFKREISES

Störung	Mögliche ursache	Überprüfungspunkte
Der Video-Suchlauf wird nicht ausgeführt.  geführt.	<ul> <li> 1801 ist fehlerhaft.</li> <li> Der Video-Suchlaufschalter ist defekt.</li> <li> Das Gerät ist auf die NACHVERTO-NUNGS-Betriebsart eingestellt.</li> <li> Das Gerät ist auf die STILLSTANDS-BILD-Betriebsart eingestellt.</li> </ul>	<ul> <li>Überprüfen, ob Stift (12) des I801 auf "High"-Pegel ist.</li> <li>Überprüfen, ob Stift (13) des I801 auf "High"-Pegel ist.</li> <li>Auf normalen Video Suchlaufschalter überprüfen.</li> <li>Überprüfen, ob das VS-Geschwindigkeitssignal (am Stift (7) des EG) auf "High" Pegelstand kommt.</li> </ul>
2) Das FV-Signal erscheint nicht.	<ul> <li>Der Kopfumschaltimpuls erscheint nicht.</li> <li>I707 ist defekt.</li> </ul>	<ul> <li>Überprügen, ob die Stifte 3 und 13 des I707 auf "High"-Pegelstand kommen</li> <li>Überprüfen, ob der Kopfumschaltimpuls an den Stiften 5 und 12 des I707 austritt.</li> <li>Überprüfen, ob Impulse (ungefähr 200 μs) an den Stiften 7 und 9 des I707 austreten.</li> <li>Überprüfen, ob Stift 3 oder 7 des AF auf 'High"-Pegelstand gelangt.</li> </ul>







# IMPORTANT SAFETY NOTICE:

BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECURING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE SET.

PARTS MARKED WITH "A" AND PARTS SHADED (IN BLACK) ARE ESPECIALLY IMPORTANT FOR MAINTAIN-ING THE SAFETY AND PROTECTING ABILITY OF THE SET.

BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECIFIED PARTS NUMBER.

DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.

## **SAFETY NOTE:**

- 1. DISCONNECT THE AC PLUG FORM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PAR TS.
- 2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

### NOTE:

- The unit of resistance "ohm" is omitted (k=1000 ohm, M=1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/4 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted ( $\mu=\mu F$ ,  $P=\mu\mu F$ ).

## **VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:**

- DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with 220V AC 50Hz supplied to unit and all controls are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- 2. Voltages are measured with 10000μV B & W or colour signal

#### WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS:

 $10000 \mu V$  87.5 percent modulated colour bar signal is fed into tuner.

### CAUTION:

This circuit diagram is original one. Therefore there may be a slight difference from yours.

## SICHERHEITSHINWEISE:

- 1. VOR AUSWECHSELN VON TEILEN DEN NETZKABELSTECKER AUS DER NETZSTECK-DOSE ZIEHEN.
- 2. KÜHLKÖRPER VON HALBLEITERN SOLLTEN BEI BETRIEB DES CHASSIS ALS MOGLICHE URSACHEN ELEKTRISCHER SCHLÄGE BE-TRACHTET WERDEN.

Im Interesse der Sicherheit und Zuverlässigkeitt sollten die Originalteile immer verwendet werden. Die mit △ bezeichneten bzw. (schwarz) geschatteten Teile sind besonders wichtig sowohl für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung.

Beim Wechseln bitte immerdie Teile, wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden.

#### ANMERKUNGEN:

- 1. Die Widerstandseinheit "Ohm" wird weggelassen (k = 1000 Ohm, M = 1 Megohm).
- 2. Alle Widerstände haben 1/4 Watt, sofern nicht anders angegeben.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wird weggelassen ( $\mu = \mu F$ ,  $P = \mu \mu F$ ).

## SPANNUNGSMESSBEDINGUNGEN:

- Gleichspannungen werden zwischen den angegebenen Punkten und der Chassiser de mit Hilfe eines Röhrenvoltmeters gemessen, wobei dem Gerät 220 V Netzstrom (50 Hz) augefährt wird und alle Bedienungselemente auf ein normales Bild eingestellt sind, sofern nicht anders angegeben.
- 2. Spannungen werden mit einem  $10000\mu V$ -Schwarzweiß-oder Farbsignal gemessen.

## WELLENFORMMESSBEDINGUNGEN:

Ein um 87,5% moduliertes  $10000\mu V$ -Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeleitet.

#### ANMERKUNG


Dieses Leitungsschema ist des Original. Daher kann es von Ihrem Leitungsschemaetwas verschieden sein.


Figure 115


Abbildung 115


179


DUNTKO422HE PWB-C














191




Figure 122 Abbildung 122




Figure 123 Abbildung 123




Figure 124 Abbildung 124




Figure 125 Abbildung 125

PWB-I, S, U (LEITERPLATTE-I, S, U) TUNER IF, TUNING CHANNEL SELECTOR CIRCUIT WIRING SIDE P.W.B. VERDRAHTUNGSSEITE DER TUNER-ZF-ABSTIMMUNGS-KANALWÄHLER-STROMKREIS-LEITERPLATTE




Figure 126 Abbildung 126




Figure 127 Abbildung 127





Figure 128 Abbildung 128



PWB-P, Q (LEITERPLATTE-P, Q)
POWER CIRCUIT WIRING SIDE P.W.B.
VERDRAHTUNGSSEITE DER STROMVERSORGUNGS-STROMKREIS-LEITERPLATTE




Figure 130 Abbildung 130





Figure 131 Abbildung 131



Figure 132 Abbildung 132

Figure 133 Abbildung 133



11

Figure 134 Abbildung 134





Figure 136 Abbildung 136






Figure 138 Abbildung 138






Figure 139 Abbildung 139







В

С

D

Ε

F

G

Н

Figure 141 Abbildung 141

## RF CONVERTER CIRCUIT DIAGRAM DIAGRAMM DES RF(HF)-CONVERTER-STROMKREISES RF CONVERTER




Figure 142 Abbildung 142

## REPLACEMENT PARTS LIST / ERSATZTEIL-LISTE

Furnish the state of the state			"Wie Ersatzteile zu bestellen sind"  Damit Ihr Auftrag schnell und richtig ausgeführt wie Sie bitte folgende Angaben.  1. Modell Nr. 2. Ref. Nr. 3. Teil Nr. 4. Beschreibung  Beschreibung  SS'Y  LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)  Servo-Kreis Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis Kanalwählerkreis	Cook Koo
Furnish the state of the state	DUNTK0421HE00 DUNTK0421HE00 DUNTK0422HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00	Description  PRINTED WIRING BOARD AS (Not Replacement Item.)  Servo Circuit Y/C Audio Circuit Mecha. Control Circuit Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Timer Circuit Timer Circuit	Sie bitte folgende Angaben.  1. Modell Nr. 2. Ref. Nr. 3. Teil Nr. 4. Beschreibung  Beschreibung  SS'Y  LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)  Servo-Kreis Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	Coo
3. Ref. No. Ref. Nr. PWB-A FWB-C FWB-F FWB-H FWB-D FWB	Part No.  Part No. Teil Nr.  DUNTK0421HE00 DUNTK0422HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0427HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	PRINTED WIRING BOARD AS (Not Replacement Item.)  Servo Circuit Y/C Audio Circuit Mecha. Control Circuit Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	3. Teil Nr. 4. Beschreibung  Beschreibung  SS'Y  LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)  Servo-Kreis Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	Ko
PWB-A I I PWB-C I PWB-B I I PWB-P I I PWB-R I I PWB-B I I I PWB-B I I I PWB-B I I I I I I I I I I I I I I I I I I	DUNTK0421HE00 DUNTK0422HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	PRINTED WIRING BOARD AS (Not Replacement Item.)  Servo Circuit Y/C Audio Circuit Mecha. Control Circuit Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	SS'Y  LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)  Servo-Kreis Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	Ko
PWB-C	DUNTK0422HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0315HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Servo Circuit Y/C Audio Circuit Mecha. Control Circuit Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Timer Circuit	Servo-Kreis Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	- - - - -
PWB-C	DUNTK0422HE00 DUNTK0423HE00 DUNTK0315HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Y/C Audio Circuit Mecha. Control Circuit Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit	Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	- - - -
PWB-E [ PWB-F	DUNTK0423HE00 DUNTK0315HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Mecha. Control Circuit Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit	Y/C-Tonkreis Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	- - - - -
PWB-F	DUNTK0315HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit	Mechanismussteuerungskreis Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	-
PWB-F [ PWB-H	DUNTK0315HE00 DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Mecha. Drive Circuit Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit	Mechanismustreibkreis Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	-
PWB-H [ PWB-I   FWB-P   FWB-Q   FWB-R   FWB-S   FWB-T   FWB-U   FWB-D   FWB-D	DUNTK0424HE00 DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Operation Switch Circuit Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	Bedienungstastenkreis Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	-   -   -
PWB-I [ PWB-P [ PWB-Q ]	DUNTK0425HE01 DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Tuner IF Circuit Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	Tuner-ZF-Kreis Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	-
PWB-P [ PWB-Q   C   PWB-R   C   PWB-R   C   PWB-T   C   PWB-U   C   C   PWB-U   C   PWB-U	DUNTK0427HE00 DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Power Circuit Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	Spannungsversorgungskreis Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	-
PWB-Q [ PWB-R	DUNTK0428HE00 DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Power Socket Circuit Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	Stormbuchsenkreis Antennenanschlußkreis	-
PWB-R [ PWB-S ] [ PWB-T ] [ PWB-U ]	DUNTK0429HE00 DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Ant. Terminal Circuit Channel Select Circuit Timer Circuit	Antennenanschlußkreis	-
PWB-S [ PWB-T ] [ PWB-U ]	DUNTK0430HE00 DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Channel Select Circuit Timer Circuit		
PWB-T [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	DUNTK0431HE00 DUNTK0432HE01	Timer Circuit	Kanaiwanierkreis	-
Q701 \Q702	DUNTK0432HE01		l:	-
Q701 \ Q702 \		Tuning Circuit (VC-2300G)	Timer-Kreis	-
Q701 \ Q702 \	DUNTK0432HE02		Abstimmungskreis (VC-2300G)	-
Q702 \		Tuning Circuit (VC-2300N)	Abstimmungskreis (VC-2300N)	
Q702 \		PWB-A		
Q702 \		Transistors	Transistoren	
Q702 \	VS2SA733APQ1E	Drum Lock [2SA733]	Trommelverriegelung [2SA733]	A
	VS2SK30AG//2E	Impedance Change [2SK30AG]	Impedanzveränderung [2SK30AG]	AI
	VS2SC945AQP1E	VS Switch [2SC945]	VS-Schalter [2SC945]	A
	VS2SC945APQ1E	Unloading Switch [2SC945]	Entladungsschalter [2SC945]	A
	VS2SC945AQP1E	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker [25C945]	A
	VS2SK30AG//2E	Impedance Change [2SK30AG]	Impedanzveräanderung [2SK30AG]	A
'	VS2SC945AQ/-1	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker [2SC945]	A
	VS2SC945AQP1E	Capstan Motor Muting [2SC945]	Antriebswellenmotorenunterdrückung [25C945]	
: ' ' '	VS2SC945AQP1E	Capstan Motor Wuting [250945] Capstan Motor Voltage Generator [250		-1
	V323C945AQFTE	,	[2SC945]	A
	VS2SC945AQP1E	Capstan Motor Voltage Generator [2SC	C945] Antriebswellenmotoren-Spannungsgenerator [2SC945]	A
Q715 \	VS2SC1826-Y1E	Capstan Motor Voltage Generator [2SC	C1826] Antriebswellenmotoren-Spannungsgeñerator [2SC1826]	A
۵716 \	VS2SC1826-Y1E	Capstan Motor Voltage Generator [2SC	C1826] Antriebswellenmotoren-Sparmungsgenerator [2SC1826]	A
	VS2SC945AQP1E	Drum Motor Muting [2SC945]	Trommelmotorenunterdrückung [2SC945]	Α
۱ 2718	VS2SC945AQP1E	Direct Drive Control [2SC945]	Direktantriebssteuerung [2SC945]	A
Q719 \	VS2SC945AQP1E	VS Switch [2SC945]	VS-Schalter [2SC945]	A
Ω914 \	VS2SA770///2E	Power Control [2SA770]	Spannungsversorgungs [2SA770]	AI
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
C701 V	VHiAN6344//-1	Drum Servo	Trommel-Servo	A
	VHiSH1008//-1	DP6 Amp.	DP6-Verstärker	A
_	VHiAN6341N/-1	Capstan Servo	Antriebswellen-Servo	A
1 -	VHiNJM2903D-1	Voltage Follower	Spannungsverstärker	A
_	VHiSH1007//-1	Direct Drum Motor Drive	Direktantriebsmotorentreiber	A
	VHiM51724//-1E	Direct Drive Control	Direktantriebssteuerung	A
_ 1	VHiHD14538/-1	FV Generator	FV-Generator	A

D710	Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
D708, D710			Diodes	Dioden	
D710   C   D713   D716   D717   D722   D723   D725   D726   D727   D728   D727   D728   D730   D718   D719   D719   D719   D719   D719   D719   D710   D7	D701	RH-DX0142CEZZ			АВ
D710   C   D713, D716, D717, D728, D728, D728, D728, D729, D729	5				
Capacitors   Condensatoren					
D715, D720, D721, D722, D725, D726, D727, D727, D728, D729, D72	D710				
D715   D720   D721   D722   D725   D726   D727   D727   D727   D727   D727   D728   D728   D730   D731	(				
D716, D720, D721, D722, D723, D726, D726, D726, D727, D728, D730, D73					
D720, D721, D722, D723, D725, D726, D727, D728, D729, D72					
D721, D723, D726, D726, D726, D727, D728, D729, D72					
D722, D725, D726, D727, D728, D729, D72	•				
D723, D726, D726, D728, D730, D730, D731, D731, D732, D732, D733, D730, D731, D733, D733, D733, D733, D733, D733, D733, D734, D73					
D726, D727, D728, D730, D718, D730, D73					
D726, D728, D730, D73	-				
D727, D730, D718, D730, D718, D730, D73					
D728, D719   RH-DX0010GEZZ   D719   RH-DX0010GEZZ   D718,					
D718   RH-DX0010GEZZ   Capacitors   Capac					
Capacitors   Condensatoren	D730,				
Capacitors   Ca	D718,	RH-DX0010GEZZ			AE
C704,   RC-Q20010GEZZ   .22μF, Mylar   .22μF, Mylar   .22μF, Mylar   .22μF, Mylar   .22μF, Mylar   .23μF, Mylar   .24μF, My	D719				
C724         RC-EZ0020GEZZ         100μF, 16V, Electrolytic         .039μF, Mylar         .039μF, Mylar         .039μF, Mylar         .039μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .047μF, Mylar         .056μF, Mylar         .056μ			Capacitors	Kondensatoren	
C777         RC-EZ0020GEZZ         100μF, 16V, Electrolytic         .03μF, Mylar         .04μF, Mylar         .056μF,	C704,	RC-QZ0010GEZZ	.22μF, Mylar	,22μF, Mylar	AC
C713         RC-QZ004GEZZ         .039μF, Mylar         .039μF, Mylar         .039μF, Mylar         .039μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .018μF, Mylar         .047μF, Mylar         .056μF, Mylar         .082μF, Mylar <td>C724</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	C724				
C714, RC-Q20015GEZZ		RC-EZ0020GEZZ	100μF, 16V, Electrolytic	100µF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
C727 C718, RC-QZ0005GEZZ C736, C740 C719, RC-QZ0003GEZZ C728, RC-QZ0011GEZZ C729, VCSATAICE106K C729, VCSATAICE106K C741 C729, VCSATAICE106K C741 C741 RC-QZ0006GEZZ C742 C743 RC-QZ0006GEZZ C744 C745 C746 RC-QZ006GEZZ C746 RC-QZ006GEZZ C746 RC-QZ006GEZZ C746 RC-QZ006GEZZ C746 RC-QZ006GEZZ C746 RC-QZ006GEZZ C748 RC-QZ006GEZZ C749 RC-QZ006GEZZ C749 RC-Z2009GEZZ C740 RC-Z2003GEZZ C751 RC-Q2003GEZZ C751 RC-Q2003GEZZ C752 RC-Q2003GEZZ C752 RC-Q2003GEZZ C752 RC-Q2003GEZZ C752 RC-Q20011GEZZ C754 RV sr		RC-QZ0004GEZZ	.039μF, Mylar	,039µF, Mylar	AB
C718, C720005GEZZ C735, C740 C719, RC-QZ0003GEZZ C720, C742, C743 C722 RC-QZ0011GEZZ C726, RC-QZ0017GEZZ C728, C728, RC-QZ0016EZZ C729, VCSATAICE106K C744, C744 C748 C749 RC-QZ006GEZZ C749, RC-QZ0016GEZZ C749, RC-QZ0016GEZZ C749, RC-QZ0016GEZZ C749, RC-QZ0016GEZZ C740, C741 RC-QZ0016GEZZ C741 RC-QZ0016GEZZ C742 RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030G		RC-QZ0015GEZZ	.018μF, Mylar	,018μF, Mylar	AC
C735, C740 C740 C719, RC-QZ0003GEZZ C720, C742, C743 C722 RC-QZ0011GEZZ C726, RC-QZ0017GEZZ C726, RC-QZ0017GEZZ C728, VCSATAICE106K C744. C728 C729, VCSATAICE106K C744. C728 RC-QZ0006GEZZ C734 RC-QZ0006GEZZ C741 RC-QZ0006GEZZ C746 RC-QZ0016GEZZ C746 RC-QZ0016GEZZ C749 RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RY-RN-RO-EZ-EZ0EZ-RC-E					
C740 C719, C720, C742, C743 C742, C743 C722 RC-QZ0011GEZZ .33μF, Mylar .056μF, Mylar .082μF, Mylar .802μF, 16V, Electrolytic .220μF, 35V, Elektrolytkondensator .2	-	RC-QZ0005GEZZ	.047μF, Mylar	,047μF, Mylar	AB
C719, C720, C720, C742, C743   C720, C742, C743   C722   RC-QZ0011GEZZ   .33μF, Mylar   .33μF, Mylar   .056μF, Mylar   .082μF, Mylar   .022μF, Mylar   .02μF, Mylar   .022μF, Mylar   .022μ					
C720, C742, C742, C743 C722 RC-QZ0011GEZZ .33μF, Mylar		50.070000			
C742, C743 C722 C725, RC-QZ0017GEZZ C726, C729, VCSATAICE106K C744. C728 C734 C734 C734 RC-QZ0006GEZZ C734 RC-QZ0006GEZZ C745 RC-QZ0006GEZZ C746 RC-QZ0006GEZZ C746 RC-QZ0016GEZZ C747 RC-EZ0028GEZZ C748 RC-EZ0028GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030	•	RC-Q20003GE22	.1μF, Mylar	,1μF, Mylar	AC
C743 C722 RC-QZ0011GEZZ C725, RC-QZ0017GEZZ C726 C729, VCSATAICE106K C744. C748. C749. C749. C749. C740. C741. RC-QZ0006GEZZ C741. RC-QZ0006GEZZ C741. RC-QZ0016GEZZ C742. C742. C743. RC-EZ0026EZZ C744. C745. RC-EZ0026EZZ C746. RC-EZ0026EZZ C747. RC-EZ0026EZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0026EZZ RC-EZ0026EZ RC-EZ0026EZZ RC-EZ0026EZZ RC-EZ0026EZ RC-EZ0026EZZ RC-EZ0026EZ RC-EZ0026					
C722   RC-QZ0011GEZZ   .33μF, Mylar   .056μF, Mylar   .0082μF,					
C725, C726         RC-QZ0017GEZZ         .056μF, Mylar         .056μF, Mylar           C726         C729, C729, C729, C729, C744.         VCSATAICE106K         10μF, 16V, 10%, Tantalum         10μF, 16V, 10%, Tantalum           C744.         RC-QZ0006GEZZ         .082μF, Mylar         .082μF, Mylar           C741.         RC-QZ00016GEZZ         .022μF, Mylar         .022μF, Mylar           C749.         RC-EZ0028GEZZ         .220μF, 16V, Electrolytic         .220μF, 16V, Elektrolytkondensator           C751.         RC-EZ0030GEZZ         .220μF, 35V, Electrolytic         .220μF, 35V, Elektrolytkondensator           Controls         Regier           R708.         RVR-M7141TAZZ           R711.         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., Drum Lock         47 kohm, Pot., VS-Trommel           R712.         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-2 Phase         47 kohm, Pot., KAN-2 Phase           R720.         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-1 Phase         47 kohm, Pot., KAN-1 Phase           R736.         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust         100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung           R741.         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., Capstan Lock         47 kohm, Pot., FV-Einstellung           R741.         RVR-M7141TAZZ		BC-070011GE77	22.15 Millor	22uE Mylar	AC
C726 C729, VCSATAICE106K C744. C744. C728 C734 RC-QZ0006GEZZ C734 RC-QZ0009GEZZ C741 RC-QZ0016GEZZ C746 RC-QZ0016GEZZ C749 RC-EZ0028GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0028GEZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ R			1		AC
C729, C744.         VCSATAICE106K         10μF, 16V, 10%, Tantalum         10μF, 16V, 10%, Tantalum           C728 C734         RC-QZ0006GEZZ         .082μF, Mylar         ,082μF, Mylar           C741 RC-QZ0009GEZZ         15μF, Mylar         15μF, Mylar           C746 RC-QZ0016GEZZ         .022μF, Mylar         ,022μF, Mylar           C749 RC-EZ0028GEZZ         220μF, 16V, Electrolytic         220μF, 16V, Elektrolytkondensator           C751 RC-EZ0030GEZZ         220μF, 35V, Electrolytic         220μF, 35V, Elektrolytkondensator           Controls           Regier           R708 RVR-M7141TAZZ         100 kohm, pot., VS Drum         47 kohm, Pot., VS-Trommel         47 kohm, Pot., Trommelverriegelung           R718 RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-2 Phase         47 kohm, Pot., KAN-2 Phase         47 kohm, Pot., KAN-2 Phase         47 kohm, Pot., KAN-1 Phase           R720 RVR-B7054TAZZ         100 kohm, Pot., REC Phase         47 kohm, Pot., Aufnahmenphase         100 kohm, Pot., Aufnahmenphase           R736 RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust         47 kohm, Pot., Aufnahmenphase           R741 RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., Capstan Lock         47 kohm, Pot., Aufnahmenphase           R797 RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., FV Adjust         47 kohm, Pot., FV-Einstellung	-	110-02200170122	.050μF, Mylar	,030µF, Wiyiai	^0
C744. C728 C734 RC-QZ0006GEZZ C734 RC-QZ0009GEZZ C741 RC-QZ0009GEZZ C746 RC-QZ0016GEZZ C749 RC-EZ0028GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ C751 RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0		VCSATAICE106K	10uF 16V 10% Tantalum	10uF 16V 10% Tantalum	AD
C728 C734 C734 C741 RC-QZ0009GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-QZ0028GEZZ RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RT-I6V, Electrolytic RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RT-I6V, Electrolytic RC-EZ004F, 35V, Elektrolytkondensator RT08 RVR-M7141TAZZ R711 RVR-B7054TAZZ RVR-B7054TAZZ RVR-B7054TAZZ RVR-B7054TAZZ RVR-B7054TAZZ RVR-M7141TAZZ R720 RVR-B7054TAZZ RVR-M7141TAZZ R736 RVR-M7141TAZZ R736 RVR-M7141TAZZ R741 RVR-B7054TAZZ RVR-M7141TAZZ R756 RVR-M7141TAZZ R778 RVR-M7141TAZZ R779 RVR-B7054TAZZ R778 RVR-M7141TAZZ R778 RVR-B7054TAZZ R778 RVR-M7141TAZZ R778 RVR-B7054TAZZ R778 RVR-M7141TAZZ R778 RVR-B7054TAZZ R778 RVR-M7141TAZZ R779 RVR-M7141TAZZ R77			10m1, 10 v, 1070, Tullitalaili	1001, 101, 1010, 1011	
C741 RC-QZ0009GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-QZ0016GEZZ RC-ZQQF, Mylar RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0028GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZZ RC-EZ0030GEZ					
C741	C734	RC-QZ0006GEZZ	.082μF, Mylar	.082μF, Mylar	AB
C746         RC-OZ0016GEZZ         .022μF, Mylar         .022μF, Mylar           C749         RC-EZ0028GEZZ         220μF, 16V, Electrolytic         220μF, 16V, Elektrolytkondensator           C751         RC-EZ0030GEZZ         220μF, 35V, Electrolytic         220μF, 35V, Elektrolytkondensator           Contrtols           Regier           R708         RVR-M7141TAZZ           R711         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., VS Drum         100 kohm, Pot., VS-Trommel           R718         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-2 Phase         47 kohm, Pot., Trommelverriegelung           R720         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-1 Phase         47 kohm, Pot., KAN-2 Phase           R722         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., REC Phase         100 kohm, Pot., Aufnahmenphase           R736         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., Capstan Lock         100 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung           R741         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., FV Adjust         47 kohm, Pot., FV-Einstellung           R797         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., FV Adjust         100 kohm, Pot., FV-Einstellung	C741	RC-QZ0009GEZZ	15μF, Mylar		AC
C751         RC-EZ0030GEZZ         220μF, 35V, Electrolytic         220μF, 35V, Elektrolytkondensator           Contrtols         Regier           R708         RVR-M7141TAZZ           R711         RVR-B7054TAZZ         100 kohm, pot., VS Drum         100 kohm, Pot., VS-Trommel           R718         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-2 Phase         47 kohm, Pot., KAN-2 Phase           R720         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-1 Phase         47 kohm, Pot., KAN-1 Phase           R722         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust         100 kohm, Pot., Aufnahmenphase           R736         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., Capstan Lock         100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung           R741         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., Capstan Lock         47 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung           R797         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., FV Adjust         100 kohm, Pot., FV-Einstellung	C746	RC-QZ0016GEZZ			AC
R708         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, pot., VS Drum         100 kohm, Pot., VS-Trommel           R711         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., Drum Lock         47 kohm, Pot., Trommelverriegelung           R718         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-2 Phase         47 kohm, Pot., KAN-2 Phase           R720         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., CH-1 Phase         47 kohm, Pot., KAN-1 Phase           R722         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., REC Phase         100 kohm, Pot., Aufnahmenphase           R736         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust         100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung           R741         RVR-B7054TAZZ         47 kohm, Pot., Capstan Lock         47 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung           R797         RVR-M7141TAZZ         100 kohm, Pot., FV Adjust         100 kohm, Pot., FV-Einstellung	C749	RC-EZ0028GEZZ	220μF, 16V, Electrolytic	220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
R708 RVR-M7141TAZZ 100 kohm, pot., VS Drum 100 kohm, Pot., VS-Trommel 47 kohm, Pot., Trommelverriegelung 47 kohm, Pot., CH-2 Phase 47 kohm, Pot., CH-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-2 Phase 47 kohm, Pot., CH-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 100 kohm, Pot., REC Phase 100 kohm, Pot., Aufnahmenphase 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust RVR-M7141TAZZ 100 kohm, Pot., Capstan Lock 100 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung 100 kohm, Pot., FV-Einstellung 100 kohm, Pot.	C751	RC-EZ0030GEZZ	220μF, 35V, Electrolytic	220μF, 35V, Elektrolytkondensator	AD
R711 RVR-B7054TAZZ 47 kohm, Pot., Drum Lock 47 kohm, Pot., Trommelverriegelung 47 kohm, Pot., CH-2 Phase 47 kohm, Pot., KAN-2 Phase 47 kohm, Pot., CH-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 100 kohm, Pot., REC Phase 100 kohm, Pot., Aufnahmenphase 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust 100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung 47 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung 100 kohm, Pot., FV Adjust 100 kohm, Pot., FV-Einstellung 100 kohm, Pot., FV-Einstellung			Contrtols	Regier	
R711 RVR-B7054TAZZ 47 kohm, Pot., Drum Lock 47 kohm, Pot., Trommelverriegelung 47 kohm, Pot., KAN-2 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 100 kohm, Pot., REC Phase 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust RVR-B7054TAZZ R741 RVR-B7054TAZZ R757 RVR-M7141TAZZ R761 RVR-M7141TAZZ R779 RVR-M714	R708	RVR-M7141TAZZ	100 kohm, pot VS Drum	100 kohm, Pot., VS-Trommel	AC
R718 RVR-B7054TAZZ 47 kohm, Pot., CH-2 Phase 47 kohm, Pot., KAN-2 Phase 47 kohm, Pot., CH-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 100 kohm, Pot., REC Phase 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust RVR-B7054TAZZ R787 RVR-M7141TAZZ 100 kohm, Pot., Capstan Lock 17 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung 100 kohm, Pot., FV Adjust 100 kohm, Pot., FV-Einstellung 100 kohm, Pot., FV-Einst					AC
R720 RVR-B7054TAZZ 47 kohm, Pot., CH-1 Phase 47 kohm, Pot., KAN-1 Phase 100 kohm, Pot., REC Phase 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust R741 RVR-B7054TAZZ R797 RVR-M7141TAZZ 100 kohm, Pot., Capstan Lock 100 kohm, Pot., FV Adjust 47 kohm, Pot., FV-Einstellung 100 kohm, Pot., FV-Einstellung		1	* *	, ,	AC
R736 RVR-M7141TAZZ 100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust 100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung 47 kohm, Pot., Capstan Lock 47 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung 100 kohm, Pot., FV-Einstellung 100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung 100 kohm, Pot., Tracking-Mitteleinstellung 100 kohm, Pot., English		RVR-B7054TAZZ			AC
R741 RVR-B7054TAZZ 47 kohm, Pot., Capstan Lock 47 kohm, Pot., Antriebswellenverriegellung 100 kohm, Pot., FV Adjust 100 kohm, Pot., FV-Einstellung		RVR-M7141TAZZ	100 kohm, Pot., REC Phase	100 kohm, Pot., Aufnahmenphase	AC
R797 RVR-M7141TAZZ 100 kohm, Pot., FV Adjust 100 kohm, Pot., FV-Einstellung		RVR-M7141TAZZ	100 kohm, Pot., Tracking Center Adjust		AC
		1		_	A
Coils Spulen	R797	RVR-M7141TAZZ	100 kohm, Pot., FV Adjust	100 kohm, Pot., FV-Einstellung	AC
Cons Sputen			Coils	Snulan	
L701 RTRNZ0012GEZZ Choke Coil Drosselspule		Τ			A

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kod
		PWB-C		
		Transistors	Transistoren	
Q203	VS2SC945APQ1E	Buffer [2SC945]	Fuffer [2SC945]	AB
Q204	VS2SA733APQ1E	FM Amp. [2SA733]	UKW-Verstärker [2SA733]	AC
Q205	VS2SA733APQ1E	Emitter Follower [2SA733]	Emitterverstärker [2SA733]	AC
Q301	VS2SA733APQ1E	Muting [2SA733]	Dämpfung [2SA733]	AC
Q302	VS2SK218-Q/1A	Playback Head Amp. [2SK218]	Wiedergabedopfverstärker [2SK218]	AQ
Q303	VS2SK218-Q/1A	Playback Head Amp. [2SK218]	Wiedergabekopfverstäker [2SK218]	AQ
Q306	VS2SC1923-ō1E	Playback Fm Amp. [2SC1923]	Wiedergabe-UKW-Verstärker [2SC1923]	AD
Q307 Q308	VS2SC1923-ō1E	Equalizer [2SC1923]	Entzerrer [2SC1923]	AD
Q309	VS2SC1923-ō1E VS2SA950-Y/1E	Emitter Follower [2SC1923]	Emitterverstärker [2SC1923]	AD
Q310	VS2SA930-1/1E VS2SC945APQ1E	Buffer [2SA950] Switching [2SC945]	Puffer [2SA950]	AD AB
Q311	VS2SA950-Y/1E	Suffer [2SA950]	Umschaltung [2SC945]	AD
Q312	VS2SC1432-S-1	Buffer [2SA1432]	Puffer [2SA950] Puffer [2SA1432]	AD
Q403	VS2SC945APQ1E	Buffer [2SC945]	Puffer [2SC945]	AB
Q405	VS2SA733APQ1E	Y Signal Amp. [2SA733]	Y-Signalverstärker [2SA733]	AC
Q406	VS2SC945APQ1E	Y Signal Amp. [2SC945]	Y-Signalverstärker [2SC945]	AB
Q407	VS2SC945APQ1E	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker [2SC945]	АВ
Q408	VS2SC1815YW1E	Video Amp. [2SC1815]	Video-Verstärker [2SC1815]	АВ
Q409	VS2SA1015Y/2E	Video-Amp. [2SA1015]	Video-Verstärker [2SA1015]	AC
Q411	VS2SC945APQ1E	Emitter Follower [2SC945]	Emitterverstärker	AB
Q412	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q413	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q414	VS2SC945APQ1E	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q502	VS2SC1815YW1E	Colour Signal Amp. [2SC1815]	Farbsignalverstärker [2SC1815]	AB
Q503	VS2SC1923-ō1E	Colour Signal Amp. [2SC1923]	Farbsignalverstärker [2SC1923]	AD
Q504	VS2SC945APQ1E	Playback Color Output [2SC945]	Wiedergabefarbausgang [2SC945]	AB
Q505	VS2SA733APQ1E	Emitter Follower [2SA733]	Emitterverstärker [2SA733]	AC
Q506	VS2SC945AQ/-1	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
Q601 Q602	VS2SA733APQ1E	Playback Voltage Generator [2SA733]	Wiedergabespannungsgenerator [2SA733]	AC
Q603	VS2SC945APQ1E VS2SC496-Y/1E	Relay Drive [2SC945]	Relaistreiber [2SC945]	AB
Q604	VS2SC1815YW1E	Bias Oscillator [2SC496]	Bias-Schwinger [2SC496]	AF
Q605	VS2SA733APQ1E	Head Switch [2SC1815] Switching Drive [2SA733]	Kopfschalter [2SC1815] Umschaltungstreiber [2SA733]	AB
Q606	VS2SC1815YW1E	Head Switch [2SC1815]	Kopfschalter [2SC1815]	AB
Q607	VS2SC1815YW1E	Head Switch [2SC1815]	Kopfschalter [2SC1815]	AB
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC201	VHiAN6310//-1	AGC, Pre-Emphasis, White/Dark Clip, FM	AGC, Voranhebung, Weiß/Schwarz-	AS
		Modulator	Beschneidung FM-Modulator	/10
IC301	VHiSA8263//-1	Record Amp.	Aufnahmeverstärker	AX
IC302	VHiAN6330//-1	Playback Amp.	Wiedergabeverstärker	AR
IC303	VHiTC4001BP-1	NOR	NOR	AF
IC401	VHiAN6332//-1	DOC, FM Limiter, FM Demodulator, noise	DOC, FM-Begrenzer, FM-Demodulator,	AW
IC402	VHiHA11702/-1	Canceller, Y/C Mixer Limiter	Geräuschsaufheber Y/C-Mischer	
IC501	VHIAN6360//-1	ACC, Burst Gate, Subconverter	Begrenzer	AU
IC502	VHiAN6371//-1	APC, Color Keller	ACC, Burst-Gate, Unterkonverter APC, Farbunterdrückung	AR
IC503	VHiAN6363//-1	AFC	AFC, Farbunterdruckung AFC	AY
IC504	VHiAN6342N/-1	Local Oscillator	Lokalschwinger	AN
IC601	VHiAN262///-1	Record Amp., Power Amp., Tone Amp.,	Aufnahmeverstärker, Endverstärker, Tonver-	AM
IC602	VHiSH1002//-1	eq. Amp. Record/Playback Switch, Audio Mute	stärker, Entzerrerverstärker Aufnahme-/Wiedergabeschalter,	AV
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Tonunterdrückur	
		Diodes	Dioden	
D201,	RH-DX0142CEZZ			AB
D301~				
D305,				
D403,				
D404,				1

D504, D601~ D603, D605~ D610 D202, D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 VCRYPA C451, C452 C612 VCEAAA C632 RC-0Z00 C633 RC-0Z00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C698 RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 R306 RVR-M7 R336 RVR-M7	0142CEZZ 1926-M-1 0024CEZZ A1CW107M	[IS1926]  Zener diode  Capacitors  100µF, 16V, Electrolytic	[IS1926]  Zenerdiode  Kondensatoren	A
D504, D601~ D603, D605~ D610 D202, VHD1S1 D203, D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, VCEAAA C221, C613 C211 C447 C452 C612 C620 C632 RC-0200 C633 RC-0200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA RR-XZ0	1926-M-1 0024CEZZ A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	A
D601~ D603, D605~ D610 D202, D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C451, C452 C612 C620 C633 RC-0200 C633 RC-0200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0	0024CEZZ A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	
D605~ D610 D202, D610 D203, D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 VCRYPA C451, C452 C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-0200 C633 RC-0200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA RR-XZ0	0024CEZZ A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	
D605~ D610 D202, D610 D203, D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, VCEAAA C221, C613 C211 VCRYPA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C632 RC-0200 C633 RC-0200 C633 RC-0200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA RR-XZ0	0024CEZZ A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	
D610 D202, VHD1S1 D203, D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, VCEAAA C221, C613 C211 C447 C452 C612 C620 C632 RC-0Z00 C633 RC-0Z00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C698  RR-XZ0	0024CEZZ A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	
D203, D405, D406 D604 RH-EX00 RH-EX00 C208, C449, C453 C206, VCEAAA C221, C613 C211 VCRYPA C451, VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-OZ00 C633 RC-OZ00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA C698 VCEAAA C698 RR-XZ0 RVR-M7 R213 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-M7 R311 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R331 RVR-M7 R331 RVR-M7 R339 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	0024CEZZ A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	
D203, D405, D406 D604 RH-EX00	A1CW107M	Zener diode  Capacitors	Zenerdiode	А
D405, D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 VCRYPA C451, C447 VCEAAA C452 C612 VCEAAA C632 RC-0Z00 C633 RC-0Z00 C633 RC-0Z00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0	A1CW107M	Capacitors		A
D406 D604 RH-EX00  C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 VCRYPA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C632 RC-0200 C633 RC-0200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0	A1CW107M	Capacitors		А
C208, C449, C453 C221, C613 C211 VCRYPA VCEAAA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C632 RC-Q200 C633 RC-Q200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA VCEAAA C698	A1CW107M	Capacitors		А
C208, C449, C453 C206, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C447 C451, C452 C612 C620 C632 C632 C632 C634 C7200 C634 C7200 C635 C7200 C634 C7200 C638 C7200 C637 C7200 C730 C730 C730 C730 C730 C730 C730 C7			Kondensatoren	
C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C451, C452 C612 C612 C620 C632 C632 C632 C634 C632 C634 C635 C698 C698 C698 C698 C78PA C698 C78PA C78PA C835 C78PA C835 C78PA C835 C78PA C836 C78PA C837 C838 C838 C838 C838 C838 C838 C838		100μF, 16V, Electrolytic		
C208, C449, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C451, C452 C612 C620 C632 C632 C632 C633 CC933 CC934 C635 CC834 CC898 CC908 CC898 CC908 CC898 CC908 CC898		100μF, 16V, Electrolytic	1	
C449, C453 C206, C221, C613 C211 C447 C447 C451, C452 C612 C612 C620 C632 C632 C633 C634 C787PA C635 C698 C698 C698 C698 C698 C698 C698 C698	A1CW227M	· ·	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	Α
C453 C206, VCEAAA C221, C613 C211 VCRYPA C447 VCRYPA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-Q200 C633 RC-Q200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA RR-XZ0	A1CW227M			
C206, C221, C613 C221, C613 C211 VCRYPA C447 VCRYPA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-Q200 C633 RC-Q200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA RR-XZ0 RR-XZ0 R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R331 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R331 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1CW227M			
C221, C613 C211 C447 C447 C447 C451, C452 C612 C620 C632 C632 C633 C634 C787PA C635 C634 C787PA C698 C698 C698 C698 C698 C698 C787PA C698 C787PA C787	A1CW227M			
C613 C211 C211 C447 C447 C447 C451, C452 C612 C612 C620 C633 C634 C634 C635 C634 C698 C638 C698 C638 C698 C638 C698 C639 C634 C7898		220μF, 16V, Electrolytic	220μF, 16V, Elektrolytkondensator	A
C211 VCRYPA C447 VCRYPA C447 VCRYPA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-Q200 C633 RC-Q200 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R331 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7 R411 RVR-M7				
C447 VCRYPA C451, VCEAAA C452 C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-QZ00 C633 RC-QZ00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R331 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R331 RVR-M7 R331 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7				
C451, C452 C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-QZ00 C633 RC-QZ00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R333 RVR-B70 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1HA471J	470pF, 50V, 5%, Ceramic	470pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	A
C452 C612 C620 C620 C632 C632 C633 C634 C635 C634 C698 C698 C698 C698 C698 C698 C698 C698	41HA561J	560pF, 50V, 5%, Ceramic	560pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	Α
C612 VCEAAA C620 VCEAAA C632 RC-QZ00 C633 RC-QZ00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R233 RVR-B70 R311 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R331 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1AW477M	470μF, 10V, Electrolytic	470μF, 10V, Elektrolytkondensator	Α
C620 VCEAAA C632 RC-QZ00 C633 RC-QZ00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R331 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7				
C632 RC-QZ00 C633 RC-QZ00 C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R311 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R331 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	A
R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R331 RVR-M7 R331 RVR-M7 R331 RVR-M7 R341 RVR-M7 R37 RVR-M7 RVR-M7 RVR-M7 RVR-M7 RVR-M7 RVR-M7 RVR-M7 RVR-M7	A1AW227M	220μF, 10V, Electrolytic	220µF, 10V, Elektrolytkondensator	Α
C634 VCRYPA C635 VCRYPA C698 VCEAAA  RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R323 RVR-M7 R331 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R314 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	013GEZZ	.015µF, Polypropylene Film	,015μF, Polypropylinschicht	Α
R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R220 RVR-M7 R233 RVR-M7 R336 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R314 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	012GEZZ	.0015µF, Polypropylene Film	,0015µF, Polypropylinschicht	Α
R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R333 RVR-B70 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R313 RVR-M7 R314 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1HA821J	820pF, 50V, 5%, Ceramic	820pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	Α
RR-XZ0  R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R333 RVR-B70 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R330 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1HA181J	180pF, 50V, 5%, Ceramic	180pF, 50V, 5%, Keramikkondensator	A
R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-B7( R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	A1AW107M	100μF, 10V, Electrolytic	100μF, 10V, Elektrolytkondensator	
R209 RVR-M7 R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7		Resistors	Widerstände	
R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	0026CEZZ	10 ohm, 1/2W, Fuse Resistor	10 ohm, 1/2W, Schmelzwiderstand	A
R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7		Controls	Regler	
R213 RVR-M7 R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7	137TAZZ	22 kohm, Pot., AGC Adjust	22 kohm, Pot., AGC-Einstellung	А
R220 RVR-M7 R229 RVR-M7 R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7	133TZZZ	4.7 kohm, Pot., White Clip Level	4,7 kohm, Pot., Weißbeschneidung	A
R229 RVR-M7 R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7	7133TAZZ	4.7 kohm, Pot., Dark Clip Level	4,7 kohm, Pot., Schwarzbeschneidung	Δ.
R233 RVR-B70 R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7		3.3 kohm, Pot., Rec. Y Level	3,3 kohm, Pot., Aufnahme-Y-Pegel	_ A
R306 RVR-M7 R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7		4.7 kohm, Pot., FM Balance Level	47 kohm, Pot., FM-Balancepegel	Δ
R311 RVR-M7 R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7		100 ohm, Pot., Rec. Balance	100 ohm, Pot., Aufnahmebalance	7
R313 RVR-M7 R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7	7129TAZZ	1 kohm, Pot., Rec. Y Level	1 kohm, Pot., Aufnahme-Y-Pegel	
R325 RVR-M7 R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7		2.2 kohm, Pot., Rec. Colour Level	2.2 kohm, Pot., Aufnahmeearbpegel	A
R330 RVR-M7 R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7		1 kohm, Pot., CH2 Dump	1 kohm, Pot., KANAL2 Abwurf	
R334 RVR-M7 R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7		1 koh, Pot., CH1 Dump	1 kohm, Pot., KANAL1 Abwurf	A
R339 RVR-M7 R401 RVR-M7 R411 RVR-M7		2.2 kohm, Pot., Balance	2,2 kohm, Pot., Balance	
R401 RVR-M7 R411 RVR-M7		1 kohm, Pot., FM Level	1 kohm Pot , FM-Pegel	i
R411 RVR-M7		2.2 kohm, Pot., EE Level	2,2 kohm, Pot., EE-Pegel	A A
		10 kohm, Pot., Limiter Balance	10 kohm, Pot., Begrenzerbalance	A
		2.2 kohm, Pot., Noise Level	2,2 kohm, Pot., Geräuschspegel	A
R442 RVR-M7	7129TAZZ	1 kohm, Pot., Playback Y Level	1 kohm, Pot., Wiedergabe-Y-Pegel	
. –	7127TAZZ	470 ohm Pot., AFC Adjust	470 ohm, Pot., AFC-Einstellung	Α .
	7133TAZZ	4.7 kohm Pot., Playback Equalizer	4,7 kohm, Pot., Wiedergabeentzerrer	A
	100177	22 kohm, Pot., Playback Level	22 kohm, Pot., Wiedergabepegel	Α Α
		10 kohm Pot., EE Level		Α .
	137TAZZ	330 kohm, Pot., Record Bias	10 kohm, Pot., EE-Pegel	Α .
	7137TAZZ 7135TAZZ	2.2 kohm, Pot., Playback Colour Level	330 kohm, Pot., Aufnahme-Bias	Α
R504 RVR-M7	7137TAZZ 7135TAZZ 7144TAZZ	2.2 Komin, Fort, Fragistic Golden Edver	2,2 kohm, Pot., Wiedergabefarbpegel	Α
	7137TAZZ 7135TAZZ			

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kod
		Trimmer	Trimmer	
C226, C307,	RTō-H1006GEZZ			AE
C311 C529,	RTō-H1009GEZZ			AE
C560				
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L201, L307, L401	VP-LK221K0000	220µH	220μΗ	АВ
L202, L508	VP-LK560K0000	56μH	56μН	АВ
L203, L205, L302,	VP-CF221K0000	220μΗ	220μΗ	АВ
L302, L311, L406,				
L409, L414,				
L415, L501, L503,				
L503, L512, L514				
L204	VP-LK390J0000	39µH	39μH	AC
L206	VP-LK330K0000	33μH	33µH	AB
L301, L306, L309	VP-LK270K0000	27μH	27μH	АВ
L303, L304	VP-LK2R2K0000	2.2μΗ	2,2μΗ	АВ
L305	RCiLi0004GEZZ	Bias Trap	Bias-Sperre	AD
L308	VP-LK150K0000	15µH	15μH	AB
L315, L416 L316,	VP-CF101K0000 VP-LK220K0000	100μH 	100μH 22μH	AB
L317, L504	VV ZKZZOKOGO	·	22011	10
L402, L403	VP-KF471K0000	470μH	470μH	AB
L404, L405 L407	VP-LK8R2K0000 VP-LK180K0000	8.2μH 18μH	⁻8,2µН 18µН	AB
L410, L509	VP-LK470K0000	47μH	47μH	AB
L412	VP-KF151K0000	150µH	150µH	АВ
L413	VP-LK101K0000	100μΗ	100μH	AB
L507, L513	VP-CJ221K0000	220 μH	220µH	AB
L510 L511	RCiLP0005GEZZ VP-KF681K0000	6.8mH 680µH	6,8mH 680µН	AD AB
L517	VP-DF470K0000	000μH   47μH	47μH	AB
L601	RCiLP0006GEZZ	1.5mH	1,5mH	AC
L602	RCiLZ0065GEZZ	AF Record Bias Frequency	AF-Aufnahme-Bias-Frequenz	AE
L603	VP-CF102K0000	1μΗ	1μΗ	АВ
L604	RCiLB0004GEZZ	Record Bias Frequency	Aufnahme-Bias-Frequenz	AE
L605	RCiLi0003GEZZ	Record Trap	Aufnahmesperre	AD
T301 T302	RCiLZ0093GEZZ	Step up Transformer	Erhöhungstransformator	AR
T601	RTRNH0005GEZZ	Bias Oscillator	Bias-Schwinger	AF
FL201 FL401	RMPTD0088GEZZ	Filter	Filter	AF

Filter	Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code
Filade	FI 202	BMPTD0089GEZZ	Filter	Filter	AF
Files					AG
Filter   A					AF
Filson					
FLS03					AG
Filest		RMP1D0042GEZZ	Filter	Filter	AK
Filed	FL503	RMPTD0053GEZZ	Filter	Filter	AG
Route	FL505	RMPTD0052GEZZ	Filter	Filter	AG
Diagram		1	Filter	Filter	AK
Name					AT
RCLZ0085GEZZ   Delay Line   Verzögerungsfinie   A	•	RCILZ0092GEZZ	Delay Line	Verzogerungsfinie	_ ^'
RR   RR   RR   RR   RR   RR   RR   R		RCiLZ0085GEZZ	Delay Line	Verzögerungslinie	AX
PWB-E   PWB-		4	Miscellaneous	Sonstige Teile	1
PWB-E   PWB-	BY601	BBI YZ0013GEZZ	Belav	Relais	Λ.Β.
PWB-E   PWB-					AP
PWB-E   Transistors   Transistore    Transistore					AN
Name	X502	RCRSB0002CE2Z	Crystal	Kristall	AM
NS2SA733APQ1E			PWB-E		
Start Sensor Amp. [2SA733]   Start Sensor Amp. [2SA733]   Sack Sensor Amp. [2SC945]   Umschaltung [2SC945]   A Sack Sensor Amp. [2SC945]   Umschaltung [2SC945]   Umschaltung [2SC945]   Umschaltung [2SC945]   A Sack Sensor Amp. [2SC945]   Umschaltung [2SC945]   Umschaltu			Transistors	Transistoren	
Start Sensor Amp. [28A733]   Start Sensor Samp. [28A733]   Start Sensor Samp. [28A733]   Schlackensensorverstärker [28A745]   Schlackensensorverstärker [28A	Q801	VS2SA733APQ1E	End Sensor Amp. [2SA733]	Endsensorverstärker [2SA733]	AC
Q803	Q802	VS2SA733APQ1E		1	AC
0804	0803				
Q805					AB
Q806				Umschaltung [2SC945]	AB
Q807		VS2SC945APQ1E	Pause Remote Switch [2SC945]	Fernbedienungspausenschalter [3SC945]	AB
Name	Q806	VS2SA733APQ1E	Muting [2SA733]	Dämpfung [2SA733]	AC
C808	Q807	VS2SC945APQ1E	Timer Input Amp. [2SCC945]	,	AB
Q809	Ω808				- 1
OB10		1			AB
Name				-	AB
Comparator   Com					AB
Integrated Circuit		VS2SC945AQ/-1	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	AB
C801	Q812	VS2SC945AQ/-1	Switching [2SC945]	Umschaltung [2SC945]	АВ
CR02			Integrated Circuit	Integrierte Schaltkreise	
CR02	10801	VU:TC4001 PD 1	AND	AND	
C803					AF
CR04					AF
IC805		VHiNJM2901N-1	-	Vergleicher	AL
CR06	IC804	VHiTMS1024/-1	Microcomputer Input	Mikrokomputereingang	AQ
CR   CR   CR   CR   CR   CR   CR   CR	IC805	VHiTC4069BP-1	Inverter	Wechselrichter	AF
C807	IC806	VHiTC4001BP-1	NOR	NOR	AF
C808					
Diagram   Diag			·		AX
Diodes Dioden  D810~ RH-DX0142CEZZ  D821, D837, D838, D840~ D849, D851~ D861, D866, D870~ D872, D874					AX
D810~ RH-DX0142CEZZ  D821, D837, D838, D840~ D849, D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874		VHI I W 5 1025/-1	Wilcrocomputer Output	wirkrokomputerausgang	AU
D821, D837, D838, D840~ D849, D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874			Diodes	Dioden	
D837, D838, D840~ D849, D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874		RH-DX0142CEZZ			AB
D838, D840~ D849, D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874					
D840~ D849, D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874					
D849, D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874	•				
D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874	D840~				
D851~ D861, D864~ D866, D870~ D872, D874	D849,		·		
D861, D864~ D866, D870~ D872, D874					
D864~ D866, D870~ D872, D874					
D866, D870~ D872, D874	•				
D870~ D872, D874					
D872, D874	-		· ·		
D874	D870~				1
D874	D872.				
	•				
	0010				

Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
RH-EX0010GEZZ RH-EX0042TAZZ	Zener Diode Zener Diode	Zenerdiode Zenerdiode	AB AB
	Capacitors	Kondensatoren	1
VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	АВ
	Controls	Regier	
RVR-M7136TAZZ	15 kohm, Pot., Battery Level Adjust	15 kohm, Pot., Batteriepegeleinstellung	AC
	PWB-F		
	Transistors	Transistoren	
VS2SB772-Q/1E	Solenoid Drive [2SB772]	Tauchspulentreiber [2SB772]	AD
VS2SC2120Y/1E	Switching [2SC2120]	Umschaltung [2SC2120]	AD
VS2SD635LB/1E VS2SD635LB/1E	Solenoid Out Switch [2SD635] Solenoid Pull Switch [2SD635]	Tauchspulenausgangsschalter [2SD635] Tauchspulenzugschalter [2SD635]	AH AH
	Diodes	Dioden	
VHD1SR35-10-2	[1SR35]	[1SR35]	АВ
<u> </u>	PWB-H		
	Diodes	Dioden	
RH-PX0031GEZZ	LED	LED	AC
	Switch	Schalter	
QSW-K0002GEZZ	Switch, Mechanical Operation	Schalter, Mechanismusbetrieb	AC
	PWB-I		
	Transistors	Transistoren	
VS2SC1906//1E VS2SC945AQ/-1 VS2SA733APQ1E VS2SK30AG//2E VS2SC945APQ1E VS2SC945APQ1E VS2SA733AQ/-1 VS2SC2001-L-1	PIF Amp. [2SC1906] AFT Muting [2SC945] AFT Muting [2SA733] AFT Muting [2SK30AG] Sound Amp. [2SC945] Video Amp. [2SC945] Video Amp. [2SA733] Video Amp. [2SC2001]	Bild-ZF-Verstärker [2SC1906] AFT-Dämpfung [2SC945] AFT-Dämpfung [2SA733] AFT-Dämpfung [2SK30AG] Tonverstärker [2SC945] Video-Verstärker [2SC945] Video-Verstärker [2SA733] Video-Verstörker [2SC2001]	AC AB AC AD AB AB AC AD
	Teil Nr.  RH-EX0010GEZZ RH-EX0042TAZZ  VCEAAA1CW107M  RVR-M7136TAZZ  VS2SB772-Q/1E  VS2SB772-Q/1E  VS2SD635LB/1E  VS2SD635LB/1E  VHD1SR35-10-2  RH-PX0031GEZZ  QSW-K0002GEZZ  VS2SC945AQ/-1 VS2SA733APQ1E VS2SC945APQ1E	RH-EX0010GEZZ   Zener Diode   Zener Diode	RH-EX0010GEZZ   Zener Diode   Zenerdiode   Zenerdiode

Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
			Integrierte Schaltkreise	
IC1501 IC1502	RH-iX0113CEZZ RH-iX0055GEZZ	PIF Amp. SIF Amp.	Bild-ZF-Verstärker Ton-ZF-Verstärker	AR AG
		Diodes	Dioden	
D1502, D1504, D1505	RH-DX0142CEZZ			АВ
		Capacitors	Kondensatoren	
C1534 C1533 C1558	VCSATA1VE474K VCSATA1VE105K VCEAAA1CW477M	.47μF, 35V, 10%, Tantalum 1μF, 35V, 10%, Tantalum 470μF, 16V, Electrolytic	$,47\mu F,35V,10\%$ , Tantalum $1\mu F,35V,10\%$ Tantalum $470\mu F,16V$ , Elektrolytkondensator	AC AD AC
		Resistors	Widerstände	
R1524, R1533	RR-XZ0037TAZZ	4.7 ohm, Fuse Resistor	4,7 ohm, Schmelzwiderstand	АВ
		Controls	Regler	
R1519	RVR-B4031GEZZ	10 kohm Pot., RF AGC	10 kohm, Pot., HF-AGC	AD
		Coils and Transformers	Spulen und Transformatoren	
L1501 L1503, L1512	VP-DF150K0000 VP-DFR47M0000	15μH .47μH	15µН ,47µН	AB AB
L1504, L1505	VP-DF2R2M0000	2.2μΗ	2.2µH	АВ
L1506 L1507 L1508 L1509, L1514	VP-DF220K0000 VP-DF4R7K0000 VP-DF100K0000 VP-DF470K0000	22μH 4.7μH 10μH 47μH	22µН 4,7µН 10µН 47µН	AB AB AB
T1502 T1503 T1504 SF1501 CF1501 CF1502	RCiLD0096CEZZ RCiLD0097CEZZ RCiLD0012GEZZ RFiLC0056CEZZ RFiLC0007CEZZ RFiLC0020CEZZ	PIF Detector AFT SIF Detector Filter Ceramic Filter Ceramic Filter	Bild-ZF-Detektor AFT Ton-ZF-Detektor Filter Keramikfilter Keramikfilter	AE AE AL AE
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
	VTUACDE1-009/	Tuner	Tuner	ВК
	<u>I</u>	PWB-P	1	
		Transistors	Transistoren	
Q901 Q902 Q903	VS2SC945APQ1E VS2SC2001-L-1 VS2SC945APQ1E	Charge Detector [2SC945] Power Control [2SC2001] Pause Switch [2SC945]	Aufladungsdetektor [2SC945] Spannungsersorgungskontrolle [2SC2001] Pausenschalter [2SC945]	AB AC AB

2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SA733AQ/-1 2SD882-PQ-1 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E	Main Voltage Generator Control [2SC945]  Switching [2SA733] Power Control [2SD882] Error Amp. [2SC945] Power Control [2SB772] Tuner Voltage Generator Control [2SC945]  Camera Muting [2SC945]  Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	Unterdrückung [2SC945] Hauptspannungs-Generatorenkontrolle [2SC945] Umschaltung [2SA733] Spannungsversorgungskontrolle [2SD882] Fehlervestärker [2SC945] Spannungsversorgungskontrolle [2SB772] Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode	AB AB AB AB AB AB
2SD882-PQ-1 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E	Power Control [2SD882] Error Amp. [2SC945] Power Control [2SB772] Tuner Voltage Generator Control [2SC945] Camera Muting [2SC945] Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	Umschaltung [2SA733] Spannungsversorgungskontrolle [2SD882] Fehlervestärker [2SC945] Spannungsversorgungskontrolle [2SB772] Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AD AB AB AB AB AA AA AB AB AB AB
2SD882-PQ-1 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E	Power Control [2SD882] Error Amp. [2SC945] Power Control [2SB772] Tuner Voltage Generator Control [2SC945] Camera Muting [2SC945] Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	Spannungsversorgungskontrolle [2SD882] Fehlervestärker [2SC945] Spannungsversorgungskontrolle [2SB772] Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AD AB AB AB AB AA AA AB AB AB AB
2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E	Error Amp. [2SC945] Power Control [2SB772] Tuner Voltage Generator Control [2SC945] Camera Muting [2SC945] Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	Fehlervestärker [2SC945] Spannungsversorgungskontrolle [2SB772] Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB AB AB AB
2SB772-PQ-1 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E	Power Control [2SB772] Tuner Voltage Generator Control [2SC945] Camera Muting [2SC945] Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	Spannungsversorgungskontrolle [2SB772] Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AD AB AB AB AA AA AB AB AB AB
2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E	Tuner Voltage Generator Control [2SC945]  Camera Muting [2SC945]  Pause Switch [2SC945]  Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	Tuner-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB AB AA AA AB AB AB
2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2SC945APQ1E 2D1S1555//-1 EX0024CEZZ EX0042TAZZ EX0010GEZZ	Camera Muting [2SC945] Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode	[2SC945] Kameradämpfung [2SC945] Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode	AB AB AB AB
EX0024CEZZ EX0010GEZZ	Pause Switch [2SC945] Booster Voltage Generator Control [2SC945]  Diodes  [IS1555]  Zener Diode Zener Diode Zener Diode Capacitors  Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Pausenschalter [2SC945] Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB AB AB
EX0024CEZZ EX0010GEZZ	Diodes    Sener Diode   Zener	Booster-Spannungsgeneratorenkontrolle [2SC945]  Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB AB AC
D1S1555//-1  EX0024CEZZ  EX0042TAZZ  EX0010GEZZ	Diodes  [IS1555]  Zener Diode Zener Diode Zener Diode Capacitors  Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Dioden  [1S1555]  Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AA AB AB
EX0024CEZZ EX0042TAZZ EX0010GEZZ	[IS1555]  Zener Diode Zener Diode Zener Diode Capacitors  Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB AB
EX0024CEZZ EX0042TAZZ EX0010GEZZ	Zener Diode Zener Diode Zener Diode Zener Diode Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Zenerdiode Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB AB
EX0042TAZZ EX0010GEZZ	Zener Diode Zener Diode Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB
EX0042TAZZ EX0010GEZZ	Zener Diode Zener Diode Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB
EX0042TAZZ EX0010GEZZ	Zener Diode Zener Diode Capacitors  M 220µF, 16V, Electrolytic	Zenerdiode Zenerdiode  Kondensatoren  220µF, 16V, Elektrolytkondensator	AB AB
EX0010GEZZ	Capacitors  M 220μF, 16V, Electrolytic	Kondensatoren  220μF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
	Capacitors  M 220μF, 16V, Electrolytic	Kondensatoren  220μF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
AAA1CW227M	M 220μF, 16V, Electrolytic	220μF, 16V, Elektrolytkondensator	
AAA1CW227M			
	M 100μF, 16V, Electrolytic	100 5 101/ 511/ 1/1/	ΛÞ
AAA1CW107M	100m., 101, 2.00t. 0.7 t.0	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	· AD
EZ0017GEZZ	2200µF, 10V, Electrolytic	2200µF, 10V, Elektrolytkondensator	AE
AAA1AW107M		100μF, 10V, Elektrolytkondensator	АВ
	Resistors	Widerstände	
N-RV3DB1R0J	J 1 ohm, 2W, 5%, Metalized Film	1 ohm, 2W, 5%, Metallschicht	АВ
	Controls	Regler	
R-B4031GEZZ	2 10 kohm, Potentiometer, Metereinstellun	10 kohm, Potentiometer, Meter Adjust	AD
R-B4028GEZZ		1 kohm, Potentiometer, 9V-Einstellung	AC
R-B4028GEZZ	1 kohm, Potentiometer, 12.3V Adjust	1 kohm, Potentiometer, 12.3V-Einstellung	AC
	PWB-Q		
	Diodes	Dioden	
DERB1201/-1	[ERB1201]	[ERB1201]	АВ
DIS1555//-1	[181555]	[181555]	AA
	Miscellaneous	Sonstige Teile	-
	Fuse, T1A	Sicherung, T1A	AE
S-C1021TAZZ	Fuse, T1.6A	Sicherung, T1.6A	AE
S-C1021TAZZ S-C1621TAZZ			
		Relais	AM
S-C1621TAZZ LYJ0003GEZZ	- 10 1 . 40 4	Buchse, Netzzuleitung (Netzteil)	AG
S-C1621TAZZ LYJ0003GEZZ 5CD0601GEZZ			AE
	C1021TAZZ C1621TAZZ YJ0003GEZ	Miscellaneous  C1021TAZZ Fuse, T1A C1621TAZZ Fuse, T1.6A  YJ0003GEZZ Relay	Miscellaneous Sonstige Teile  C1021TAZZ C1621TAZZ Fuse, T1A Fuse, T1.6A Sicherung, T1.6A YJ0003GEZZ Relay Relais

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
		PWB-K		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
	1	Capacitors	Kondensatoren	
C913	RC-EZ0011GEZZ	6800μF, 16V, Electrolytic	6800μF, 16V, Elektrolytkondensator	AL
	<b>I</b>	PWB-R		
		Transistors	Transistoren	
Q621	VS2SC945AQ/-1	Mio Amp [20045]	Milwefe	1.5
Q622	VS2SC945AQ/-1	Mic. Amp. [2SC945] Mic. Amp. [2SC945]	Mikrofonverstärker [2SC945] Midrofonverstärker [2SC945]	AB AB
Q623	VS2SC945AQ/-1	Buffer Amp. [2SC945]	Pufferverstärker [2SC945]	AB
Q1301	VS2SC945AQ/-1	Buffer Amp. [2SC945]	Pufferverstärker [2SC945]	AB
Q1302	VS2SC945AQ/-1	Video Amp. [2SC945]	Video-Verstärker [2SC945]	AB
		Integrated Circuit	Integrierte Schaltkreise	
IC6201	VHiTC4069BP-1	Test Signal Generator	Testsignalgenerator	AF
	<u>I</u>	Diodes	Dioden	
D6201	DU DV04400577			
D6201, D6203, D6206	RH-DX0142CEZZ			AE
		Capacitors	Kondensatoren	
C673, C1305	VCEAAA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	AE
C1304	RC-EZ0020GEZZ	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytkondensator	AC
		Volume	Regler	
R6203	RVR-M7136TAZZ	15 kohm, Potentiometer, Test Signal Adjust	15 kohm, Potentiometer, Testsignaleinstellung	AC
		Coils and Transformers		
			Spulen und Transformatoren	
L1301	VP-LK820K0000	82µH	82µH	АВ
L1302	VP-LK221K0000	220μΗ	220μH	АВ
FL1301	RCiLZ0055GEZZ	Filter	Filter	AF
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
	QJTB-0010GEZZ	Boostor	Booster	BD
6001	QSW-S0034GEZZ	Switch, Camera, Tuner, Line Input Selector	Schalter, Kamera, Tuner, Direkteingangs- wähler	AG
6201	QSW-S0029GEZZ	Switch, Test Signal	Schalter, Testsignal	AD
		PWB-S		
	<b>-</b>	Transistors	Transistoren	
21401	VS2SC945AQ/-1	RF Converter Switch [2SC945]	HF-Konverterschalter [2SC945]	
21402	VS2SA733AQ/-1	RF Converter Switch [2SA733]	HF-Konverterschalter [2SC945]	AE
21405	VS2SC945AQ/-1	Booster Switch [2SC945]	Booster-Schalter [2SC945]	AC
21406	VS2SC945AQ/-1	Booster Switch [2SC945]	Booster Switch [2SC945]	AB
21407	VS2SA733AQ/-1	Booster Switch [2SA733]	Booster-Schalter [2SA733]	AC
				1

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Diodes	Dioden	
D1401~ D1409	RH-PX0031GEZZ	LED	LED	AC
D1410, D1411	RH-DX0142CEZZ			АВ
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
S1401	QSW-P0027GEZZ	Switch, Channel Selector	Schalter, Kanalwähler Schalter, Video-/TV-wähler	AT AF
S1402	QSW-P0015GEZZ	Switch, Video/TV Selector	Schaller, Video-/ I V-Waller	
		PWB-T		
		Transistors	Transistoren	<del></del>
Q5001	VS2SA733AQ/-1	Timer Reset [2SA733]	Timer-Rückstellung [2SA733]	AC
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC5001	VHiLR3419//-1	Program Timer	Programm-Timer	AV
IC5002	VHiTC4001BP-1	NOR	NOR	AF
		Diodes	Dioden	
D5001~	RH-DX0142CEZZ			АВ
D5003,				
D5005 D5004	VHD1S1555//-1	[1S1555]	[1S1555]	AA
		Miscellaneous	Sonstige Teile	
S5001~	QSW-K0010GEZZ	Switch, Timer	Schalter, Timer	AC
S5006 S5007	OSW-S0022GEZZ	Switch, Timer	Schalter, Timer	AE
X5001	RCRSB0006GEZZ	Crystal	Kristall	AK
V5001	VVK4BT02S//-1	Digitron	Digitron	AX
		PWB-U		
		Transistors	Transistoren	<del></del>
Q1201	VS2SA733AQ/-1	Band Switch [2SA733]	Bandschalter [2SA733]	AC
Q1202	VS2SA733AQ/-1	Band Switch [2SA733]	Bandschalter [2SA733]	AC
Q1203	VS2SA733AQ/-1	Band Switch [2SA733]	Bandschalter [2SA733] 30V-Regulator [2SA893]	AC AD
Q1204	VS2SA893AEF1E	30V Regulator[2SA893] Voltage Generator [2SC945]	Spannungsgenerator [2SC945]	AB
Q1205 Q1206	VS2SC945AQ/-1 VS2SC2240BL1E	Switching [2SC2240]	Umschaltung [2SC2240]	AD
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	
IC1201	RH-iX0037CEZZ	Zener IC	Zener-IC	AF
		Diodes	Dioden	
D1201~	RH-DX0142CEZZ			АВ
D1201~	111-5701420122			
D1218				
			1	


Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
		Controls	Regler	
R1208	RVR-Y4025GESA	Tuning Control (VC-2300G)	Abstimmungskontrolle (VC-2300G)	AW
R1208	RVR-Y4027GESA	Tuning Control (VC-2300N)	Abstimmungskontrolle (VC-2300N)	AV
R1209	RVR-B4025GEZZ	200 kohm, Pot., Tracking racking	200 kohm, Pot., Abtastung (Tracking)	AD
	<u></u>	Miscellaneous	Sonstige Teile	<u> </u>
S1201	QSW-P0015GEZZ	Switch, AFT	Schalter, AFT	AF
		THE OTHERS PARTS	DIE ANDERE TEILE	
	QSW-P0010GEZZ	Switch, Power	Schalter, Netzschalter	АН
	RTUNE0036GEZZ	RF Converter	HF-Konverter (Umwandler)	BL
	PHAG-0001GEZZ	Shoulder Belt	Schulterriemen	AC
	QCNW-0022GEZZ	Cable	Kabel	AR
		AC ADAPTOR PARTS	NETZADAPTORTEILE	
<b>∆0</b> 1,	95K2SC2501	Transistor	Transistor	AK
<b>∆Q2</b>				
<b>∆03</b> ,	95K2SC2826	Transistor	Transistor	AK
<b>∆Q4</b>				
<b>∆Q5,</b> ∆ <b>Q7,</b>	95K2SA953	Transistor	Transistor	AE
∆Q7, ∆Q8				
∆ <b>Q</b> 6	95K2SC2001	Transistor	Transistor	
Δ <b>Q9</b>	95K2SD414	Transistor	Transistor	AC
<b>∆Q10</b>	95K2SC945A	Transistor	Transistor	AE AB
∆U1	95KUPC1042C	IC	IC	AT
∆D1	95KSiRBA60	Diode	Diode	AH
∆D2,	95K1SS53	Diode	Diode	AB
<b>∆</b> D7,		A SECURITY OF THE PROPERTY OF		
<b>∆D8</b>				
<b>∆D11</b> ,				
∆D13, ∆D14,				
ΔD14, ΔD15				
△D15 △D3,	95KES1A	Diada		
∆ D4,	95KC31A	Diode	Diode	AE
<b>⊉ D9</b> ,				
∆D10				
<b>∆</b> D5,	95K1SS55	Diode	Diode	АВ
<b>∆ D6</b>				^"
<b>∆D12</b>	95KS12KC20	Diode	Diode	AM
∆SCR1	95K2P4M	SCR	SCR	АН
∆ZD1	95KRD7.5EB2	Zener Diode	Zenerdiode	AB
∆ZD2 ∆ZD3	95KRD12EB3	Zener Diode	Zenerdiode	AB
2ZD3	95KRD39EB3 95KRD13EB1	Zener Diode	Zenerdiode	AB
2C1~	95KHD13EB1 95KUGCZ332AE	Zener Diode 3300pF, 400V	Zenerdiode	AB
2C4	SOROGOZOSZAE	3300pi , 400 v	3300pF, 400V	AE
<b>∆C5</b>	95KUGCZ103AE	0.01µF, 400V	0,01µF,400V	AE
∆ <b>C</b> 6,	95KUGCZ222AE	2200pF	2200pF	AE
A C7 A C8,	05KUG7007977	100.5 2007		
2 <b>Co</b> ,	95KUGZ0078ZZ	100μF, 200V	100μF, 200V	AM
2 C10	95KDMY21H154K	0.15μF	0.15.45	
C11,	95KUGCZ331AB	330pF, 1 kV	0,15µF, 330pF, 1 kV	AC
C26			OSOPI , I KV	AC
C25,	VCKYPA2HB471K	470pF, 500V	470pF, 500V	AA
		THE REPORT OF THE PARTY OF THE		

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Cod Kod
△C28 △C30,	VCEAAA2EW105A VCKYPA2HB102K	1μF, 250V .001μF, 500V	1µF, 250∨ ,001µF, 500∨	AB AA
AC32 AC31 AC33,	VCKYPA2HB222K VCEAAA1CW108M	.0022μF, 500V 1000μF, 16V	,0022μF, 500V 1000μF, 16V	AA AD
A C34 A C36 A R1	95KPME271M547 95K4S2W100K	0.047µF, 250V 10 ohm, 2W	0.047µF, 250V 10 ohm, 2W	AF AC
ΔR2 ΔR3 ΔR8	VRD-RU2EE102J VRD-RU2EE102J VRS-PT3AB331J	1 kohm, 1/4W 1 kohm, 1/4W 330 ohm, 1W	1 kohm, 1/4W 1 kohm, 1/4W 330 ohm, 1W	AA AA
∆R13 ∆R38,	95K4S2W1R0K 95KUEFC2R0AD	1 ohm, 2W 2 ohm, 1/2W	1 ohm, 2W 2 ohm, 1/2W	AC AA
ΔR42 ΔR43 ΔR46 ΔL1,	95KUEZ0013ZZ VRD-RT2EE221J 95KFC-16	11m ohm 220 ohm 1/4W Coil	11m ohm 220 ohm 1/4W Spule	AB AA AO
∆L2 ∆L3 ∆L4	95KCH-12 95KCH-30	Coil <	Spule Spule	AH AN
AT1 AT2, AT3	95KPT-36V 95KDT-16V	Transformer Transformer	Transformator Transformator	AT AQ
ΔT4 ΔF1	95KDT-19V 95KES2-1000	Transformer Fuse, F1A	Transformator Sicherung, F1A	AP AD
ΔS1 Δ Δ	95KEST-15117S 95KP1001-5310A QCNW-0433GEZZ	Switch, AC AC Cord DC Cord	Schalter, Netzspannung Netzzuleitungskabel Gleichspannungskabel	AM AN AQ

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Main Chassis (Upper) Parts	Hauptchassisteile (Oberseite)	
1	LCHSM0004GEZZ	Main Chassis Ass'y	Hauptchassiesinheit	_
2	RMoTP1021GEZZ	Capstan Motor Ass'y	Antriebswellenmotoreneinheit	BG
3	NPLYV0064GEZZ	Capstan Motor Pulley (PAL)	Antriebswellenmotorenriemenschibe (PAL)	AM
4	NDAiV1010GEZZ	Take-up Reel Disk	Aufwichelspulenscheibe	AK
5	NDAiV1009GEZZ	Supply Reel Disk	Abwichelspulenscheibe	AL
6	LBNDK3009GEZZ	Tension Band Ass'y	Zugbandseinheit	AH
7	NRōLP0011GEZZ	Loading Ring Roller		AE
8	NGERH1002GEZZ	Loading Ring A Ass'y	Laderingrolle	1
9	NGERH1002GEZZ	Loading Ring B Ass'y	Laderingeingeit A	AH
10		1	Laderingeinheit B	AH
	RPLU-0052GEZZ	Pinch Solenoid	Andruckrollentauchspule	AT
11	LANGF9056GEFW	Solenoid Angle	Tauchspulenwinkel	AC
12	. –	_		_
13	_	_	_	-
14		_	_	-
15	MLEVC0008GEZZ	Tension Arm Ass'y	Zugarmeinheit	AL
16	_	_	_	-
17	MSPRT0075GEFJ	Tension Arm Spring	Zugarmfeder	АВ
18	LANGF9055GEFW	Tension Arm Spring Fixing Angle	Befestigungswinkel der Zugarmfeder	AC
19	NiDR-0004GEZZ	FF Idler Ass'y	Schnellvorlaufs-Zwischenrolleneinheit	AE
20	MLEVP0038GEZZ	FF Idler Ass'y	Betriebshebel der Schnellvorlaufszwischenrolle	AD
21	MLEVP0009GEZZ	FF Idler Lever Ass'y	Hebeleiheit der Schnellvorlaufszwischenrolle	AE
22	MLEVP0012GEZZ	Erase Protection Lever	Löschschutzhebel	AC
23	MLEVP0015GEZZ	Pinch Adjust Lever	Andruckeinstellhebel	
24	MLEVP0014GEZZ	Pinch Control Lever		AB
2 <del>4</del> 25	WILEVFOOT4GEZZ	Finch Control Lever	Andruckkontrollhebel	AC
	- DU DV0000577			
26	RH-PX0002GEZZ	Start Sensor Phototransistor	Startsensoren-Fototransistor	AH
27	MLEVP0004GEZZ	Stop Brake Ass'y	Stoppbremseneinheit	AC
28	RPLU-0054GEZZ	Brake Solenoid	Bremstauchspule	AR
29	LANGF9044GEFW	Solenoid Angle	Tauchspulenwinkel	AC
30	LX-PZ3005GEFJ	$\phi$ 3 Roll Pin (x 6)	Rollstift $\phi$ 3 (x 6)	AA
31	MSPRT0077GEFJ	Stop Brake Spring	Stoppbremsspirale	AB
32	MLEVP0006GEZZ	Supply Loading Brake Ass'y	Aufwickelladebremseneinheit	AC
33	MSPRT0078GEFJ	Supply Loading Brake Spring	Aufwickelladebremsenfeder	АВ
34	LX-BZ3019GEZZ	Tension Spacer Screw	Zugunterlegscheibenschraube	AA
35	NPLYV0035GEZZ	Counter Relay Pulley	Zählwerkrelausscheibe	АВ
36	NBLTM0006GE00	Counter Belt A	Zählwerkriemen	AC
37	LHLDZ1012GEZZ	End Sensor Holder	Endsensorenhalter	AC
38	MLEVP0003GEZZ	Play Idler Coupling Lever	Kopplungshebel der Wiedergabezwischenrolle	AB
39	_		(Coppletigation of Wiledergabezwischen one	_
40	_		_	_
41	MLEVF0085GEZZ	Pinch Paller Lover Assiv	Androalos Harbalada la la la	-
		Pinch Roller Lever Ass'y	Andruckrollenhebeleinheit	AS
42 42	MLEVF0086GEFW	Pressure Lever	Druckhebel	AB
43	MSPRT0085GEFJ	Pressure Lever Spring	Druckhebelspirale	AB
44	LX-PZ3004GEFJ	φ3 Roll Pin (x 8)	Rollstift φ3 (x 8)	AA
45	LANGF9082GEZZ	Cassette Front Cover Angle	Frontabdechungswinkel der Cassette	AD
46	LHLDZ1015GEZZ	Slack Sensor Holder	Schlackensensorenhalter	AC
47	<b>-</b> '	Slack Sensor PWB	Schlackensensoren-Leiterplatte	_
48	RH-PX0020GEZZ	Slack Sensor LED	Schlackensensoren-Leuchtdiode	AD
49	RH-PX0021GEZZ	Slack Sensor Phototransistor	Schlackensensoren-Fototransistor	AG
50	· <u>-</u>	Start Sensor PWB	Startsensoren-Leiterplatte	_
51	LHLDZ1011GEZZ	Start Sensor Holder	Startsensorenhalter	AC
52	_	_	_	_
53	_	_	_	_
54	QSW-M0013GEZZ	Cassette Control Switch	Cassettenkontrollschalter	AF
55	_	_		
56	_	_	_	_
57			_	_
58	_	_	_	_
	NIDDOMOCOACEZZ	Book Birth Thomas Book		_
59 60	NBRGM0004GEZZ	Reel Disk Thrust Bearing	Spulenscheiben-Druckspiellagerung	AF
60			_	-
61	MSPRT0082GEFJ	FF Spring	Schnellvorlaufsspirale	AB
62	_	_	_	_
63	_	_	_	_
64	PZETV0004GEZZ	Microswitch insulating plate	Isolierplatte des Mikroschalters	AD
	MSPRL0079GEFJ	Loading Brake Release Lever Spring	Befreiungshebelspirale der Ladebremse	AA


Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
66	MLEVF0120GEFW	Play Idler Reciprocating Amount Adjust Lever	Gegendruckeinstellhebel der	AD
			Wiedergabezwischenrolle	
67	LANGK0043GEFW	Cassette Housing Angle (Right)	Cassettengehausewinkel (Rechts)	AD
68	LANGK0044GEFW	Cassette Housing Angle (Left)	Cassettengehëusewinkel (Links)	AD
69	MLEVF0108GEZZ	Eject Lever Ass'y	Auswurfshebeleinheit	AD
70	MLEVF0109GEFW	Timing Lever	Zeittakthebel	AD
71	LANGT9044GEFW	Switch Adjust Plate	Schaltereinstellplatte	AE
72	LANGK0045GEZZ	Eject Lever Angle Ass'y	Winkeleinheit des Auswurfshebels	AC
73	LANGH0016GEFW	Servo PWB Supporting Angle	Stützwinkel der Servo-Leiterplatte	AH
74	MLEVP0036GEZZ	Switch Operation Lever	Schalterbetriebshebel	AC
75	MSPRT0120GEFJ	Eject Spring	Auswurfsspirale	AB
76	MSPRD0025GEFJ	Timing Spring	Zeittaktspirale	AB
77	MSPRT0125GEFJ	Pinch Operation Lever Return Spring	Rückführspirale des Andruck-rollenhebels	AB
78	MSPRT0085GEFJ	Pressure Lever Coupling Spring	Dopplungsspirale des Druckhebels	AB
79	_	Solenoid Relay PWB	Tauchspulenrelais-Leiterplatte	_
80	_	Eject Switch PWB	Auswurfsschalterleiterplatte	_
		End Sensor PWB	Endsensoren-Leiterplatte	_
81			Isolierplatte des Antriebwellenmotors	AB
82	PZETF0003GEZZ	Capstan Motor Insulating Plate	· ·	
83	LBSHZ1001GE00	Motor Insulating Bush	Motorenisoliertülle	AA
			·	
			!	

## MAIN CHASSIS (UPPER) EXPLODED VIEW HAUPTCAASIS AUFGELÖSTE DARSTELLUNG (AUFANSICH)




AH AC AB AB AB


AB AA MAIN CHASSIS (UPPER) EXPLODED VIEW
HAUPTCAASIS AUFGELÖSTE DARSTELLUNG (AUFANSICH)




GEOU  GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GE	angle Ass'y  y  uilley  upling Lever Ass'y  upling Lever Spring  le  y  —  ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  y (PAL) L)	Laderiemen Schneckengetriebeeinheit Treibgetriebeeinheit Planetengetriebe Winkeleinheit des Lademotors Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungseinheit des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  —  Auswurfstauchspule Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Morm Gear Ass'y Drive Gear Ass'y Planet Gear Washer B Worm Wheel Ass' GEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEZZ GEZZ	angle Ass'y  y  uilley  upling Lever Ass'y  upling Lever Spring  le  y  —  ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  y (PAL) L)	Schneckengetriebeeinheit Treibgetriebeeinheit Planetengetriebe Winkeleinheit des Lademotors Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Morm Gear Ass'y Drive Gear Ass'y Planet Gear Washer B Worm Wheel Ass' GEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEZZ GEZZ	angle Ass'y  y  uilley  upling Lever Ass'y  upling Lever Spring  le  y  —  ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  y (PAL) L)	Schneckengetriebeeinheit Treibgetriebeeinheit Planetengetriebe Winkeleinheit des Lademotors Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Drive Gear Ass'y Planet Gear Washer B Worm Wheel Ass' GEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEZZ GEZ GE	angle Ass'y  y  uilley  upling Lever Ass'y  upling Lever Spring  le  y  —  ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  y (PAL) L)	Treibgetriebeeinheit Planetengetriebe Winkeleinheit des Lademotors Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Planet Gear Loading Motor A Washer B Worm Wheel Ass' Loading Motor GEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEZZ GEZ GE	utley upling Lever Ass'y upling Lever Spring  de  'y  - ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  'y (PAL) L)	Planetengetriebe Winkeleinheit des Lademotors Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AFH AGA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
D8 Loading Motor A Washer B Worm Wheel Ass' Loading Motor Policy GEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEEZZ GEZZ GEZ GE	utley upling Lever Ass'y upling Lever Spring  de  'y  - ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  'y (PAL) L)	Winkeleinheit des Lademotors Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Washer B Worm Wheel Ass' IGEZZ GGEZZ GGEZZ GGEZZ Tension Arm Cou Stop Arm Stop Switch Angl GEZZ GGEZZ	utley upling Lever Ass'y upling Lever Spring  de  'y  - ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring  'y (PAL) L)	Unterlegscheibe B Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Morm Wheel Ass' Loading Motor Loading Motor Put GEZZ Loading Motor Put GEEZZ Loading Motor Put GEEZZ Loading Motor Put GEEZZ Loading Motor Put Tension Arm Count Stop Arm GEZZ Loading Switch Angl Loading Switch Relay Pulley Ass' GEZZ Loading Brake Relay Pulley Ass' GEZZ Loading Brake Relay Puller Recipror GEZZ Loading Brake Relay Puller Recipror GEZZ Loading Brake Relay Puller Recipror GEZZ Play Idler Recipror GEZZ GEEZZ Play Idler Recipror GEZZ GEEZZ Capstan F/W Ass' Capstan Belt (PAI Capstan Angle GEZZ GEGO0 GEZZ GEGO0 GEZZ GEFJ Rewind Idler Bloc GEZZ GEFJ Rewind Spring Rewind Attractive	ulley upling Lever Ass'y upling Lever Spring  de  /y  - ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring /y (PAL) L)  ck Ass'y	Schneckengetriebeeinheit Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AGA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA
AGEZZ	ulley upling Lever Ass'y upling Lever Spring  de  /y  - ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring /y (PAL) L)  ck Ass'y	Lademotor Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AVA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA
GEZZ Eject Solenoid Eject Solenoid Fictory Barber Block Arm Country Brown Brow	upling Lever Ass'y upling Lever Spring  le  'y	Lademotorenriemenscheibe Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AFA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA
GEZZ Eject Solenoid Eject Solenoid Fictorial Block Arectorial Block Arecto	upling Lever Ass'y upling Lever Spring  le  'y	Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ GEZZ	upling Lever Ass'y upling Lever Spring  le  'y	Kopplungseinheit des Zugarms Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	AEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GEZZ Siger Solenoid Siger Siger Solenoid Siger Siger Solenoid Siger Siger Solenoid Siger Siger Siger Solenoid Siger Sige	Le Lever Spring  Lever Spring	Kopplungshebeleinheitenspirale des Zugarms Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	ABB ADD AA ADD A
GEZZ Stop Arm Stop Switch Angle GEZZ Loading Switch GEZZ Eject Solenoid GEZZ Eject Solenoid GEZZ Loading Brake Re GEZZ Play Idler Recipro GEZZ Capstan F/W Ass' Capstan Belt (PAI Capstan Angle GEZZ Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloc GEZZ Rewind Spring GEFJ Rewind Attractive	ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Stopparm Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit	ABBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
GEZZ Eject Solenoid Eject Solenoid Eject Solenoid Eject Solenoid Eject Solenoid Eject Solenoid Fit Loading Brake Responsible Figer Solenoid Fit Loading Brake Responsible Figer Solenoid Fit Loading Brake Responsible Figer Solenoid Fit Loading Brake Responsible Fit Loading Solenoid Fit Loading Brake Responsible Fit Loading Brake Respons	xing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring (y (PAL) L)	Stoppschalterwinkel Ladeschalter Relaisscheibeneinheit  ———————————————————————————————————	ABC AF A A A A A A A A A A A A A A A A A A
GEZZ GEZZ GEZZ GEGEZ  GEZZ GEGEZ  GEZZ GE	xing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring (y (PAL) L)	Ladeschalter Relaisscheibeneinheit	AF AF AF AB AB AB AB AB AB AB
GEZZ Eject Solenoid GEZZ Eject Solenoid GEZZ Eject Solenoid GEZZ Loading Brake Re GEZZ Play Idler Recipro GEZZ Play Idler Recipro GEZZ Capstan F/W Ass' GEO0 Capstan Belt (PAI GEZZ Capstan Angle GEZZ Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloc GEZZ Rewind Spring GEFJ Rewind Attractive	ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Relaisscheibeneinheit	AF AR AD AB AD AB AD AB
GEZZ GEEZZ GEEZ GEEZZ GE	ixing Angle elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Auswurfstauchspule Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AF AC AP AA AS AC AB
GGEFW GGEZZ GGEZZ GGEZZ GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ GGEGO GGEGO GGEGO GGEZZ GGEOO GGEGOO	elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AP AA AS AC AB
GGEFW GGEZZ GGEZZ GGEZZ GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ GGEGO GGEGO GGEGO GGEZZ GGEOO GGEGOO	elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AP AA AS AC AB
GGEFW GGEZZ GGEZZ GGEZZ GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ GGEGO GGEGO GGEGO GGEZZ GGEOO GGEGOO	elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AP AA AC AC AC
GGEFW GGEZZ GGEZZ GGEZZ GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ Flay Idler Recipro GGEZZ GGEGO GGEGO GGEGO GGEZZ GGEOO GGEGOO	elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Befestigungswinkel der Auswurfstauchspule Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AP AA AC AC AC
GEZZ Loading Brake Re GEZZ Play Idler Recipro GESZ Play Idler Block A Play Idler Recipro GESZ Capstan F/W Ass' GEO0 Capstan Belt (PA) GEZZ Capstan Angle GEZZ Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloc GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	elease Lever ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Ladebremsenbefreiungshebel Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AE AF AA AS AC AE AC
Play Idler Recipro Play Idler Recipro Play Idler Block A Play Idler Recipro Play Idler Re	ocating Lever Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Gegendruckhebel der Wiedergabezwischenrolle Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AS AC AC AC
GEZZ GGETJ Play Idler Block A Play Idler Recipro GEZZ GGE00 GGEZZ GGE00 GGEZZ GGE00 GEZZ GGE00 GEZZ GEWind Belt GEZZ GEFJ Rewind Idler Block GEFJ Rewind Spring GEFM Rewind Attractive	Ass'y ocating Lever Spring 'y (PAL) L) ck Ass'y	Wiedergabezwischenrollen-Blockeinheit Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AF
GGETJ Play Idler Recipro GGEZZ Capstan F/W Ass' GGE00 Capstan Belt (PA) GGEZZ Capstan Angle GGE00 Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloc GEFJ Rewind Spring GGEFW Rewind Attractive	ocating Lever Spring  'y (PAL)  L)  ck Ass'y	Gegendruckhebelspirale der Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AS AC AC AC AC
GEZZ Capstan F/W Ass' GE00 Capstan Belt (PA) GEZZ Capstan Angle GE00 Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloc GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	'y (PAL) L) ck Ass'y	Wiedergabezwischenrolle Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AS AC AE AC
GEO0 Capstan Belt (PAI) GEZZ Capstan Angle GEO0 Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloo GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	L) ck Ass'y	Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AC AF
GEO0 Capstan Belt (PAI) GEZZ Capstan Angle GEO0 Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloo GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	L) ck Ass'y	Antriebswelleneinbeit F/W (PAL) Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AC AF
GEO0 Capstan Belt (PAI) GEZZ Capstan Angle GEO0 Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloo GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	L) ck Ass'y	Antriebswellenriemen (PAL) Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AC AC AF
GEZZ Capstan Angle GEZO Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Bloc GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	ck Ass'y	Antriebswellenwinkel Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AE AE
GEOO Rewind Belt GEZZ Rewind Idler Blood GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	·	Rückspulriemen Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AF
GEZZ Rewind Idler Block GEFJ Rewind Spring GEFW Rewind Attractive	·	Rückspulzwischenrollen-Blockeinheit	AF
GEFJ Rewind Spring OGEFW Rewind Attractive	·		
GEFW Rewind Attractive	e Plate	Rückspulspirale	
	e Plate		ΑE
f .		Rückspulanzugsplatte	ΑE
GEZZ Rewind Idler Spri	ina	Rückspulzwischenrollenspirale	ΑT
IGEFW Solenoid Angle	9	Tauchspulenwinkel	
_	Contacts Accels		AC
GEFW Erase Protection S	•	Löschschutzschalterwinkel	AC
GEZZ Microswitch Insul	•	Isolierplatte des Midroschalters	ΑD
GEZZ Erase Protection S	Switch	Löschschutzschalter	ΑF
9GEFW │ Eject Solenoid At	ttractive Plate	Anzugsplatte Der Auswurfstauchspule	ΑD
GGEZZ Pin Plate Ass'y		Stiftplatteneinheit	ΑÇ
		· ·	ΑD
3		·	
			AE
			AD
	ld	S S	ΑC
		Massebürste	ΑE
GEFJ Rewind Reciproca	ating Spring	Rückspulgegendruckspirale	ΑE
GEZZ Wire Holder		Kabelhalter	ΑP
GEZZ Drive PWB Unit		Treibleiterplatteneinheit	_
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
a = = I	e Pin		
Trontina / trendotive			AC
I	iu Flate		AC
PPG Stator Ass'y		PPG-Statoreneinheit	ΑK
311005	GEFW PWB Corner Cove GEZZ Direction Change GEFW Direct Drive Shiel GEZZ Earth Brush GEFJ Rewind Reciproc GEZZ Wire Holder GEZZ Drive PWB Unit CPG Relay PWB Rewind Attractiv	GEFW PWB Corner Cover GEZZ Direction Change Lever GEFW Direct Drive Shield GEZZ Earth Brush GEFJ Rewind Reciprocating Spring GEZZ Wire Holder GEZZ Drive PWB Unit CPG Relay PWB GEFW Rewind Attractive Pin GEZZ Relay Pulley Shield Plate	GEFW PWB Corner Cover Leiterplattenkantenabdeckung GEZZ Direction Change Lever Richtungsånderungshebel GEFW Direct Drive Shield Direktantriebsabdeckung GEZZ Earth Brush Massebürste GEFJ Rewind Reciprocating Spring Rückspulgegendruckspirale GEZZ Wire Holder Kabelhalter GEZZ Drive PWB Unit Treibleiterplatteneinheit CPG Relay PWB CPG-Relaisleiterplatte GEFW Rewind Attractive Pin Rückspulanzugsstift GEZZ Relay Pulley Shield Plate Abschirmplatte der Relaisscheibe



Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Guide Plate Parts	Führungsplattenteile	
1	PGIDC0009GEZZ	Guide Plate Chassis Ass'y	Chassiseinheit der Führungsplatte	вс
2	LPōLM0005GEZZ	Guide Roller Base A Ass'y	Führungsrollenbasiseinheit A	AN
3	LPōLM0006GEZZ	Guide Roller Base B Ass'y	Führungsrollenbasiseinheit B	AN
4	LPöLM0009GEZZ	Slant Pole Base A Ass'y	Schrägstabbasiseinheit A	AK
5	LPÖLMOO10GEZZ	Slant Pole Base B Ass'y	Schrägstabbasiseinheit B	AK
6	NRōLP0007GEZZ	Guide Roller Ass'v	Führungsrolleneinheit	AN
7	MSPRP0015GEFJ	Slider Spring	Schiebespirale	AB
8	PGIDC0005GEMA	V Block	V-Block	AF
9		Impedance Roller Arm Ass'y		AE
_	MARMPOOO1GEZZ	,	Impedanzrollenarmeinheit	
10	NROLM0010GEZZ	Impedance Roller Ass'y	Impedanzrolleneinheit	AK
11	<del>-</del>		_	
12	PGiDP0001GEFW	Retaining Guide	Halterungsführung	AE
13	PGiDP0003GEFW	Guide Flange B	Führungsflansch B	AC
14	_	_	_	-
15	LX-NZ3003GEFW	Adjust Nut	Einstellmutter	AE
16	MSPRC0008GEFJ	Adjust Spring	Einstellspirale	AB
17	MSPRC0006GEFJ	A/C Head Spring	A/C-Kopfspirale	AA
18	LDAiH3003GEFW	A/C Head Plate	A/C-Kopfplatte	AC
19	LX-BZ3018GEZZ	A/C Head Screw	A/C-Kopfschraube	AA
20	CX DEGGTOGEEE			1
21 22	MSPRD0016GEFJ	Impedance Roller Spring (Take-up Side)	Impedanzrollenspirale (Aufwickelseite)	AB
23	RHEDT0003GEZZ	Full Erase Head	Voll-Löschkopf	AX
24	RHEDU0017GEZZ	A/C Head Ass'y	A/C-Kopfeinheit	ВС
		•	Antriebswellenhaltereinheit	AK
25	NBRGC0014GEZZ	Capstan Holder Ass'y (PAL)		
26	DDRMU0001HE14	Upper Drum Ass'y	Obertrommeleinheit	BT
27	DDRML0001HE07	Lower Drum Ass'y	Untertrommeleinheit	BQ
28	RMoTP1016GEZZ	Direct Drive Motor Ass'y	Direktantriebsmotoreneinheit	BE
29	LHLDZ3012GEFW	Motor Holder	Motorenhalter	AC
30	XWHJZ38-05100	Capstan Cover	Antriebswellenabdeckung	AA
31	LANGF9081GEFW	Lamp Angle B	Lampenwinkel B	AD
32	MARMP0009GEZZ	Impedance Roller Arm Ass'y B (Supply Side)	Impedanzrollenarmeinheit (Abwickelseite)	AC
33	MSPRD0024GEFJ	Impedance Roller Spring (Supply Side)	Impedanzrollenspirale (Abwickelseite)	AB
34	RLMPM0005GEZZ	Cassette Lamp	Cassettenlampe	AK
35	_	Cassette Lamp PWB	Cassettenlampen-Leiterplatte	_
36	PCōVP3006GEFW	V Head Lead Cover	V-Kopfzuleitungsabdeckung	AC
37	LHLDZ3013GEFW	Heater Holder	Wärmkörperhalter	АН
38	RHETP0001GEZZ	PTC Heater	PTC-Warmer	AH
39	_	_	_	/
40	QPWBF0300GEZZ	Drum Relay PWB	Trommelrelaisleiterplatte	
41	1	Drum Relay PWB Cover		AD
	PSLDM3165GEFW	1	Trommelrelais-Leiterplattenabdeckung	1
42	PCoVP3004GEFW	Earth Tip	Massespitze	AA
43	PCAPS3001GEFW	Earth Tip Holder	Massespitzenhalter	AC




ef. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kod
		Cassette Housing Parts	Cassettengehäuseteile	
1	CHLDX3009GE00 LHLDX3009GEZZ	Cassette Housing Ass'y Garage Ass'y	Cassettengehäuseeinheit Einsetzeinheit	ВВ
2	MLiFV0004GEZZ	Damper Ass'y	Dämpfungseinheit	AG
3	LANGF9089GEFW	Housing Shaft Angle (Left)	Gehäuseachsenwinkel (Links)	AB
4	PGiDM0014GE00	Cassette Down Guide	Cassettenherunterführung	AE
5	NSFTL0166GEZZ	Housing Shaft Ass'y	Gehäuseachseneinheit	АВ
6	MLEVF0119GEFW	Gear (with Spring)	Zahnrad (mit Spirale)	AE
7	LANGF9088GEFW	Housing Shaft Angle (Right)	Gehäuseachsenwinkel (Rechts)	AC
8	MSPRT0122GEFJ	Up Spring (Left)	Aufwärtsspirale (Links)	AB
9	MLEVF0114GEFF	Sub-Lever (Left)	Unterhebel (Links)	
10	MARMM0032GEZZ	Adjust Plate Ass'y (Left)		AD
11			Einstellplatteneimheit (Links)	AD
	MRōLP0016GEZZ	Lock Roller	Verriegelungsrolle	AE
12	MSPRT0123GEFJ	Cassette Holder Spring	Cassettenhalterspirale	AB
13	MARMP0010GEZZ	Cassette Holder (Right)	Cassettenhalter (Rechts)	AC
14	MARMP0011GEZZ	Cassette Holder (Left)	Cassettenhalter (Links)	AC
15	MLEVF0112GEFF	Up Lever (Right)	AufwäRtshebel (Rechts)	AC
16	MSPRT0121GEFJ	Up Spring (Right)	Aufwärtsspirale (Rechts)	AE
17	PGUMM0011GE00	Stop Rubber	Stoppgummistück	AA
18	MLEVF0113GEFF	Sub-Lever (Right)	Unterhebel (Rechts)	AE
19	MARMM0031GEZZ	Adjust Plate Ass'y (Right)	Einstellplatteneinheit (Rechts)	
20	NSFTT0006GEFT			AE
21	LANGF9086GEFF	Garage Support Shaft	Einsetzunterstützungsachse	AC
۷,	EANGI 9000GEFF	Garage Support Angle (A)	Einsetzunterstützungswinkel (A)	AC
				İ
				1
				İ
				İ
.				
				1
				1
				İ
		·		
			<u> </u>	
-				
İ				
				[
				1
	i		1	1
				1



Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code
		Cabinet/Mechanism Parts (VC-2300G)	Gehäuse-/Mechanismusteile (VC-2300G)	
1	CCABA1015GE01	Cabinet Ass'y	Gehäuseeinheit	AZ
2	CCABB1007GE02	Bottom Cover Ass'y	Bodenabdeckungseinheit	AY
3	CFTAC1007GE05	Cassette Cover Ass'y	Cassettenabdeckungseinheit	AY
3-1	HDECP0024GESA	Cassette Cover Transparent Plate	Transparente Platte der Cassettenabdeckung	AW
3-2	HiNDM0148GESA	Cassette Cover Indication Plate	Cassettenabdeckungsanzeigeplatte	AD
4	GDöRF1009GESA	Preset Control Door	Voreinstellungsreglerklappe	AG
4-1	HDECP0021GESA	Preset Control Door Transparent Plate	Tranparente Platte der Voreinstellungsreglerklappe	AN
5	HDECP0022GESA	Timer Transparent Plate	Transparente Platte des Timers	AN
6	HINDM0177GESA	Control Panel Indication Plate	Anzeigeplatte der Reglerplatte	AH
7	JBTN-1034GESA	Power Switch Button	Hauptschalterknopf	AE
8	JBTN-1044GESA	Mode Selector Button	Funktionswahlschalterknopf	AN
9	JBTN-1032GESA	VTR/TV Selector Button	VTR/TV-Wahlschalterknopg	AD
10	JBTN-1031GESA	Channel Select Button	Kanalwahltasten	AE
11	GCōVA1014GESA	Mode Selector LED Cover	LED-Abdeckung der Funktionswahl	AC
12	GCōVA1013GESA	Channel Select LED Cover A	LED-Abdeckung der KanalwahlA	AD
13	GCöVA1015GESA	Channel Select LED Cover B	LED-Abdeckung der Kanalwahl B	AC
14	GCōVA1016GESA	Timer LED Cover	Timer-LED-Abdeckung	AB
15	HDECA0002GESA	Decorative Metal	Verzierungsmetall	AE
16	JHNDG0003GESA	Handle	Griff	AS
17	HBDGB3004GESA	SHARP Badge	SCHARP-Zeichen	AE
18	HiNDP0059GESA	Timer Indication Plate	Timer-Anzeigeplatte	AD
19	GMADK0002GESA	Counter Window	Zählwerkfensler	AB
20	_		_	_
21	JBTN-1033GESA	Timer Button	Timer-Taste	AD
22	JBTN-1036GESA	AFT Button	AFT-Taste	AB
23	HINDM0175GESA	RFConverter Indication Plate	Anzeigeplatte des HF-Umwandlers	AC
24`	GFTAB1005GESA	Battery Cover	Batteriefachklappe	AH
25	CPNLC1043GE02	Control Panel Ass'y	Reglerplatteneinheit	AX
26	HINDM0169GESA	Indication Plate	Anzeigeplatte	AF
27	CADP-0007GE00	AC Adaptor	Netzteil	BK
28	RTUNE0026GEZZ	RF Converter	HF-Umwandler	BH
29	RMTRL0001GEZZ	Battery Level Meter	Batteriepegelmeter	AQ
30	QTANN9029GEZZ	Terminal Board Ass'v	AnschluBplatteneinheit	AX
31	TLABM0073GEZZ	Model Label	Modellschild	AA
32	NGERH0016GEZZ	Counter Relay Gear	Zählwerkrelaiszahnrad	AH
33	QSW-P0010GEZZ	Power Switch	Hauptschalter	AH
33 34	LCHSS0003GE00	Control Panel Frame	Reglerplattenrahmen	AN
35		Tape Counter	Bandzählwerk	AL
36	KCōUB0007GEZZ	Counter Belt B	Zählwerkriemen B	AM
	NGERH0016GEZZ	Switch/LED Holder	Schalter-/LED-Halter	1
37	LHLDZ1059GE00	Channel Select Switch		AB
38	QSW-P0027GEZZ	1 1	Kanalwahlschalter	AT
39	LHLDZ1040GE00	LED Holder	LED-Halter LED-Halter	AD
40	LHLDZ1041GE00	LED Holder		AC
41	MSPRP0021GEFW	Button Holding Spring	Tastenhalterspirale	AB
42	QEARPOO18GEFW	Electrostatic Earth Plate	Elektrostatische Masseplatte	AF
43	PCōVU9005GEZZ	Filter	Filter	AC
44	RC-EZ0011GEZZ	Capacitor	Kondensator	AL
45 46	LCHSM0020GE00	Frame Chassis	Rahmenchssis	_
46	NSFTP0003GEZZ	PWB Retaining Shaft	Leiterplattenhalteachse	AB
47	PSPAZ0015GEZZ	PWB Fixing Spacer	Leiterplatten-Befestigungsunterlegscheibe	AB
48	LHLDW9005GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	AC
49	LHLDF1004GEZZ	PWB Holder	Leiterplattenhalter	AB
50	PSLDM3141GEFW	Shield Plate	Abschirmplatte	AE
51	PZETV0038GE00	Insulating Plate	Isolierplatte	AA
52	LHLDZ1038GE00	Button Holder	Tastenhaltér	AD

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Code Kode
		Cabinet/Mechanism Parts (VC-2300N)	Gehäuse-/Mechanismusteile (VC-2300N)	
1	CCABA1017GE01	Cabinet Ass'y	Gehäuseeinheit	AZ
2	CCABB1007GE03	Bottom Cover Ass'y	Bodenabdeckungseinheit	AY
3	CFTAC1007GE04	Cassette Cover Ass'y	Cassettenabdeckungseinheit	AY
3-1	HDECP0020GESA	Cassette Cover Transparent Plate	Transparente Platte der Cassettenabdeckung	AN
3-2	HINDM0148GESA	Cassette Cover Indication Plate	Cassettenabdeckungsanzeigeplatte	AD
4	GDōRF1009GESA	Preset Control Door	Voreinstellungsreglerklappe	AG
4-1	HDECP0021GESA	Preset Control Door Transparent Plate	Tranparente Platte der Voreinstellungsregler klappe	AN
5	HDECP0022GESA	Timer Transparent Plate	Transparente Platte des Timers	AN
6	HINDM0178GESA	Control Panel Indication Plate	Anzeigeplatte der Reglerplatte	AH
7	JBTN-1034GESA	Power Switch Button	Hauptschalterknopf	AE
8	JBTN-1044GESA	Mode Selector Button	Funktionswahlschalterknopf	AN
9	JBTN-1032GESA	VTR/TV Selector Button	VTR/TV-Wahlschalterknopg	AD
10	JBTN-1031GESA	Channel Select Button	Kanalwahitasten	AE
11	GCōVA1014GESA	Mode Selector LED Cover	LED-Abdeckung der Funktionswahl	AC
12		Channel Select LED Cover A	LED-Abdeckung der KanalwahlA	AD
13	GCōVA1013GESA	Channel Select LED Cover B	LED-Abdeckung der Kanalwahl B	AC
14	GCōVA1015GESA	Timer LED Cover	Timer-LED-Abdeckung	AB
15	GCōVA1016GESA	Decorative Metal	1	AB
16	HDECA0002GESA	Handle	Verzierungsmetall   Griff	
17	JHNDG0003GESA	SHARP Badge		AS AE
18	HBDGB3004GESA		SCHARP-Zeichen	i
19	HINDPO060GEAS	Timer Indication Plate	Timer-Anzeigeplatte	AD
l	GMADK0002GESA	Counter Window	Zählwerkfensler	AB
20	_		_	
21	JBTN-1033GESA	Timer Button	Timer-Taste	AD
22	JBTN-1036GESA	AFT Button	AFT-Taste	AB
23	HINDM0176GESA	RFConverter Indication Plate	Anzeigeplatte des HF-Umwandlers	AC
24	GFTAB1005GESA	Battery Cover	Batteriefachklappe	AH
25	CPNLC1043GE01	Control Panel Ass'y	Reglerplatteneinheit	AX
26	HINDM0169GESA	Indication Plate	Anzeigeplatte	AF
27	CADP-0004GE00	AC Adaptor	Netzteil	BK
28	RTUNE0036GEZZ	RF Converter	HF-Umwandler	BL
29	RMTRL0001GEZZ	Battery Level Meter	Batteriepegelmeter	ΔQ
30	QTANN9026GEZZ	Terminal Board Ass'y	AnschluBplatteneinheit	AK
31	TLABM0075GEZZ	Model Label	Modellschild	AA
32	NGERH0016GEZZ	Counter Relay Gear	Zählwerkrelaiszahnrad	AH
33	QSW-P0010GEZZ	Power Switch	Hauptschalter	AH
34	LCHSS0003GE00	Control Panel Frame	Reglerplattenrahmen	AN
35	KCōUB0007GEZZ	Tape Counter	Bandzahlwerk	AL
36	NGERH0016GEZZ	Counter Belt B	Zählwerkriemen B	AH
37	LHLDZ1059GE00	Switch/LED Holder	Schalter-/LED-Halter	AB
38	QSW-P0027GEZZ	Channel Select Switch	Kanalwahlschalter	AT
39	LHLDZ1040GE00	LED Holder	LED-Halter	AD
40	LHLDZ1041GE00	LED Holder	LED-Halter	AC
41	MSPRP0021GEFW	Button Holding Spring	Tastenhalterspirale	AB
42	QEARP0018GEFW	Electrostatic Earth Plate	Elektrostatische Masseplatte	AF
43	PCōVU9005GEZZ	Filter	Filter	AC
44	RC-EZ0011GEZZ	Capacitor	Kondensator	AL
45	LCHSM0020GE00	Frame Chassis	Rahmenchssis	_
46	NSFTP0003GEZZ	PWB Retaining Shaft	Leiterplattenhalteachse	AB
47	PSPAZ0015GEZZ	PWB Fixing Spacer	Leiterplatten-Befestigungsunterlegscheibe	AB
48	LHLDW9005GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	AC
49	LHLDF1004GEZZ	PWB Holder	Leiterplattenhalter	AB
50	PSLDM3141GEFW	Shield Plate	Abschirmplatte	AE
51	PZETV0038GE00	Insulating Plate	Isolierplatte	AA
52	LHLDZ1038GE00	Button Holder	Tastenhalter	AD
-	ENEDZ1038GE00	- Datton Florida	T date initiate	75

CABINET/MECHANISM EXPLODED VIEW AUFGELÖSTE DARSTELLUNG DES GEHÄUSES/MECHANISMUS



Code Kode

AZ AY AY AN AD AG

AN AN

AH AE AD AE AC AD AC AB AE AS AE AD

AD AB AC AH AX AF BK

BL AK AH AH AH AH AB AC AB AC AL

AB AC AB AE

AA AD

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Dimension Abmessunge
-	Screv	vs, Nuts, Washers, Wire Holders	Schrauben, Muttern, Unterlegscheib Kabelhalter	en,
301	XBBBF30P06000	Binding head Screw	Bindekopfschraube	M3×6
302	XBPSD20P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2P+6S
303	XBPSD20P10J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2P+10S
304	XBPSD26P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2.6P+4S
305	XBPSD26P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2.6P+6S
306	XBPSD30P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+4S
307	XBPSD30P06JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+6S
308	XBPSD30P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+6S
309	XBPSD30P08JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+8S
310	XBPSD30P08J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+8S
311	XBPSD30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	3P+8S
312	XBPSD30P10JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+109
313	XBPSD30P12J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	M3+12
314	XBPSD30P14JS0	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+145
315	XBSSD20P06000	Flat Head Screw	Flachkopfschraube	M2×6
316	XBSSF30P16000	Flat Head Screw	Flachkopfschraube	M3x16
317	XCBSD30P10000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M3×10
318	XCBSD30P16000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M3×16
319	XCBSD40P12000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M4×12
320	XCBSF40P12000	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M4×12
321	XHPSD30P06WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+6S
322	XHPSD30P08WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+8S
323	XHPSD30P12WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+12S
324	XHPSD30P25WS0	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	C3P+12S
325	XRSEJ20-04000	E Ring	- 10 W AND A TOWNS	SECURITION NO SECURE OF
326	XRESJ30-06000	E Ring	E-Ring E-Ring	E-2 E-3
327	XRESJ50-06000	E Ring	Total Machine Co.	27 23 1000
328	XWHJZ21-02045	Plain Washer	E-Ring	E-5
329	XWHJZ31-02045	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	2.1W4-0.25
330	TO TOTAL TOTAL CO. TO JOSE DE LA COURSE DE		Gerade Unterlegscheibe	31W54-0.13
330	XWHJZ31-02054	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	31W54-025
	XWHJZ31-05054	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	31W54-05
332	XWHJZ42-05070	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	42W7-05
333	XWHSD31-05060	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	3.1W6-0.5
334	XWHSD32-05080	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	3.2W8-0.5
335	XWSSJ30-07000	Spring Washer	Federscheibe	3SW
336 337	LX-BZ3009GEFD LX-BZ3010GEFD	Pan Head Screw Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel) Flachkopfschraube	W3P+10S WSW3P+8S-
				HWD6
338	LX-CZ3002CEFD	Slotted Tapping Screw	Schlitzschneideschraube	M3x12
339	LX-LZ1001GEZZ	Push Rivet	Druckniete	
340	LX-NZ3003GEFW	Adjust Nut	Einstellmutter	
341	LX-NZ3014CEFN	Push Nut	Druckmutter	
342	LX-PZ3004GEFJ	Pinch Roller Pin	Andruckrollenstift	φ3x8
343	LX-PZ3005GEFJ	Pinch Roller Pin	Andruckrollenstift	φ3x6
344	LX-RZ3001GEFP	Grip Ring	Griffring	~
345	LX-XZ3001GEFP	Setscrew	Stellschraube	M2×3
346	LX-XZ3005GEFP	Setscrew	Stellschraube	M3×4
347	LX-XZ3006GEFP	Setscrew	Stellschraube	M3×5
348	LX-XZ3009GEFP	Setscrew	Stellschraube	M26×4
349	LX-XZ3013GEFP	Setscrew	Stellschraube	M3x5
350	LHLDW1009GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	
351	LHLDW3018GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	
352	LHLDW9002GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	
353	LHLDW9003GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	
354	PSPAN0002GEZZ	Spacer	Unterlegscheibe	
	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW3P+5S
355	XEASD30P10000	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M3×10
355 356			Schneidefestschraube (P-Fest)	M3x16
356	200 0 20 0 0 0	Tan Tight Screw (P Tight)		i iviax I O
356 357	XEASD30P16000	Tap Tight Screw (P Tight)	The second secon	10 10 10 10
356 357 358	XEASD30P16000 XEASD40P12000	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M4×12
356 357 358 359	XEASD30P16000 XEASD40P12000 XHPSD30P05000	Tap Tight Screw (P Tight) Tap Tight Screw	Schneidefestschraube (P-Fest) Schneidefestschraube	M4x12 M3x5
356 357 358 359 360	XEASD30P16000 XEASD40P12000 XHPSD30P05000 XBPSN30P08J00	Tap Tight Screw (P Tight) Tap Tight Screw Nickel-Plated Screw	Schneidefestschraube (P-Fest) Schneidefestschraube Nickelbeschichtete Schraube	M4x12 M3x5 SW3Px8S
356 357 358 359	XEASD30P16000 XEASD40P12000 XHPSD30P05000	Tap Tight Screw (P Tight) Tap Tight Screw	Schneidefestschraube (P-Fest) Schneidefestschraube	M4x12 M3x5

Ref. No. Ref. Nr.	Part No. Teil Nr.	Description	Beschreibung	Dimension Abmessungen
364	XWHJZ21-05045	Plain Washer	Gerade Unterlegscheibe	2.1W4.5-0.5
365	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW3Px5S
366	XEASD30P1200	Tap Tight Screw (P Tight)	Schneidefestschraube (P-Fest)	M3x12
367	XBBSD30P06000	Binding Head Screw	Bindekopfschraube	M3×6
368	XBPSD26P10000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	M2.6x10
369	XBPSD30P04000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	3Px4S
370	LX-BZ3013GEFD	Small Washer	Kleine Unterlegscheibe	W3Px4S
371	XRESJ25-0400	E Stop Ring	E-Stoppring	E-2.5
372	XBBSD20P04J00	Binding Head Screw	Bindekopfschraube	M2.0x4
373	XBSSD26P06000	Counter-Sunk Screw	Gegensenkschraube	M2.6x6
374	XWHJZ21-05045	Slider Washer	Schiebeunterlegscheibe	2.1W4-0.5
375	XHPSD20P06WSO	Cup Tight Screw	Festkappenschraube	CP2+6S
376	LHLDW1033GE00	Wire Holder	Kabelhalter	
377	XHPSD30P06000	Tap Tight Xcrew	Festkappenschraube	M3x6
378	XBPSD20P12J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW2P+12S
379	XBPSD20P06J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	SW2.6P+6S
380	LX-BZ3008GEFD	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	W3P+8S
381	XBPSN30P06000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	3P+6S
			1 LEC 191	
382	LX-XZ3009GEFD	Stetscrew	Stellschraunbe	M2.6x4
383	XBBBF30P10000	Binding Head Screw	Bindekopfschraube	
384	XEBSF40P16000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
385	LHLDZ3015GEZZ	Cabinet Holder	Kabinetthalter	
386	LX-NZ3007GEZZ	Square Nut	Quadratmutter	
387	XNESD40-03000	Nut	Mutter	
388	PSPAP0001GEZZ	Spacer	Unterlegscheibe	
389	XEBSD40P16000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
390	LX-BZ3096GEZZ	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
391	XJB\$D30P30000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
392	XHSSF30P08000	Pan Head Screw	Flachkopfschraube (Kegel)	
		Setscrew	Stellschraube	M2.6x6
		The second section of the second seco	To the Control	Self-Middle Gallerine and Ferrondood
			,	
		a a		
		l ·		
				e .
		·		
		·		a .
		·		,
				,
				,
*				